EAC

ACCORDTEC

# БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА DIN РЕЙКУ ББП-50 DIN

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Блок бесперебойного питания для крепления на DIN рейку серии ББП-50 DIN предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и связи, контроля доступа напряжением 12 В постоянного тока.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические условия:
– температура окружающей среды от 0°С до +50°С;
–относительная влажность воздуха не более 90%;
Не допускается присутствие в воздухе паров агрессивных средств (кислот, щелочей и пр.).
Блок питания предназначен для эксплуатации исключительно в закрытых помещениях.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диапазон входного напряжения, В | 190 – 265 |
| Выходное напряжение, В | 12 – 14 (регулируется) |
| Выходной ток, А | 5 |
| Защита от перегрузки по току | Есть (при превышении 6 А) |
| Ток заряда аккумуляторной батареи (АКБ), А | 0.5 |
| Защита от глубокого разряда АКБ | Есть (при напряжении на АКБ менее 10 В) |
| Габаритные размеры, мм | 89 x 93 x 56 |

Блок питания обеспечивает зарядку аккумуляторной батареи (не входит в комплект поставки, покупается отдельно), устанавливаемой потребителем током до 0.5 А и поддерживает ее в заряженном состоянии при наличии сетевого напряжения 190 – 265 В. Тип аккумуляторной батареи – кислотная необслуживаемая напряжением 12 В.

Блок питания рассчитан на круглосуточную работу. Блок питания обеспечивает автоматический переход на питание от встроенной аккумуляторной батареи при пропадании сетевого напряжения на рабочем фидере и обратно. Задержка переключения на аккумуляторную батарею – отсутствует.

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И МАРКИРОВКА

В комплект поставки входит собственно сам блок питания и инструкция по эксплуатации. Блок питания упакован в полиэтиленовый пакет и уложен в коробку из картона.

Маркировка потребительской тары содержит наименование предприятия-изготовителя (товарный знак и знак соответствия.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации блока питания следует соблюдать «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Блок питания обеспечивает электронную защиту от превышения тока нагрузки и короткого замыкания ы цепи нагрузки. В цепи АКБ защита от короткого замыкания обеспечивается использованием предохранителей.

Источником опасности блока питания являются предохранитель по сети напряжения 220 В и контакты 220 В колодки для подключения кабеля питания.

Установку/снятие/монтаж/ ремонт производить при отключенном сетевом напряжении 220 В от блока питания.

Следует обращать внимание при подключении нагрузки и аккумуляторной батареи.

Запрещается эксплуатация блока питания без защитного заземления. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия блока питания.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи блока питания. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска блока питания.

Срок службы блока питания – 10 лет с момента (даты) изготовления.

Гарантия не распространяется на блоки питания, имеющие внешние повреждения корпуса или следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание производится сервисным центром ООО Аккордтек, расположенным по адресу:

127410, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41А, стр. 1, пом. 22.

Телефон для связи: 8(800)770-04-15; +7(495)223-01-00.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модель:_____

Дата выпуска:_____

Блок питания соответствует заявленным характеристикам и признан годным к продаже.

Адрес предприятия-изготовителя ООО Аком: 170040, Россия, Тверская обл., г. Тверь, Николая Корыткова пр-кт, дом 43д, офис 1.

М.П.

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец:_____

Дата продажи:_____ М.П.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация:_____

Дата ввода в эксплуатацию:_____ М.П.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru