

АДАПТЕРЫ SNMP

ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ LTV-UPS

Адаптер SNMP позволяет подключить источник бесперебойного питания к локальным (глобальным) компьютерным сетям Ethernet для осуществления удаленного мониторинга и управления.



Назначение

- Настройка всех параметров с помощью браузера
- Мониторинг состояния ИБП в режиме реального времени
- Поддержка протоколов TCP/IP, FTP, NTP, HTTP, SMTP и SNMP
- Инструмент поиска и обновления IP-адресов (iSearch)
- Отправка ежедневного отчета по электронной почте
- Отправка (e-mail) информации о неисправностях ИБП

Технические характеристики

МОДЕЛЬ	LTV-UPS1-SNMP	LTV-UPS2-SNMP
Совместимость	ИБП серии LTV-UPS1	ИБП серии LTV-UPS2
ИНТЕРФЕЙС	ОПИСАНИЕ	
RS485	Интерфейс RS485-RJ45_EXT (датчики температуры и влажности)	
RS232	Интерфейс RS232-RJ45_EXT (может быть подключен к 2G / 4G SMS cats), последовательный порт golden finger, последовательный порт отладки (программа отладки)	
CAN	Интерфейс CAN-RJ45_EXT	
Мощность	DC 12B, 1A	
NET	Интерфейс RJ45_NET (Ethernet)	
Светодиод	Двухцветный светодиодный индикатор (зеленый – питание, желтый – связь)	
МАССА И ГАБАРИТЫ		
Габариты (ШxГxВ)	68 x 75 x 45 мм	52 x 80 x 26 мм
Вес, кг	0,148	0,152

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления

УСТАНОВКА

Установка адаптера в ИБП:

Для установки адаптера выключать ИБП не обязательно.

- Отвинтите винты и снимите крышку Внутреннего слота (Intelligent Slot).
- Вставьте плату (Адаптер LTV-UPS-SNMP) по направляющим.
- Установите на место крепежные винты.

Подключение и поиск ИБП в локальной сети

- После установки адаптера в ИБП и его подключения к локальной сети запустите утилиту iSearch (ПО с CD из комплекта).
- При помощи данной утилиты найдите IP-адрес устройства в сети.

Важно: ПК и ИБП должны быть подключены к одному сегменту сети, а брандмауэр, антивирус или другое ПО на ПК не должны блокировать работу iSearch.

- Введите IP-адрес (например, 10.188.69.65), что вы нашли при помощи утилиты, в адресную строку браузера на ПК и нажмите Ввод.
- Введите имя пользователя и пароль. По умолчанию пользователь: admin, пароль: admin. В дальнейшем рекомендуем произвести изменение данных настроек.

Веб-интерфейс ИБП

После входа на главной странице будет отображено текущее имя пользователя и его права, системное функциональное меню и статус.

Системное меню состоит из шести основных вкладок:

- Схема работы (Home)
- Устройство (Device)
- Журнал (Record)
- Настройки (Settings)
- Помощь (Help)
- Текущее состояние и сигнал тревоги

