# Паспорт

# Блок распределения питания базовый PRO 1U 10/230, 8 C13 60A-64-54-08BL

## 1. Описание

Блок распределения питания базовый PRO (далее – изделие) предназначен для распределения питания в средних и крупных системах. С возможностью добавления функции удаленного контроля общей нагрузки (требуется блок удаленного контроля). Монтаж производится в шкафы и стойки 19’’. Защита от перегрузки – автоматические выключатели.

## 2. Блок распределения питания базовый PRO, коды

| Код | Наименование |
|---|---|
| 60A-64-54-08BL | Блок распределения питания базовый PRO 1U 10/230, 8 C13 |

## 3. Технические характеристики

### 3.1. Электрические параметры

| | |
|---|---|
| Входное напряжение | 200…240 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Входная вилка | 1 × C14 |
| Шнур питания | 3,0 м |
| Полная мощность | 2,3 кВА |
| Выходное напряжение | 200…240 В |
| Выходные розетки | 8 × IEC 60309 C13 |
| Максимальный входной ток | 10 А |
| Защита от перегрузки (внутренняя) | Автоматические выключатели 1 × 1P 10 А |

### 3.2. Управление и индикация

- Уведомление о тревоге по электронной почте и звуковому сигналу (при подключении к контроллеру артикул 60A-65-70-08BL).
- Подключение к блоку удаленного контроля (60A-65-70-08BL) для дистанционного контроля нагрузки в реальном времени.
- Порт 1 × RJ11 для подключения к блоку удаленного контроля.
- Встроенный веб-интерфейс (при подключении к контроллеру артикул 60A-65-70-08BL).
- ПО для управления (при подключении к контроллеру артикул 60A-65-70-08BL).
- Сетевой интерфейс для удаленного контроля IPv4, IPv6 (при подключении к контроллеру артикул 60A-65-70-08BL).



SEC.RU
ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### 3.3. Физические параметры

| | |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | 0…45 °C |
| Диапазон температуры хранения | –20…65 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0…90 % без образования конденсата |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 0…90 % без образования конденсата |
| Размеры (Ш × Г × В) | 432 × 44 × 44 мм |
| Размеры упаковки (Ш × Г × В) | 505 × 140 × 90 мм |
| Масса нетто | 1,5 кг |
| Масса брутто | 1,6 кг |
| Цвет | Черный RAL 9005 |

## 4. Комплект поставки

Изделие поставляется в картонной упаковке.
Упаковка снабжена маркировкой Eurolan, нанесенной печатным способом, и наклейкой с указанием артикула.

Состав поставки:
Блок распределения питания – 1 шт.
Крепежный набор для установки в шкафы и стойки 19’’ – 1 шт.
Паспорт продукта – 1 шт.

## 5. Руководство по монтажу

**ВНИМАНИЕ!**
Прежде чем начинать работу по монтажу, внимательно изучите настоящий паспорт.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.
Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов.

## 6. Меры безопасности

Производя установку изделия, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда).
Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами.


SEC.RU
ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## 7. Условия транспортировки, хранения и утилизации

**7.1.** Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.
**7.2.** Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150–69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 K (от минус 50 до 50 °C) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата при температуре окружающего воздуха 298 K (25 °C).
**7.3.** Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150–69.
**7.4.** Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

## 8. Гарантийные обязательства

**8.1.** Гарантийный период: 12 месяцев, гарантийный период исчисляется с даты продажи.
**8.2.** Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, режима транспортировки.
**8.3.** В течение гарантийного периода в случае выхода прибора из строя изготовитель обязуется произвести ремонт, либо замену прибора на исправный.
**8.4.** Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет покупателя.
**8.5.** Гарантийный период может быть расширен на платной основе.

## 9. Условия гарантийных обязательств

**9.1.** Гарантийные обязательства изготовителя распространяются только на изделия, предназначенные для поставок и реализации на территории ЕАЭС.
**9.2.** Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.
**9.3.** Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
а) если изделие использовалось в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
б) если допущены нарушения правил и условий эксплуатации, а также установки изделия, изложенных в руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
в) если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта или нарушения пломбирования;
г) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;
д) если дефект вызван действием неопределенных сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
е) если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
ж) если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида;
**9.4.** Настройка и установка изделий могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами компании соответствующего профиля на платной основе. При этом организация, установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки.



SEC.RU
ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ