



Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД "Сеть", не горит СД "Выход"	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети Не горит СД "Выход" при работе от АБ	Неисправность предохранителя "АБ"	Заменить предохранитель "АБ" (3,15А)
	АБ не подключена к ножевым контактам блока	Подключить АБ, соблюдая полярность



ГШИД.754321.099

Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД "Сеть"	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД "Сеть", не горит СД "Выход"	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети Не горит СД "Выход" при работе от АБ	Неисправность предохранителя "АБ"	Заменить предохранитель "АБ" (3,15А)
	АБ не подключена к ножевым контактам блока	Подключить АБ, соблюдая полярность



ГШИД.754321.099