

Настройка RTSP протокола на камерах БОЛИД

Подключение к камере без авторизации

rtsp://192.168.1.109:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 основной поток

rtsp://192.168.1.109:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 доп.поток

Подключение к камере с авторизацией

rtsp://admin:123456@192.168.1.109:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 основной поток

rtsp://admin:123456@192.168.1.109:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 доп. поток

rtsp — тип используемого протокола

admin — имя учетной записи

123456 — пароль используемой учетной записи

192.168.1.109 — IP-адрес камеры

554 — RTSP порт камеры (по умолчанию 554, может быть изменен в настройках)

subtype=0 — первый поток

subtype=1 - второй поток

channel=1 это 1 камера

channel=2 это 2 камера