



## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

# ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАМЕР DAHUA ПО ПРОТОКОЛУ RTSP

Dahua Technology Rus LLC.

Russian Federation, Moscow, st. Leninskaya Sloboda, No. 19, 5-th floor, room 21

Телефон: +7 (800) 707-67-66

E-mail (Техническая поддержка): [cis\\_support@dahuatech.com](mailto:cis_support@dahuatech.com)

## Синтаксис

rtsp://<username>:<password>@<ip>:<port>/cam/realmonitor?channel=<ChannelNo>&subtype=<typeNo>

<username> – имя пользователя.

<password> – пароль пользователя.

< ip> – ip-адрес.

<port > – 554.

<ChannelNo> – номер канала (начинается с 1)

<typeNo> – Тип потока, включая основной поток и доп. поток.

0 – основной поток

1 – дополнительный поток

## Пример

Нам необходимо получить основной видеопоток с первого канала:

rtsp://admin:admin@10.7.6.67:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

**Важно!!!** Если пароль содержит символ #, то ничего не будет работать.