Инструкция

(краткая)

Настройка защищенного режима «Код объекта» для считывателей серии «ЭРА»

Сделано в России

Редакция от 28.12.2025 г.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Защищенный режим: код объекта

Описание:

Для работы в этом режиме используются карты, которые никогда не использовались и находятся в так называемом «транспортном состоянии». Именно в таком виде они поступают с завода-изготовителя. Чтобы перевести систему в режим «Код объекта», необходимо выполнить три ключевые настройки:

1. Создание мастер-карт для данного режима.
2. Перевод считывателей в соответствующий режим.
3. Создание карт пользователей для работы в режиме «Код объекта».

Настройка:

1. Создание мастер-карт:
    a. Подключите любой считыватель «ЭРА» через USB к программе «Конфигуратор считывателей «ЭРА».
    b. В программе выберите защищенный режим «Код объекта», тип используемых карт, а также необходимые настройки интерфейса Wiegand и цветовой схемы.
    c. Нажмите кнопку «Создать мастер-карты» и укажите количество создаваемых карт. Максимальное количество, которое можно запрограммировать, составляет пять.
    d. Поочередно приложите карты к считывателю для записи данных.
2. Перевод считывателя в защищенный режим:
    a. В программе «Конфигуратор считывателей «ЭРА» нажмите кнопку «Считать данные с мастер-карты и записать конфигурацию в USB-считыватель».
    b. Приложите ранее созданную мастер-карту к считывателю для копирования кода объекта и ранее сохраненной конфигурации.
3. Создание карт пользователей:
    a. Перейдите на вкладку «Защищенные карты» в программе «Конфигуратор считывателей «ЭРА» и нажмите кнопку «Создать защищенные карты».
    b. Приложите к считывателю ранее созданную мастер-карту, а затем необходимое количество карт для доступа на объект.
    c. Внесите данные карт пользователей в программу «ЭНТ контроль доступа – Клиент». Это можно сделать с помощью считывателя «ЭРА-MF» или «ЭРА-USB». Также можно воспользоваться функцией «Пакетное добавление ключей» в программе «Клиент» вместе со считывателем «ЭРА-MF», который подключен к контроллеру СКУД. Подробные инструкции можно найти в разделе 4.2.2.1 «Добавление нового ключа» в «Руководстве пользователя – Клиент».

Подробная информация о настройке считывателей серии «ЭРА» с использованием программного обеспечения «Конфигуратор считывателей «ЭРА» представлена в «Руководство пользователя – Конфигуратор считывателей «ЭРА».

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru