


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ПИТАНИЯ

ВОЛНА



ВОЛНА ББП-5/30



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.



Источник бесперебойного питания ВОЛНА ББП–5/30 (далее по тексту - изделие) предназначен для обеспечения непрерывной работы радиостанций и других потребителей с токами нагрузки до 30 А.

Изделие обеспечивает:

- питание нагрузки напряжением (см. п. 1 таблицы 1) при наличии напряжения в электрической сети, режим «ОСНОВНОЙ»;
- автоматический переход на резервное питание от аккумуляторной батареи (далее – АКБ) при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого уровня (см. п. 3 таблицы 1) или при отключении электрической сети, режим «РЕЗЕРВ»;
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети, режим «ОСНОВНОЙ»
- защиту АКБ от глубокого разряда;



ВНИМАНИЕ!
Переподключение АКБ при наличии сетевого напряжения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Интервал времени между подключениями АКБ должен составлять НЕ МЕНЕЕ 30 секунд!

- световую индикацию режима работы:
 - при наличии сети индикатор «СЕТЬ» (белый) включен и светится ровным светом;
 - при наличии выходного напряжения индикатор «ВЫХОД» (зеленый) включен и светится ровным светом;
- световую индикацию наличия АКБ: при наличии АКБ индикатор «АКБ» (оранжевый) включен и светится ровным светом;
- питание нагрузки в режиме заряда АКБ током до 5 А (для оптимального заряда АКБ необходимо рассчитывать нагрузку таким образом, чтобы максимальный ток нагрузки не превышал 0,5 А);
- формирование выходных сигналов «СЕТЬ», «АКБ» и «ВЫХОД» в формате «СУХИЕ КОНТАКТЫ РЕЛЕ» (при наличии сигнала соответствующий контакт замкнут, см. рисунок 1);
- функцию «холодный запуск», обеспечивающую восстановление работоспособности изделия при подключении исправной и заряженной АКБ в отсутствие сетевого напряжения.

Изделие рассчитано на круглосуточный режим работы и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях.

Условия эксплуатации:

- напряжение питающей сети: ~220 В 50 Гц с пределами изменения от 170 В до 250 В;
- температура окружающей среды от минус 10 °С до + 40 °С;
- относительная влажность воздуха не более 90 % при температуре + 25 °С;
- отсутствие в воздухе паров агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и пр.) и токопроводящей пыли.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра		Значения параметров
1	Напряжение питающей сети ~220 В частотой от 50 до 60 Гц с пределами изменения, В		170...250
2	Постоянное выходное напряжение при температуре окружающей среды 25 °С, В		9,5...14,0
3	Номинальный выходной ток в режиме «РЕЗЕРВ», А, не более	«ВЫХОД 1», А, не более	10
		«ВЫХОД 2», А, не более	20
4	Ток выходной суммарный по обоим выходам, А, не более	при наличии сети 220 В (режим заряда АКБ)	5,0*
		при отсутствии сети 220 В (резервный режим) кратковременный максимальный ток нагрузки от АКБ	30,0
	ВНИМАНИЕ! Ток нагрузки до 30 А обеспечивает только ИСПРАВНАЯ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ . Продолжительность такого режима ОГРАНИЧЕНА и зависит от величины тока нагрузки, состояния АКБ и частоты отключения электроэнергии.		
	 ВНИМАНИЕ! При наличии сети длительное потребление тока более 5,0 А недопустимо!		
5	Ток заряда АКБ (при отсутствии нагрузки на выходах), А		5,4...5,6
	ВНИМАНИЕ! Заряд АКБ происходит только при наличии напряжения питающей сети и если ТОК НАГРУЗКИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 5,0 А		
6	Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», мА, не более		130
7	Характеристики информационных выходов	максимальный ток, мА, не более	60
		максимальное напряжение, В, не более	60
8	Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не более		30
9	Величина напряжения на клеммах АКБ, при которой включается индикация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В		11,0...11,5**
10	Величина напряжения на клеммах АКБ, при которой происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В		10,5...11,0

№ п/п	Наименование параметра		Значения параметров
	ВНИМАНИЕ! Изделие защиты АКБ от глубокого разряда ограничивает степень разряда АКБ. ИЗДЕЛИЕ ОТКЛЮЧИТ НАГРУЗКУ АВТОМАТИЧЕСКИ. Дальнейшая работа возможна только после появления сетевого напряжения или при подключении исправной и заряженной АКБ.		
11	Мощность, потребляемая изделием от сети (без нагрузки), В*А, не более		100
12	Тип АКБ	герметичная свинцово-кислотная гелиевая необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, соответствующая стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1)	
13	Количество АКБ, шт		1
14	Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч		17...26
15	Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более		295x158x215
16	Масса без АКБ НЕТТО (БРУТТО), кг, не более		2,9 (3,1)
17	Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды от – 10 °С до + 40 °С; - относительная влажность воздуха до 90 % при + 25 °С; - отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.)		

* при этом ток заряда АКБ уменьшается на величину тока, потребляемого по выходам.

** пороги отличаются на 0,3...0,4 В в конкретном устройстве.

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Изделие не содержит драгоценных металлов и камней.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Изделие представляет собой изделие для заряда АКБ (см. рисунок 2), размещенное в металлическом корпусе, состоящем из днища и крышки.

На днище корпуса расположена печатная плата (см. рисунок 1).

На плате изделия размещены:

- светодиодные индикаторы «СЕТЬ» (белый), «АКБ» (оранжевый) и «ВЫХОД» (зеленый), сигнализирующие о режимах работы изделия и состоянии его входов и выходов;
- клеммная колодка «ВЫХОД 1» для подключения источников вторичного электропитания резервированных (ИВЭПР) типа СКАТ (см. рисунки 2 и 3);
- клеммная колодка «ВЫХОД 2» для подключения дополнительной нагрузки;
- клеммы АКБ для подключения аккумуляторной батареи;
- клеммная колодка СЕТЬ 220В;
- колодки выходных информационных контактов «СЕТЬ», «АКБ» и «ВЫХОД».

В нижней части днища корпуса размещается АКБ (в комплект поставки не входит). На крышке корпуса имеется полупрозрачное пластиковое окно для индикации.



ВОЛНА-ББП 5/30

12 В 10 А / 20 А (при отсутствии сети 220В)




Рисунок 1 – Вид изделия с открытой крышкой (схема подключения)

При наличии напряжения питающей сети (режим заряда АКБ) происходит заряд АКБ и питание дополнительной нагрузки. Индикатор «СЕТЬ» (белый) светится и указывает на наличие напряжения питающей сети. Индикатор «ВЫХОД» (зеленый) светится и указывает на наличие выходного напряжения. Индикатор «АКБ» (оранжевый) светится ровным светом и указывает на наличие исправной АКБ. Контакты информационных выходов «СЕТЬ», «АКБ» и «ВЫХОД» (в формате «сухие контакты реле») замкнуты.




Рисунок 2 – Схема использования изделия в качестве зарядного устройства для АКБ

Следует иметь в виду, что в режиме заряда АКБ ток заряда АКБ уменьшается на величину суммарного тока нагрузки по выходам. При этом суммарный ток нагрузки по выходам не должен превышать 5 А, иначе может отсутствовать заряд АКБ или даже происходить ее разряд.

При отсутствии питающей сети (резервный режим) осуществляется питание нагрузки от заряженной АКБ. Индикатор «СЕТЬ» (белый) не светится, указывая на отсутствие сетевого напряжения, контакт информационного выхода «СЕТЬ» разомкнут. Индикатор «ВЫХОД» (зеленый) светится и указывает на наличие выходного напряжения, контакт информационного выхода «ВЫХОД» замкнут. При наличии исправной и заряженной АКБ индикатор «АКБ» (оранжевый) светится ровным светом, контакт информационного выхода «АКБ» замкнут.




Рисунок 3 – Схема использования изделия в качестве источника вторичного электропитания резервированного

В резервном режиме изделие контролирует уровень напряжения на клеммах АКБ. При снижении этого напряжения ниже, указанного в п. 9 таблицы 1 уровня, контакт информационного выхода «АКБ» размыкается, а индикатор «АКБ» (оранжевый) переходит в режим мигания примерно 1 раз в секунду.

При дальнейшем падении напряжения на клеммах АКБ ниже уровня, указанного в п. 10 таблицы 1, изделие отключает выходное напряжение, и нагрузка обесточивается. При этом контакт информационного выхода «ВЫХОД» размыкается, а индикатор «АКБ» (оранжевый) переходит в режим вспышек примерно 1 раз в 4 секунды.

Дальнейшая работа изделия возможна после появления сетевого напряжения или при подключении исправной и заряженной АКБ (автоматический холодный запуск).

ВНИМАНИЕ!



Следует помнить, что принудительное отключение изделия от напряжения сети немедленно приведет к автоматическому переходу в резервный режим, то есть к питанию нагрузки от АКБ! Для полного отключения устройства, сначала отключите АКБ (отсоедините одну из клемм АКБ), а затем отключите напряжение сети.

Изделие позволяет увеличить время резервного питания ИВЭПР типа СКАТ, подключив его к выходу «**ВЫХОД 1**» (см. рисунки 4 и 5).




Рисунок 4 – Схема каскадного подключения с целью увеличения длительности работы (Вариант 1)




Рисунок 5 – Схема каскадного подключения с целью увеличения длительности работы (Вариант 2)



ВНИМАНИЕ!

Данная схема включения может не обеспечить корректной работы при совместном использовании ВОЛНА-ББП 5/30 и источников питания резервированных, отвечающих требованиям НПБ 86–2000.

Выход «**ВЫХОД 2**» применяется для подключения дополнительной нагрузки, не требующей диодной развязки. Ток потребления по обоим выходам при этом не должен превышать значений, указанных в п. 4 таблицы 1.

	<u>ВНИМАНИЕ!</u> Суммарный ток по обоим выходам «ВЫХОД 1» и «ВЫХОД 2» в режиме работы от АКБ не должен превышать 20А.
--	--

	<u>ВНИМАНИЕ!</u> При коротком замыкании в нагрузку и установленной АКБ, защита устройства осуществляется предохранителем АКБ. При отключенной АКБ короткое замыкание в нагрузку вызовет отключение выходного напряжения. При этом индикатор "ВЫХОД" (зеленый) погаснет. До тех пор, пока короткое замыкание в нагрузку не устранено, изделие будет пытаться периодически включать выходное напряжение, что сопровождается кратковременными вспышками индикатора "ВЫХОД" (зеленый).
--	---

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

Изделие	1 шт.
Предохранитель 30 А (тип АТQ)	1 шт.
Ножка приборная с комплектом крепежа	4 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

По отдельному заказу может быть осуществлена поставка следующего изделия:

- герметичный свинцово-кислотный аккумулятор номинальным напряжением 12 В, емкостью 17 – 26 А*ч;
- «Тестер емкости АКБ» для оперативной диагностики работоспособности аккумулятора (производитель – «Бастион»)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

	<u>ВНИМАНИЕ!</u> СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ К УСТРОЙСТВУ ПОДВОДИТСЯ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ 220 В.
	<u>ВНИМАНИЕ!</u> ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНА! УСТАНОВКУ, ДЕМОНТАЖ И РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ПОЛНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ УСТРОЙСТВА ОТ СЕТИ 220 В.

Установку, демонтаж и ремонт устройства производить при отключенном питании 220 В.

Запрещается эксплуатация устройства без защитного заземления.

Запрещается ставить в колодки предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, превышающих указанные в разделе «ИЗДЕЛИЕ И РАБОТА»

Запрещается закрывать вентиляционные отверстия устройства.

Запрещается транспортировать изделие с установленным в нем аккумуляторами.

УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ

Изделие устанавливается в помещении с ограниченным доступом посторонних лиц. Местом установки может быть стол, стена или любая другая конструкция внутри помещения.

Разметка крепления корпуса устройства к стене производится в соответствии с расположением крепежных отверстий на задней стенке корпуса.

После выполнения крепежных гнезд корпус устройства крепится к стене (или другим конструкциям) в вертикальном положении.

Подключение устройства производится при отключенном сетевом напряжении и открытой крышке (см. рисунок 1) в следующей последовательности:

- подключить провод заземления к контакту «ЗЕМЛЯ» колодки СЕТЬ 220 В;
- подключить подводящие провода сети ~220 В 50 Гц к сетевой колодке с учетом фазировки, указанной на рисунке 1;
- при необходимости, подключить контролирующее изделие к клеммным колодкам выходных информационных контактов «СЕТЬ», «АКБ» и «ВЫХОД»;
- при необходимости собрать одну из схем, приведенных на рисунках 2,3;
- подключить, соблюдая полярность перемычки АКБ к батарее (красный провод с предохранителем – к клемме «плюс» АКБ).



ВНИМАНИЕ!

Сечение и длина соединительных проводов должны соответствовать максимальным токам, указанным в п. 4 таблицы 1. Провода, подводящие сетевое напряжение должны иметь двойную изоляцию и сечение не менее 0,75 мм².

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Проверить правильность монтажа в соответствии с рисунками 1 – 3.
- Подать сетевое напряжение.
- Убедиться в том, что светятся все три светодиодных индикатора, а напряжения на клеммах «ВЫХОД 1» и «ВЫХОД 2» соответствуют п. 2 таблицы 1.
- Отключить сетевое напряжение и убедиться в том, что изделие перешло на резервное питание (индикатор «СЕТЬ» (белый) погас, индикатор «ВЫХОД» (зеленый) светится).
- Закрыть крышку корпуса и опломбировать ее при необходимости.
- Подать вновь сетевое напряжение (индикатор «СЕТЬ» (белый) должен светиться).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание устройства должно производиться персоналом, состоящим из электриков, прошедших специальную подготовку и имеющим разряд не ниже третьего. С целью поддержания исправности устройства в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.



Регламентные работы “1” включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение светодиодов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

Регламентные работы “2” проводят при появлении нарушений в работе устройства и включают в себя проверку работоспособности устройства согласно соответствующим разделам настоящего Руководства.

При проведении регламентных работ для оперативной диагностики работоспособности аккумулятора рекомендуется использовать «Тестер емкости АКБ» производства «Бастион».

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

Наименование неисправности	Вероятная причина и способ устранения
При наличии сетевого напряжения, не светится индикатор «СЕТЬ» (белый), не выполняется заряд аккумулятора.	Проверить: наличие сетевого напряжения на клеммах сетевой колодки, аккумуляторный предохранитель. Обнаруженные неисправности устранить.
При наличии напряжения сети и подключенном аккумуляторе нет напряжения на клеммах «ВЫХОД 1», «ВЫХОД 2», индикаторы «СЕТЬ» (белый), «ВЫХОД» (зеленый) и «АКБ» (оранжевый) светятся.	Проверить качество соединений на клеммах выходной колодки, а также убедиться в отсутствии перегрузки или короткого замыкания в цепях нагрузки. Обнаруженные неисправности – устранить.
При отключении сетевого напряжения индикатор «ВЫХОД» (зеленый) не светится, изделие не переходит на резервное питание.	а) Проверить соединение на клеммах АКБ. Обнаруженные неисправности - устранить. б) Проверить аккумуляторный предохранитель и правильность подключения аккумулятора. Обнаруженные неисправности – устранить. в) Проверить напряжение на клеммах АКБ, при напряжении менее 21 В, аккумуляторную батарею поставить на заряд или заменить.

Если невозможно устранить нарушения в работе устройства на месте, его направляют в ремонт.

МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркировка лицевой панели устройства содержит товарный знак предприятия-изготовителя.

Маркировка боковой панели устройства содержит: название устройства и знаки сертификации.

Маркировка внутренней поверхности корпуса содержит: условное обозначение устройства, схему подключения.

Под винт, крепящий крышку к корпусу, может помещаться пломбировочная чашка.

Пломбирование устройства производится монтажной организацией, осуществляющей установку, обслуживание и ремонт устройства.

На задней стенке корпуса нанесен заводской номер изделия.

ТАРА И УПАКОВКА

Изделие упаковывается в коробку из гофрированного картона. Комплект ЗИП упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет и уложен вместе с источником и руководством по эксплуатации в картонную коробку.

Допускается отпуск потребителю единичных источников без картонной транспортной упаковки.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка осуществляется в картонной упаковке любым видом транспорта закрытого типа.

Изделие должно храниться в упакованном виде в помещениях при отсутствии в воздухе паров агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи изделия. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска изделия.

Срок службы изделия 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи изделия. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия изделия техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий эксплуатации изделия.

Рекламация составляется потребителем в письменном виде и направляется в адрес изготовителя. В рекламации должны быть указаны: дата выпуска изделия (нанесены на изделие), вид (характер) неисправности, дата и место установки изделия, адрес потребителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:

Источник бесперебойного питания

ВОЛНА ББП-5/30

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.

соответствует требованиям ФИАШ.430600.045ТУ "Источники бесперебойного питания ВОЛНА", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества:



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____ 20__ г.

М.П.

Служебные отметки _____

BASTION



bast.ru — официальный сайт

skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru

горячая линия — 8-800-200-58-30

техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp

EAC



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

формат А5
ФИАШ.436234.704 РЭ-3