



Универсальный тестер ДИП34

Артикул: SCUT13

Паспорт

1. Общие сведения об изделии

Универсальный тестер ДИП34(далее – тестер) предназначен для проверки работы дымовых и тепловых пожарных извещателей различных типов, смонтированных на потолке, без необходимости проведения работ на высоте, без применения лестниц, стремянок, лесов и т.п. Применяется для извещателей, закреплённых на любой основе.

2. Комплект поставки

- Универсальный тестер (тепло+дым) - 1 шт.
- Штанга сборная - 1 шт.
- Дымообразующая жидкость - 1 флакон.
- Отвертка - 1 шт.
- Шприц с иглой - 1 шт.
- Зарядное устройство - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.

3. Конструкция тестера

Внешний вид тестера приведен на рисунке.



Штанга сборная состоит из рукоятки и четырех удлинительных колен. Максимальная длина тестера со штангой в сборе – 3 метра.



4. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации устройства три года при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в инструкции.

Внимание!

Гарантия не распространяется в случае:

1. Истечения гарантийного срока эксплуатации;
2. Несанкционированного ремонта, модернизации;
3. Механического повреждения, вызванного человеческим фактором;
4. Повреждения серийного номера не позволяющего идентифицировать изделие в реестре производителя.
5. Самостоятельного, обслуживания и ремонта изделия;
6. Нарушения правил эксплуатации изделия указанных в инструкции.

Поставщик:

ИП Илясов Андрей Юрьевич, ИНН: 682006994134
392523, городской округ Тамбов, село Бокино, ул. Дорожная, д. 51 в
Тел: +7 (953) 124 34 34
Email: zakaz@dip34.ru
<https://dip34.ru>

Произведено в Китае, по заказу Завода ДИП34(ИП Илясов А.Ю.)



Универсальный тестер ДИПЗ4 Артикул: SCUT13

Руководство по эксплуатации

1. Общие сведения об изделии

Универсальный тестер ДИПЗ4(далее – тестер) предназначен для проверки работы дымовых и тепловых пожарных извещателей различных типов, смонтированных на потолке, без необходимости проведения работ на высоте, без применения лестниц, стремянок, лесов и т.п. Применяется для извещателей, закреплённых на любой основе.

2. Конструкция тестера

Внешний вид тестера приведен на рисунке.



3. Правила эксплуатации тестера

- Запрещается самостоятельный ремонт тестера

- Послегарантийное обслуживание осуществляется в специализированной ремонтной мастерской.
- Не допускайте падения и сильной тряски тестера, это может привести к повреждениям и неисправности оборудования.
- Аккумулятор тестера имеет встроенную плату защиты (перезаряд, глубокий разряд, короткое замыкание, перегрузка по току, самовосстановление).
- Замена батарей тестера производится только в специализированной мастерской, квалифицированным персоналом.
- При длительном хранении тестера без эксплуатации, рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею один раз в месяц, с целью поддержания активности батарей и недопущения ее старения.

4. Безопасность при эксплуатации

- Тестер не является взрывозащищенным устройством, не создает открытого пламени во время тестирования пожарных извещателей.
- При использовании тестера обращайте внимание на категорию помещений, в которых предстоит эксплуатация тестера.

5. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации устройства три года.
- При обращении в мастерскую по обслуживанию и ремонту устройства необходимо иметь паспорт изделия и документ подтверждающий дату покупки.

Внимание!

Гарантия не распространяется в случае:

1. Истечения гарантийного срока эксплуатации;
2. Несанкционированного ремонта, модернизации;
3. Механического повреждения, вызванного человеческим фактором;
4. Повреждения серийного номера не позволяющее идентифицировать изделие в реестре производителя.
5. Самостоятельного, обслуживания и ремонта изделия;
6. Нарушения правил эксплуатации изделия указанных в настоящей инструкции.

6. Технические характеристики.

Основные функции тестера:

- Генерация дыма;
- Генерация тепла.

Одного цикла аккумуляторной батареи достаточно:

- Для проверки 450-800 дымовых пожарных извещателей;
- Для проверки 400 тепловых пожарных извещателей;
- Источник питания: литиевый аккумулятор 18650, DC4.2V, 1000mA;
- Материал отсека тестера/батарей: Анодированный алюминий.

7. Зарядка аккумуляторной батареи.

- Подключите зарядное устройство к разъёму, расположенному в нижней части тестера.
- Следите за состоянием индикатора зарядного устройства: Красный индикатор – аккумуляторная батарея заряжается; Зеленый индикатор – аккумуляторная батарея заряжена.



8. Заправка дымообразующей жидкостью.

- Контроль уровня дымообразующей жидкости осуществляется через прозрачный корпус резервуара с жидкостью.
- При достижении уровня жидкости менее одной трети, необходимо произвести заправку резервуара дымообразующей жидкостью.
- Для заправки резервуара с помощью отвертки извлеките уплотнительный винт из заправочного отверстия, поворачивая его против часовой стрелки.
- Избегайте грубой установки уплотнительного винта, это может повредить резьбовое соединение.
- Наполните шприц дымообразующей жидкостью и заправьте тестер.
- Установите уплотнительный винт, в заправочное отверстие, поворачивая винт по часовой стрелке



9. Работа с тестером.

- Отсек с аккумуляторной батареей составляет единую конструкцию с тестером;
- Выберите подходящую штангу, соответствующую высоте помещения;
- Подключите к нижней части отсека с аккумуляторной батареей сборную штангу либо переходник и телескопическую штангу;
- Нажатием кнопки включения/отключения приведите тестер в режим ожидания, подсветка кнопки начнет светиться синим цветом, тестер перейдет в режим ожидания команды.
- Выберите режим работы тестера путем переключения кнопки выбора режимов тестирования:
 - режим тестирования дымовых пожарных извещателей - кнопка отжата;
 - режим тестирования тепловых пожарных извещателей - кнопка нажата.

10. Автоматическое включение тестера в рабочий режим.

- Включение тестера проверки пожарных извещателей происходит автоматически, на расстоянии 10 см от потолка. В корпус тестера встроен сенсор включения.
- В случае отсутствия в радиусе 10 см от пожарного извещателя потолка из отражающего материала, присоедините насадку поворота дыма как показано на рисунке, используя корпус извещателя в виде естественного препятствия включающего работу тестера.



Поставщик:

ИП Илясов Андрей Юрьевич, ИНН: 682006994134

392523, городской округ Тамбов, село Бокино, ул. Дорожная, д. 51в

Тел: +7(953)124 34 34

Email: zakaz@dip34.ru

<https://dip34.ru>

Произведено в Китае, по заказу Завода ДИП34(ИП Илясов А.Ю.)