

## Таблица Hook сигнала на мониторах Optimus

| Мониторы             | Optimus VM-4.0 | Optimus VM-7.0 | Optimus VM-7.1 | Optimus VM-10 | Optimus VM-10.1 (w)(b) | Optimus VM-10.1 (sw)(sb) | Optimus VMH-7.1 | Optimus VMH-7.5 | Optimus VMH-7.2 | Optimus VMH-7.8 | Optimus VMH-7.8_v.1 | Optimus VMH-10.1 (sw)(sb) | Optimus VMH-10.2 | Optimus DMH-17SWJ | Optimus Life DM-14B | Optimus Life DM-17B | IP конвертер Optimus IWB-100 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| Наличие Hook сигнала | +              | +              | +              | +             | +                      | +                        | +               | +               | +               | +               | +                   | +                         | +                | +                 | +                   | +                   | -                            |

**+** - Доступно только на версиях видеодомофонов, произведённых с 2025г. Уточняйте данный параметр при покупке.

### Линейка Leader

| Мониторы             | Optimus Leader 2.0 IK-7.0 | Optimus Leader 2.0 IK-4.0 | Optimus Leader DM-27B |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Наличие Hook сигнала | +                         | +                         | +                     |

**+** - Доступно только на версиях видеодомофонов, произведённых с 2025 г. Уточняйте данный параметр при покупке.