ENGLISH

Instructions translated from Italian

1 - Warnings

- **CAUTION! IMPORTANT INSTRUCTIONS: for personal safety it is important to install these instructions correctly. Keep them in a safe place. In case of doubt, contact Nice Support Service. Incorrect installation may be a safety hazard and can lead to faulty operation.** • Installation, wiring, programming and maintenance must be performed by qualified technicians, in compliance with the applicable laws, standards and technical regulations and these instructions. • Each element of the device must be anchored permanently to a vertical surface, which must be made of sturdy material and must not transmit vibrations to the photocells. **Warning! – The surfaces for anchoring the device must be prepared so that it be perfectly parallel to one another; a slight error can be corrected with the orientation system.** • The thickness of the wall, where the photocell is to be anchored against accidental impact, must also allow easy access for the cable. • The operating range of the photocell is reduced in fog: **make sure that it is footwise to the outer part supporting the column (see Fig. 27).** • The photocells must be connected exclusively to a Nice control unit. • In the system design, avoid placing the photocells in the: The product is protected against rain and dust infiltrations, and is suitable for use in any place except in a potentially explosive atmosphere. Do not install the equipment in areas subject to flooding (even occasional) unless adequately raised. Do not install the product through one of the holes on the lower section of its support and must be installed in such a way that the holes remain perpendicular to the ground. • **Only for US market: Read and follow all operating and installation instruction. Install the EPMORB reflective photocell according to instructions that are in the safe and reliable operation of the factur. The inbert EXTERNAL Entrapment Protection Device Type B1 non-contact sensor is to protect a person from being accidentally caught by the moving gate or door. Disable the gate so it is unable to move.**

2 - Description and intended use

EPMORB (EPMORB/A) devices are a receiver-transmitter element (photocell) and a reflector; they are able to detect obstacles along the line of sight between the two elements.

EPMORB (EPMORB/A) devices are presence sensors for automations for doors, gates, garage doors and similar equipment (Type D according to the EN 12453 standard). It is part of the **Era-EP** series and is designed for use with gate automation systems for pedestrian, garage doors and similar installations. **Any use other than that described is to be considered improper and prohibited!**

The device uses "BlueBus" technology, which enables the connection to the only two electrical wires needed for the flow of all the signals to and from unit (or interface with two wires. The connection is made "in parallel" and does not require any particular polarity. For this reason, and as a matter of good practice, observe the following warnings: • Transit can only occur if the gate or door are completely open and with the latests stabilized. • NEVER STOP, even for a few seconds, while the gate or door are closing or opening. • If you notice any sign of malfunction, immediately shut off the unit to the automation and disconnect the power supply (refer to the automation's instruction manual). Immediately contact a person qualified for support on repair the device.

3 - Warnings for use

Warning! – The photocells do not constitute actual safety devices. Their function is to reduce, but not eliminate, the hazards posed by the system reliability, in extreme conditions they may malfunction or fail, and in such circumstances they may cause unexpected or dangerous situations, perform the actions indicated in Table B. More specifically, if the equipment powered by the photocells is damaged or tampered with, shift the photocells slightly until they point at one another, that is, in the area in which the maximum signal level is optimal (bar diagram **Fig. 10, 11, 12, 13**).

Warning! – After having added, removed or replaced any automation accessories, the entire system's operation must be tested, referring to the manuals for each of the different devices.

4 - Maintenance

Service the photocells at least every 6 months as follows: 1) release the gearmotor as described in the user manual to prevent involuntary activation of the automation and consequent hazards; 2) clean the lenses of the photocells, avoiding that water, detergents (rain, etc.) and remove them. In case of heavy dirt, replace the lenses with spare parts of origin; 3) check that lenses and glass panels – with a soft, slightly damp cloth. Do not use solvents or cotton wool, which may scratch the surfaces; 4) check that the supports; check they pull slotted surfaces and hinder the operation of the photocells; 4) run the functional test as described in Chapter 5 of the "BlueBus" technology manual. If the manual is not to hand, contact the automation's instruction manual). Immediately contact a person qualified for support on repair the device.

5 - Disposal

This product is an integral part of the automation system and must therefore be disposed of together with it. In the same way as during the automation's user manual.

6 - Technical specifications

Please note: the technical features refer to an ambient temperature of 20°C (Nice S.p.A. reserves the right to modify its products without altering their intended use and their functionality).

- **Type of product**: presence detector for automated gates and doors (Type D as per the EN 12453 standard. • **Technology adopted**: individual optical microprocessor with "BlueBus" technology and modulated optic beam. • **Power supply/output**: the device may be connected only to a control unit (or interface) equipped with "BlueBus" technology. • **Absorption**: 30 mA in normal conditions, 15 mA in sleep mode (if sleep mode is activated). • **Response time**: 200 ms. • **Range**: typical range 8 m; maximum range, in optimal conditions, 15 m. The maximum range may drop by 50% in adverse weather conditions (fog, rain, dust, etc.). • **Detection capacity**: opaque objects larger than 50 mm along the line of sight between the photocell and the reflector moving at least 1.6 m/s. • **Protection rating**: IP 44. • **Operating temperature**: -20°C ... +50°C. • **Construction materials**: housing: zinc alloy, protective and vertical surfaces parallel to one another in an appropriate column support. • **System for adjusting the alignment between the photocell and the reflector**: bracket. • **Dimensions** (dimensions): 105 x 50 x 40 h mm. • **Weight** (sum of the two elements): 83 g.

ITALIANO

Istruzioni originali

1 - Avvertenze

⚠ ATTENZIONE! ISTRUZIONI IMPORTANTI: per la sicurezza delle persone è importante seguire tutte le avvertenze: conservare queste istruzioni. In caso di dubbi, chiedere chiarimenti al Servizio Assistenza Nice. L'installazione non corretta può causare pericolosità la sicurezza e provoca guasti. • Tutte le operazioni di installazione, collegamento, programmazione e manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale tecnico qualificato. • Prima di iniziare l'installazione, cioè regolamenti locali e le istruzioni riportate in questo manuale. • Ogni elemento del dispositivo deve essere fissato in modo permanente su una superficie verticale che deve essere idonea al materiale solido e non deve trasmettere vibrazioni ai fotocellule. **Attenzione! – Le superfici di fissaggio del dispositivo e del catadiottro devono essere perfettamente parallele tra loro; un piccolo errore può essere corretto con il sistema di orientamento.** • La posizione del muro dove viene installata la fotocellula deve avere uno spessore tale da rendere difficile ogni tentativo di rimozione. • **Se la fotocellula viene montata su colonnine, accertarsi che sia fissata alla parte esterna di supporto della colonnina stessa (vedere fig. 27).** • La fotocellula devono essere collegate esclusivamente a una centralina di comando Nice. • In fase di progettazione dell'impianto "BlueBus" • Il prodotto è protetto contro le infiltrazioni di pioggia e polvere, è adatto all'uso in ambienti esterni, tranne in atmosfere potenzialmente esplosive. Evitare l'installazione in prossimità di inondazioni (anche occasionali) se non adeguatamente rialzato. Non installare il prodotto attraverso uno dei fori predisposti nella zona inferiore del suo supporto e devono proverire dal basso per evitare la penetrazione di acqua.

2 - Descrizione e destinazione d'uso

EPMORB (EPMORB/A) sono formate da un elemento ricetrasmettente (fotocellula) e un catadiottro riflettore; permettono di rilevare ostacoli che si trovano sull'asse ottico tra i due elementi.

EPMORB (EPMORB/A) sono rilevatori di presenza per automatismi di cancelli, porte, cancelli, portoni da garage e similari (tipo D secondo norma EN 12453). Fa parte della serie **Era-EP** ed è destinato agli impianti di automazione per porte, cancelli, portoni da garage e similari. **Qualsiasi altro uso diverso da quello descritto è da considerarsi improprio e vietato!**

Il dispositivo è dotato di tecnologia "BlueBus" che consente il collegamento elettrico e lo scambio di tutte le informazioni a mezzo di soli due conduttori di normale rete, che collegano elettrici. Il collegamento avviene "in parallelo", ad ogni fotocellula viene assegnata una funzione specifica attraverso una procedura di "insegnamento" e non è assolutamente necessario rispettare alcuna polarità. Per questi motivi, e come buona norma di installazione, si ricordano le seguenti avvertenze: • Transito può occurre solo a cancello o portone completamente aperto e con le lastre stabilizzate. • NON FERMARSI mai, neppure per pochi secondi, durante la manovra di chiusura del cancello. • Se si verifica qualche irregolarità di funzionamento, togliere immediatamente l'alimentazione all'automazione; eventualmente utilizzata in modo sbloccare manualmente l'anta per consentire l'accesso (vedere il manuale del prodotto). Chiamare immediatamente il personale abilitato per il controllo e la riparazione.

3 - Installazione e collegamento elettrici

⚠ Il corretto funzionamento può essere influenzato da diversi fattori: la posizione dei dispositivi e la loro vicinanza a ostacoli non eliminati opportunamente, altri dispositivi ottici che potrebbero interferire in condizioni atmosferiche avverse. Non installare il dispositivo troppo vicino ai terreni o a parti del metallo di grandi dimensioni. La lunghezza massima di eventuali cavi di collegamento non deve superare i 20 m. Nel caso di malfunzionamento contattare l'assistenza Nice.

⚠ Se la fotocellula viene montata su colonnine, accertarsi che la fiaiala alla parte esterna di supporto della colonnina stessa (vedere fig.27).

- Verificare che le condizioni di installazione siano compatibili con i dati riportati nel capitolo 1 e 6.
- Togliere l'alimentazione all'automazione.
- Eseguire i collegamenti come da **Fig. 1 a fig. 9** (per installare fotocellule e catadiottro.
- Consultare il manuale istruzioni della vostra centrale (o interfaccia) di comando (quella riportata in **fig. 22, 23, 24, 25, 26**) per scegliere la funzione di rilevazione e la posizione d'installazione abbinata, che si desidera assegnare alla coppia (fotocellule: entrare in fase di configurazione dell'automazione.

Attenzione! – Le fotocellule non devono mai essere utilizzate per rilevare la presenza di persone!

- Fissare il supporto della fotocellula alla parete, nella posizione preferibilmente. **Attenzione!** – due elementi devono essere allineati tutti e due sullo stesso piano. **Fig. 10**. In modo da facilitare questa operazione utilizzo tre TX e catadiottro. Se le parti non funzionano sono allineamento si consiglia, in questa fase, di fissare solo il supporto della fotocellula e del catadiottro in modo provvisorio (con nastro adesivo o affini, per poi fissarli in modo definitivo, soltanto alla fine del collaudo (capitolo 4). **Nota – Solo per cancelli scorrevoli a singola o a doppia anta** – Per evitare interferenze tra i dispositivi "BlueBus" presenti, posizionare i catadiottri in modo che indicato da cartigli presenti nella **fig. 22 o 23**
- Togliere l'alimentazione all'automazione e ripristinare la batteria tampone, scollegare anche questa.
- Collegare gli elementi RFX in "parallelo" (**fig. 18**) utilizzando un cavo da due conduttori elettrici; infine collegare il cavo bus al morsetto "BlueBus" presente sulla centrale (o sull'interfaccia) di comando. Non è necessario rispettare alcuna polarità.
- **Fotocellule usate come "dispositivo di comando automatico della chiamata di apertura"** – Se la fotocellula è stata predisposta per questa funzione (verificare al punto O4), completare l'installazione tagliando il ponte elettrico tra i punti "A", presenti sulla scheda dell' elemento RFX (**fig. 14, 15**).
- Fissare l'elemento RFX al loro supporto.
- Alimentare l'automazione ed eseguire la "procedura di apprendimento del dispositivo "BlueBus", riportata nel manuale istruzioni della centrale (o dell'interfaccia) di comando. **Nota** – Se si presente fotocellula viene usata per sostituire un'altra esistente, è necessario posizionare i ponti **JP1** sulla nuova fotocellula. In questo caso non è necessario eseguire la procedura di apprendimento "BlueBus".
- Eseguire il Collaudo descritto nel Capitolo 4.
- Completare l'installazione come indicato nella **fig. 17**.

4 - Collaudo

Per verificare il corretto funzionamento della fotocellula e rilevare le interferenze con altri dispositivi, procedere nel modo seguente:

- Alimentare l'automazione e osservare lo stato del Led posizionato sul RFX (**Fig. 19**). Il Led deve lampeggiare con la stessa velocità dato tenendo presente che il funzionamento è ottimale solo quando il Led lampeggia molto velocemente. Se il lampeggio risulta lento o non conforme, effettuare le azioni previsti nella Tabella B. In particolare, se la segnalazione persiste, controllare la TX e catadiottro spostare di poco la fotocellula affinché puntino una verso l'altra, fino a quando il Led inizia a lampeggiare velocemente (= allineamento reciproco ottimale). **Fig. 10, 11, 12, 13)**.
- Verificare l'effettiva della rilevazione interrompendo l'asse ottico tra la fotocellula e il catadiottro con un cilindro di prova (Ø 50 mm circa, h = L 30 cm): passare l'oggetto prima vicino al TX, poi vicino al catadiottro, infine a metà distanza tra essi (vedi **Fig. 20**). Durante ogni passaggio accertarsi che l'uscita passi dallo stato di "Attivo" a quello di "Allarme" (= intervento del dispositivo collegato). Se ciò non avviene, eseguire l'allineamento ottimale.
- Verificare il corretto rilevamento dell'ostacolo come richiesto dalla norma EN 12445, utilizzando un parallelepipedo (700 x 300 x 200 mm) con le facce più chiare dimensioni di materiale non riflettente nero opaco e le restanti facce in materiale lucido riflettente (**fig. 21**).

Attenzione! – Ogni volta che si modifica la regolazione di sensibilità dell'automazione è necessario eseguire di nuovo il collaudo dell'intero automatismo, facendo riferimento al manuali dei vari dispositivi.

5 - Avvertenze per l'uso

Attenzione! – Le fotocellule non sono un dispositivo di sicurezza ma soltanto un dispositivo ausiliario alla sicurezza. Nonostante siano un affidabile per la massima affidabilità, in situazioni estreme possono avere malfunzionamenti o guasti e il problema potrebbe non essere subito evidente. Per questi motivi, è comunque come buona regola, rispettare le seguenti avvertenze: • Prima di transitare controllare che il cancello sia completamente aperto e con le ante stabilizzate. • NON FERMARSI mai, neppure per pochi secondi, durante la manovra di chiusura del cancello. • Se si verificano irregolarità di funzionamento, togliere immediatamente l'alimentazione all'automazione; eventualmente utilizzata in modo sbloccare manualmente l'anta per consentire l'accesso (vedere il manuale del prodotto). Chiamare immediatamente il personale abilitato per il controllo e la riparazione.

6 - Manutenzione

Eseguire la manutenzione delle fotocellule almeno ogni 6 mesi, effettuando le seguenti operazioni: 1) sbloccare manualmente il motoriduttore come descritto nel manuale d'uso dell'automazione, per impedire l'azionamento involontari dell'automazione durante la manutenzione; 2) pulire le lenti delle fotocellule, evitando che l'acqua o detergenti (pioggia, ecc.) ne penetrino; 3) controllare l'efficienza del fissaggio; 4) eseguire il controllo funzionale come descritto nel manuale "BlueBus" al capitolo 5 (paragrafo per funzione attesa). Se non è disponibile il manuale, rivolgersi al manuale istruzioni dell'automazione).

7 - Smaltimento

Questo prodotto è parte integrante dell'automazione e deve essere smaltito con essa, applicando gli stessi criteri riportati per le operazioni di installazione e messa.

8 - Caratteristiche tecniche

Avvertenze: le caratteristiche tecniche sono riferite alla temperatura ambientale di 20°C. Nice S.p.A. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti ma conservare la destinazione d'uso e le funzionalità essenziali.

- **Tipologia del prodotto**: rilevatore di presenza per automatismi su cancelli e portoni (tipo D secondo la norma EN 12453). • **Tecnologia adottata**: interpolazione di una infrarossi tramite fotocellula a cattura, con raggio ottico modulato. • **Alimentazione/uscita**: il dispositivo può essere collegato esclusivamente a una centrale (o un'interfaccia) di comando con tecnologia "BlueBus". Da questa preleva l'alimentazione e su questa invia i segnali. • **Assorbimento**: in condizioni normali 30 mA, in modalità "Risparmio energetico" (se attivata) 15 mA. • **Tempo di risposta**: minore di 30 ms. • **Portata**: portata utile 8 m; portata massima, in condizioni ottimali, 15 m. La portata massima può ridursi del 50% in presenza di fenomeni atmosferici (nebbia, pioggia, polvere, ecc.). • **Capacità di rilevamento**: oggetti opachi con dimensioni maggiori di 50 mm, presenti sull'asse ottico tra fotocellula e catadiottro (velocità massima ad 1,6 m/s). • **Grado di protezione**: IP44. • **Temperatura di funzionamento**: da -20°C a +50°C. • **Montaggio**: elementi fissati con viti di fonte all'alto, su due superfici verticali parallele tra loro anche per mezzo di un appropriato supporto. • **Sistema per regolare l'allineamento tra fotocellula e catadiottro**: staffa. • **Dimensioni** (elementi singoli): 105 x 50 x 40 h mm. • **Peso** (somma dei due elementi): 83 g.

FRANÇAIS

Instructions traduites de l'italien

1 - Recommandations

⚠ ATTENTION ! INSTRUCTIONS IMPORTANTES : pour la sécurité des personnes, il est important de suivre toutes les avertissements : conserver ces instructions. En cas de doutes, demander des précisions au service après-vente Nice. Une installation incorrecte peut engendrer la sécurité et cause des dommages. • Toutes les opérations d'installation, de raccordement, de programmation et de maintenance doivent être effectuées uniquement par des techniciens qualifiés, en observant les lois, les normes, réglement local et le situzioni riportate in questo manuale. • Ogni elemento del dispositivo deve essere fissato in modo permanente su una superficie verticale che deve essere di materiale solido e non deve trasmettere vibrazioni ai fotocellule. **Attenzione ! – Les surfaces de fixation du dispositif et du catadioptre devront être parfaitement parallèles entre elles ; une légère erreur peut être corrigée avec le système d'orientation.** • La posizione del muro dove viene installata la fotocellula deve avere uno spessore tale da rendere difficile ogni tentativo di rimozione. • **Si la fotocellule vient montée sur colonnine, accertarsi que sa fixation a été faite externe de l'appui de colonne (voir la fig. 27).** • La fotocellula devono essere collegate esclusivamente a una centralina di comando Nice. • In fase di progettazione dell'impianto "BlueBus" • Il prodotto è protetto contro le infiltrazioni di pioggia e poussière, è adatto all'uso in ambienti esterni, tranne in atmosfere potenzialmente salina, acida o potenzialmente esplosive. Evitare l'installazione in prossimità di inondazioni (anche occasionali) se non adeguatamente rialzato. Non installare il prodotto attraverso uno dei fori predisposti nella zona inferiore del suo supporto e devono proverire dal basso per evitare la penetrazione di acqua.

2 - Description et application prévue

Les EPMORB (EPMORB/A) sont formés d'un élément émetteur-récepteur photocellule et d'un catadioptre réflecteur ; ils permettent de détecter les obstacles situés le long de l'axe optique entre les deux éléments.

Les EPMORB (EPMORB/A) sont des détecteurs de présence pour les automatismes de portes, portails, portes de garage et similaires (type D selon la norme EN 12453). Il fait partie de la série **Era-EP** et est destiné à l'équipement des automatismes de portes, portails, portes de garage et similaires. **Toute autre utilisation que celle décrite doit être considérée comme impropre et interdite !**

Le dispositif est équipé de technologie « BlueBus » qui permet la connexion électrique et l'échange de toutes les informations au moyen de seulement deux conducteurs du réseau électrique. La connexion a lieu « en parallèle » et ne requiert pas de polarités particulières. Pour ces raisons, et comme bonne règle d'installation, par l'insertion de quelques cavaliers. Le produit est protégé contre les infiltrations de pluie et poussière, il convient pour une utilisation en environnement extérieur, mais pas dans une atmosphère potentiellement explosive. Éviter l'installation à proximité de zones sujettes à inondations (même occasionnelles) si pas suffisamment surélevé. Ne pas installer le produit en utilisant l'un des trous situés dans la partie inférieure de son support et doivent arriver par le bas pour éviter la pénétration d'eau.

3 - Installation et branchements électriques

⚠ Le bon fonctionnement peut être affecté par plusieurs facteurs : la position des dispositifs et leur proximité à des obstacles qui ne soppressori d'interférences, les autres appareils qui pourraient créer des interférences dans de mauvaises conditions météorologiques. Ne pas installer le dispositif trop près du sol ou de parties d'objets métalliques. La longueur maximale des câbles de raccordement ne doit pas dépasser les 20 mètres. En cas de dysfonctionnement, contacter l'assistance Nice.

⚠ Si la fotocellule est montée sur colonnes, s'assurer qu'elle est fixée à la partie externe du support de la colonne (voir la fig. 27).

- Vérifier que les conditions d'installation sont compatibles avec les données indiquées aux chapitres 1 et 6.
- Couper l'alimentation de l'automatisme.
- Effectuer les raccordements de **fig. 1 à fig. 9** pour installer les photocellules et le catadioptre.
- Consulter le mode d'emploi de la centrale (ou interface) de commande ou bien les **fig. 22, 23, 24, 25, 26** pour choisir la fonction de détection et la position d'installation associée, que vous souhaitez attribuer à la paire (photocellules : entrer en phase de réglage d'identification (par ex. « PHOTO 2 »). • Pour utiliser une ou deux paires de photocellules comme dispositif de commande d'ouverture du manœuvre d'ouverture, choisir la fonction FA1 et/ou FA2. **Nota** – Si deux paires de photocellules sont utilisées, **il est nécessaire que des photocellules BlueBus standard avec les photocellules à technologie XPMOR BB.**
- Identifier dans le Tableau A le sigle choisi précédemment (par ex. « PHOTO 2 »), rechercher la colonne relative au type de fonctionnement des cavaliers dans les photocellules, dans la même position indiquée dans le Tableau.
- Pour installer des photocellules supplémentaires, répéter pour chacune d'elles les instructions des points 3 et 4 de ce chapitre. Chaque photocellule doit utiliser une configuration de cavalier autre que celles utilisées par les autres photocellules présentes dans l'automatisme.
- Fixer le support de la photocellule aux parois, cela position préférablement. **Attention!** – due element devono essere allineati tutti e due sullo stesso piano. **Fig. 10**. In modo da facilitare questa operazione utilizzo tre TX e catadiottro. Se le parti non funzionano sono allineamento si consiglia, in questa fase, di fissare solo il supporto della fotocellula e del catadiottro in modo provvisorio (con nastro adesivo o affini, per poi fissarli in modo definitivo, soltanto alla fine del collaudo (capitolo 4). **Nota – Solo per cancelli scorrevoli a singola o a doppia anta** – Per evitare interferenze tra i dispositivi "BlueBus" presenti, posizionare i catadiottri in modo che indicato da cartigli presenti nella **fig. 22 o 23**
- Togliere l'alimentazione all'automazione e ripristinare la batteria tampone, scollegare anche questa.
- Collegare gli elementi RFX in "parallele" (**fig. 18**) utilizzando un cavo da due conduttori elettrici; infine collegare il cavo bus al morsetto "BlueBus" presente sulla centrale (o sull'interfaccia) di comando. Non è necessario rispettare alcuna polarità.
- **Fotocellule usate come "dispositivo di comando automatico della chiamata di apertura"** – Se la fotocellula è stata predisposta per questa funzione (verificare al punto O4), completare l'installazione tagliando il ponte elettrico tra i punti "A", presenti sulla scheda dell' elemento RFX (**fig. 14, 15**).
- Fissare l'elemento RFX al loro supporto.
- Alimentare l'automazione ed eseguire la "procedura di apprendimento del dispositivo "BlueBus", riportata nel manuale istruzioni della centrale (o dell'interfaccia) di comando. **Nota** – Se si presente fotocellula viene usata per sostituire un'altra esistente, è necessario posizionare i ponti **JP1** sulla nuova fotocellula. In questo caso non è necessario eseguire la procedura di apprendimento "BlueBus".
- Eseguire il Collaudo descritto nel Capitolo 4.
- Completare l'installazione come indicato nella **fig. 17**.

4 - Collaudo

Per verificare il corretto funzionamento della fotocellula e rilevare le interferenze con altri dispositivi, procedere nel modo seguente:

- Alimentare l'automazione e osservare lo stato del Led posizionato sul RFX (**Fig. 19**). Il Led deve lampeggiare con la stessa velocità dato tenendo presente che il funzionamento è ottimale solo quando il Led lampeggia molto velocemente. Se il lampeggio risulta lento o non conforme, effettuare le azioni previsti nella Tabella B. In particolare, se la segnalazione persiste, controllare la TX e catadiottro spostare di poco la fotocellula affinché puntino una verso l'altra, fino a quando il Led inizia a lampeggiare velocemente (= allineamento reciproco ottimale). **Fig. 10, 11, 12, 13)**.
- Verificare l'effettiva della rilevazione interrompendo l'asse ottico tra la fotocellula e il catadioptre con un cilindre de test (Ø 50 mm environ, h = L 30 cm) : passer l'objet d'abord près du TX, puis près du catadioptre, enfin à mi-distance entre les deux (voir **fig. 20**). Durante ogni passaggio accertarsi che l'uscita passi dallo stato di "Attivo" a quello di "Allarme" (= intervento del dispositivo collegato). Se ciò non avviene, eseguire l'allineamento ottimale.
- Verificare il corretto rilevamento dell'ostacolo come richiesto dalla norma EN 12445, utilizzando un parallelepipedo (700 x 300 x 200 mm) con le facce più chiare dimensioni di materiale non riflettente nero opaco e le restanti facce in materiale lucido riflettente (**fig. 21**).

Attenzione! – Ogni volta che si modifica la regolazione di sensibilità dell'automazione è necessario eseguire di nuovo il collaudo dell'intero automatismo, facendo riferimento al manuali dei vari dispositivi.

5 - Avertenze per l'uso

Attenzione! – Le fotocellule non sono un dispositivo di sicurezza ma soltanto un dispositivo ausiliario alla sicurezza. Nonostante siano un affidabile per la massima affidabilità, in situazioni estreme possono avere malfunzionamenti o guasti e il problema potrebbe non essere subito evidente. Per questi motivi, è comunque come buona regola, rispettare le seguenti avvertenze: • Prima di transitare controllare che il cancello sia completamente aperto e con le ante stabilizzate. • NON FERMARSI mai, neppure per pochi secondi, durante la manovra di chiusura del cancello. • Se si verificano irregolarità di funzionamento, togliere immediatamente l'alimentazione all'automazione; eventualmente utilizzata in modo sbloccare manualmente l'anta per consentire l'accesso (vedere il manuale del prodotto). Chiamare immediatamente il personale abilitato per il controllo e la riparazione.

6 - Entretien

Effectuer l'entretien des photocellules, au moins tous les 6 mois, en procédant comme suit : 1) débrayer le motoréducteur comme indiqué dans le mode d'emploi de l'automatisme pour éviter toute manipulation involontaire de l'automatisme pendant les travaux d'entretien ; 2) nettoyer la présence des lentilles des photocellules, en évitant que l'eau ou des détergents (pluie, etc.) ne s'y infiltrent pas et les enlever. En cas de saleté importante, remplacer les lentilles et les vitres avec des pièces de rechange d'origine ; 3) vérifier la présence d'éventuels dégâts causés par l'oxydation ou la poussière ; 4) vérifier l'efficacité des supports ; 4) effectuer le test fonctionnel comme décrit au chapitre 5 du manuel technique "BlueBus". Si le manuel n'est pas disponible, contacter l'assistance Nice.

7 - Mise au rebut

Ce produit est partie intégrante de l'automatisme et doit être mis au rebut avec celui-ci, en suivant les mêmes critères indiqués dans la notice d'intinction de l'automatisme.

8 - Caractéristiques techniques

Attention! – les caractéristiques techniques se réfèrent à une température ambiante de 20°C. Nice S.p.A. se réserve le droit de modifier les produits, tout en conservant l'usage prévu et les caractéristiques essentielles.

- **Type de produit** : détecteur de présence pour automatisme de portails et portes type D selon la norme EN 12453). • **Technologie adoptée** : interpolation optique entre la photocellule à capture et catadioptre, avec rayon infrarouge modulé. • **Alimentation/sortie** : le dispositif ne peut être relié qu'à une centrale (ou interface) de commande avec technologie "BlueBus". • C'est de celle-ci qu'il prélève son alimentation. Via laquel et c'est à elle qu'il envoie les signaux. • **Consommation absorbée** : 1 unité « BlueBus » ; • **Temps de réponse** : moins de 30 ms. • **Portée** : portée utile 8 mètres ; portée maximale dans des conditions optimales, 15 mètres. La portée maximale peut être réduite de 50 % en présence de phénomènes atmosphériques (brouillard, pluie, poussière, etc.). • **Capacité de détection** : objets opaques ayant des tailles supérieures à 50 mm situés sur l'axe optique entre la photocellule et le catadioptre (vitesse maximale de 1,6 m/s). • **Indice de protection** : IP 44. • **Température de fonctionnement** : -20°C ... +50°C • **Installation** : éléments fixés avec des vis à partir de la surface, sur deux surfaces verticales parallèles entre elles et qui soient supportées par un support approprié. • **Système pour régler l'alignement entre la photocellule et le catadioptre** : étrier. • **Dimensions** (éléments simples) : 105 x 50 x 40 h mm. • **Poids** (somme des deux éléments) : 83 g.

ESPAÑOL

Instrucciones traducidas del italiano

1 - Advertencias

⚠ ¡ATENCIÓN! INSTRUCCIONES IMPORTANTES: para la seguridad personal es importante seguir todas las advertencias: conserve estas instrucciones. En caso de dudas, pedir aclaraciones al Servicio de Asistencia Nice. La instalación incorrecta puede causar peligrosidad y provoca averías. • Todas las operaciones de instalación, de conexión, de programación y de mantenimiento del producto deben ser llevadas a cabo exclusivamente por técnicos cualificados y competentes, respetando las leyes, las normativas, los reglamentos locales y las instrucciones de este manual. • Cada elemento del dispositivo se debe fijar de manera permanente sobre una superficie vertical, que debe ser de material sólido y no debe transmitir vibraciones a los fotocélulas. **¡Atención! – Las superficies de fijación del dispositivo y del catadióptrico deben ser perfectamente paralelas entre sí; cualquier error mínimo se puede corregir con el sistema de orientación.** • La posición del muro donde se instala la fotocélula debe tener un grosor tal que dificulte cualquier golpe y garantizar un fácil acceso para el mantenimiento. • **Si la fotocélula se monta sobre columnas, asegurarse de que se fije a la parte externa del soporte de la columna (ver la fig. 27).** • Las fotocélulas se deben conectar exclusivamente a una centralita de mando Nice. • En la fase de proyecto de la instalación, no coloque nunca las fotocélulas en: el producto está protegido contra las infiltraciones de agua y polvo, es adecuado para instalaciones en ambientes exteriores, excepto en atmósferas potencialmente explosivas. Evite instalar el producto en ambientes salinos, ácidos o potencialmente explosivos. Evitar la instalación en proximidad de inundaciones (incluso ocasionales) si no está suficientemente elevado. No instale el producto a través de uno de los orificios situados en la zona inferior del soporte y debe estar instalado de manera que los orificios queden perpendiculares al suelo. • NEVER STOP, even for a few seconds, while the gate or door are closing or opening. • If you notice any sign of malfunction, immediately shut off the unit to the automation and disconnect the power supply (refer to the automation's instruction manual). Immediately contact a person qualified for support on repair the device.

2 - Descripción y destinación de uso

EPMORB (EPMORB/A) son formados por un elemento receptor-transmisor (fotocélula) y un catadióptrico reflector; permiten detectar obstáculos que se encuentran sobre el eje óptico entre los dos elementos.

EPMORB (EPMORB/A) son detectores de presencia para automatismos de puertas, cancelas, portones de garaje y afines (tipo D según la norma EN 12453). Forman parte de la serie **Era-EP** y están destinados a la realización de instalaciones de automatismos para puertas, cancelas, portones de garaje y afines. **Cualquier uso diferente de los descritos se considerará impropio y está prohibido!**

El dispositivo está dotado de tecnología "BlueBus" que permite la conexión eléctrica y el intercambio de todas las informaciones a través de sólo dos conductores de una red eléctrica. La conexión se efectúa "en paralelo" y no requiere ninguna polaridad particular. Por estos motivos, y como buena norma de instalación, se recuerda lo siguiente: • El producto está protegido contra las infiltraciones de agua y polvo, es adecuado para instalaciones en ambientes exteriores, excepto en atmósferas potencialmente explosivas. Evitar instalar el producto en ambientes salinos, ácidos o potencialmente explosivos. Evitar la instalación en proximidad de inundaciones (incluso ocasionales) si no está suficientemente elevado. No instale el producto a través de uno de los orificios situados en la zona inferior del soporte y debe estar instalado de manera que los orificios queden perpendiculares al suelo. • Para evitar que el agua penetre.

3 - Instalación y conexiones eléctricas

⚠ El correcto funcionamiento puede verse influido por varios factores: la posición de los dispositivos y su cercanía a obstáculos sin supresores de interferencias; otros dispositivos similares que podrían causar interferencias en condiciones adversas. No instalar el dispositivo demasiado cerca del terreno o de objetos metálicos de grandes dimensiones. La longitud máxima de los cables de conexión no debe superar los 20 m. En caso de defectos de funcionamiento, contactar a Nice.

⚠ Si la fotocélula se monta sobre columnas, asegurarse de que esté fijada a la parte externa del soporte de la columna (ver la fig. 27).

- Verificar que las condiciones de instalación sean compatibles con los datos indicados en los capítulos 1 y 6.
- Desconectar la alimentación de la automatización.
- Ejecutar las operaciones de **fig. 1 a fig. 9** para instalar las fotocélulas y el catadióptrico.
- Consultar el manual de instrucciones de la central (o de la interfaz) de mando (o las **fig. 22, 23, 24, 25, 26**) para elegir la función de detección y la posición de instalación asociada, que vous souhaitez attribuer à la paire (photocellules : entrer en phase de réglage d'identification (par ex. « PHOTO 2 »). • Pour utiliser une ou deux paires de photocellules comme dispositif de commande d'ouverture du manœuvre d'ouverture, choisir la fonction FA1 et/ou FA2. **Nota** – Si se utilizan dos pares de fotocélulas, **es necesario que las fotocélulas BlueBus estándar sean fotocélulas de la tecnología XPMOR BB.**
- Identificar en la Tabla A la sigla elegida anteriormente (ej. "FOTO 2"), observar el esquema debajo de la sigla y colocar los jumpers en la fotocélula de la misma manera que en el esquema.
- Si se desea instalar más fotocélulas, repetir los puntos 03 y 04 por cada una. **Atención! – Cada fotocélula debe tener una configuración de jumpers diferente de las otras fotocélulas presentes en la misma automatización.**
- Fijar el soporte de la fotocélula en la pared, en la posición preferiblemente. **Atención!** – due element devono essere allineati tutti e due sullo stesso piano. **Fig. 10**. In modo da facilitare questa operazione utilizzo tre TX e catadiottro. Se le parti non funzionano sono allineamento si consiglia, in questa fase, di fissare solo il supporto della fotocélula e del catadiottro in modo provvisorio (con nastro adesivo o affini, per poi fissarli in modo definitivo, soltanto alla fine del collaudo (capitolo 4). **Nota – Solo per cancelli scorrevoli a singola o a doppia anta** – Per evitare interferenze tra i dispositivi "BlueBus" presenti, posizionare i catadiottri in modo che indicato da cartigli presenti nella **fig. 22 o 23**
- Togliere l'alimentazione all'automazione e ripristinare la batteria tampone, scollegare anche questa.
- Collegare gli elementi RFX in "parallele" (**fig. 18**) utilizzando un cavo da due conduttori elettrici; infine collegare il cavo bus al morsetto "BlueBus" presente sulla centrale (o sull'interfaccia) di comando. Non è necessario rispettare alcuna polarità.
- **Fotocélulas usadas como "dispositivo de mando automático de apertura"** – Si la fotocélula è stata predisposta per questa funzione (verificare al punto O4), completare l'installazione tagliando il ponte elettrico tra i punti "A", presenti sulla scheda dell' elemento RFX (**fig. 14, 15**).
- Fijar el soporte de la fotocélula en la pared.
- Alimentar la automatización y ejecutar el "procedimiento de aprendizaje del dispositivo "BlueBus", descrito en el manual de instrucciones de la central (o interfaz) de mando. **Nota** – Si la presente fotocélula se utiliza para sustituir otra existente, es necesario colocar los jumpers **JP1** en la nueva fotocélula. En este caso no es necesario ejecutar el procedimiento de adquisición de "BlueBus".
- Efectuar la prueba descrita en el capítulo 4.
- Finalizar la instalación como se indica en la **fig. 17**.

4 - Prueba

Para verificar el funcionamiento correcto de la fotocélula o detectar las interferencias con otros dispositivos:

- Alimentar la automatización y observar el estado del led en el RFX (**fig. 19**). El led debe parpadear a la misma velocidad indicada en cuenta que el funcionamiento es óptimo solo cuando el led parpadea muy rápidamente. Si el parpadeo es lento o no conforme, realizar las acciones indicadas en la Tabla B. En particular, si hay presencia de señalización, verificar la TX y catadióptrico, desplazar un poco la fotocélula para que apunten la una a la otra, hasta que el led empiece a parpadear rápidamente (= alineación recíproca óptima). **Fig. 10, 11, 12, 13)**.
- Verificar la eficiencia de la detección interrumpiendo el eje óptico entre la fotocélula y el catadióptrico con un cilindro de prueba (Ø 50 mm aprox., h = L 30 cm): pasar el objeto primero cerca del TX, luego cerca del catadióptrico, a continuación a la misma distancia entre los dos (**fig. 20**). Durante cada paso, comprobar que la salida cambie de estado, o sea, pase de "Activo" a "Alarma" (= activación del dispositivo conectado). Si esto no ocurre, consiguiente a la intervención de la alineación óptima.
- Verificar que la detección del obstáculo sea correcta según la norma EN 12445, utilizar un paralelepípedo (700 x 300 x 200 mm) con las caras más claras de material no reflectante negro opaco y las restantes ca

NEDERLANDS

Instructies, vertaald uit het Italiaans

1 - Waarschuwingen

• LET OP! BELANGRIJKE INSTRUCTIES: voor de veiligheid van de personen is het belangrijk deze instructies te bewaren. Het is niet te nemen en te bewaren. Neem bij twijfel contact op met de klantenservice van Nice. Een verwarde installatie brengt de veiligheid in gevaar en veroorzaakt storingen. • Alle installatie-, aansluitings-, programmerings- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd technisch personeel worden uitgevoerd en met inachtneming van de plaatselijke wetten, richtlijnen en voorschriften en de in deze handleiding beschreven instructies. • Elk element van het apparaat moet blijvend worden beveiligd op een verticaal oppervlak dat van sterke materiaal niet zijn gemaakt (niet van gipsplaten). • De verpakkingsmaterialen (zoals plastic, piepschuim, karton) van het apparaat en van de reflector moeten perfect onderling parallel zijn, evenwijdig aan een stabiele **afwijking worden geconfigureerd met het richtingssysteem.** • De gekozen bevestigingsplaats moet de fotocel tegen schokken beschermen; vermijd moet de plaats goed toegankelijk zijn voor onderhoud. • **Als de fotocel gemonteerd wordt op een paal, zorg er dan voor dat de cel aan het buitenste steungedeelte van de zuil wordt bevestigd (zie afb. 27)** • De fotocellen moeten zodanig worden gemonteerd dat ze een besturingseenheid (of op een interface) van Nice, die voorzien is van "BlueBus" technologie. • Het binnenbrengen van regen en stof en daarom aanbevolen wordt om de behuizing te sluiten door middel van de schroeven en de bijbehorende inlaatstrips te kruipgaten (= optimale weerbestendige uitlating). **(Afb. 10, 11, 12, 13)**

12. Controleer of de afsluitlint detecteren door de optische as tussen de fotocel en de reflector met een cilinder te onderbreken (Ø > 5 cm; L > 20 cm) laat het object eerst dichtbij de TX passeren, dan dichtbij de reflector en tot slot op een tussenliggende afstand van de twee **(afb. 20)**. Controleer of tijdens deze passerende bewegingen de status van de uitgang van "Actief" naar "Alarm" verandert en omgekeerd, en of de overeenkomstige LED's correct oplichten. Als dit niet het geval is, controleer dan de uitlijning van de fotocel.

13. Controleer of het obstakel correct wordt gedetecteerd als het vertrek door de norm EN 12445 met behulp van een parallelepipedum (700 × 300 × 200 mm) met drie zijden van een dikte van minder dan 4 mm met materiaal en de andere zijden van reflecterend glanzend materiaal **(afb. 21)**.

Let op! • Na de afsluitinrichting fotocellen te hebben toegevoegd, verzekeren dat de energie van het systeem, zoals bijvoorbeeld de blokkering van de stroom, de afsluitinrichting uit te voeren, onder vervolging naar de handleidingen van de verschillende inrichtingen.

Let op! – De fotocellen zijn geen veiligheidsinrichting, maar slechts een hulpmiddel voor de veiligheid. Ondanks dat ze voor maximale betrouwbaarheid zijn vervaardigd kunnen ze bij storingen of een defecte situaties niet een vertonen of falgedaan. Het is mogelijk dat u het probleem niet direct herkent. Daarom, en bovenop de gegeven aanbevelingen, dient u de weerstand **"ET2/2E"**, voorzien van "BlueBus"-technologie (zie **afb. 22** en **23**, waarvan niet het hebben of van de afsluitinrichting van de veiligheidsranden de bewegende vleugels opgelast kan worden.

3 - Installatie en elektrische aansluitingen

⚠ De correcte werking kan door verschillende factoren worden beïnvloed, bv. door de stand van de apparaten en hun radiofrequent systemen die niet beschikken over interferentiebendrukkers; waar ook andere gelijkaardige apparaten kunnen bij gebruik worden weerstanden voor interferentie zorgen. Installeer het apparaat niet in dicht bij de grond of bij grote metalen voorwerpen. De maximale lengte van eventuele verbindingskabels mag de 20 m niet overschrijden. Is het goed van een correcte werking moet u contact opnemen met de servicedienst van Nice.

⚠ Als de fotocel gemonteerd wordt op zuilen, zorg er dan voor dat de cel aan het buitenste steungedeelte van de zuil wordt bevestigd (zie afb. 27).

01. Controleer of de installatiemstandigheden overeenstemmen met de gegevens vermeld in de hoofdstukken 1 en 5.

02. Schakel de stroom naar de automatisering uit.

03. Voer de bedrading uit **afb. 1 tot afb. 3** uit voor het installeren van de fotocellen en de reflector.

04. Raadpleeg de inschakelhandleiding van uw besturingseenheid (of van de interface) (**if afb. 22, 23, 24, 25, 26**) om de dekselbuizen en de bijpassende installatiesporen te kiezen, die u aan het paar fotocellen wilt bevestigen; noteer hun codering (bv. "FOTO 2"). • Om het of twee fotocellen te gebruiken als inrichting voor de automatische besturing van de opening, twist u de functie FA1 en/of FA2. **Let op! – Zorg ervoor dat de zenders van de standaard BlueBus-fotocellen niet voor de verkeerde fotocellen worden bevestigd. Ook worden geplaatst.**

05. Zoek in Tabel A de eerder gekozen aansluiting (bv. "FOTO 2") op; klik het het schema onder de aansluiting en breng de jumpers in de fotocel aan, in dezelfde positie als weergegeven in het schema.

Indien u nog meer fotocellen wilt installeren, herhaal dan voor ieder paar de punten 03 en 04. **Let op!** – Elke fotocel moet een andere jumperconfiguratie gebruiken dan de gebruikt worden door de andere fotocellen in de automatisering.

07. Bevestig de houder van de fotocel aan de wand, in de overtal vastgestelde positie. **Let op!** – De twee elementen moeten langs eenzelfde as worden uitgelijnd **(afb. 13)**, om de daaropgelopende optische aanraking tussen TX en de reflector te bewerkstelligen; verwijder de deze uitlijning niet bevorderen, wordt aanbevolen om in deze fase de houders van de fotocel en de reflector nog niet definitief te bevestigen (met kleefband of iets dergelijks), om ze vervolgens pas definitief te bevestigen na de eindtest (hoofdstuk 4). **Opmerking – Alleen voor schuifhekken met enkele of dubbele vleugel** – Om interferentie tussen de verschillende aanwezige "BlueBus"-inrichtingen te voorkomen, dient u de elementen te positioneren op verschillende hoogtes op de cartouches in **afb. 22** of **23**.

08. Sluit de fotocel aan op de automatisering (vs: als de buffertbatterij aanwezig is, ook deze loskoppelen).

09. Sluit de RX-elementen "parallel" aan **afb. 18**; met behulp van een bipolaar met twee elektrische geleiders, resp. blauw en zwart, sluit u aan op de klem "BlueBus" aanwezig op de besturingseenheid (of op de interface); het is niet nodig om op de polariteit te letten.

10. Fotocellen gebruikt als "automatische bedieningsinrichting voor het openen" – Als de fotocel uitgerust is voor deze functie controleer bij punt 06), rond de installatie dan af door de elektrische bus tussen de punten "A" door te stijgen, de aanwezig is op de kaart van het RFX-element **(afb. 14, 15)**.

11. Bevestig de RFX-module in hun hun respectievelijke **quick holder**.

12. Zet de automatisering onder stroom en voer de "leerprocedure van de BlueBus" inrichtingen uit, vermeld in de instructiehandleiding van de besturingseenheid (of van de interface). **Opmerking** – Als de fotocel voort gebruikt om een anders bestaande te vervangen, dan moeten de jumpers zo moeten worden gezet als voorheen. Als u twijfelt of het niet noodzakelijk de leerprocedure van de inrichtingen uit te voeren.

13. Voer de Eindtest uit zoals beschreven in hoofdstuk 4.

14. Voltooi de installatie zoals aangegeven in **afb. 17**.

4 - Eindtest

Om de correcte werking van de fotocel te controleren of de interferenties met andere inrichtingen te detecteren, gaat u als volgt te werk:

01. Zet de automatisering onder stroom en controleer dat aan van de led gepositioneerd op RFX **(afb. 19)**; zoek daarna in Tabel B de betekenis van de status, waarbij u er rekening mee houdt dat de **verlenging** (**afb. 16**) van de led langer duurt dan **(afb. 17)**. De gedetecteerde status niet overeenkomt, voer dan de handelingen uit zoals aangegeven in Tabel B. Na de oplossing van de storing tussen de TX en de reflector verbreekt moet worden, wordt aanbevolen om in deze fase de houders van de fotocel en de reflector definitief te bevestigen.

02. Controleer of de juiste detecteren door de optische as tussen de fotocel en de reflector met een cilinder te onderbreken (Ø > 5 cm; L > 20 cm) laat het object eerst dichtbij de TX passeren, dan dichtbij de reflector en tot slot op een tussenliggende afstand van de twee **(afb. 20)**. Controleer of tijdens deze passerende bewegingen de status van de uitgang van "Actief" naar "Alarm" verandert en omgekeerd, en of de overeenkomstige LED's correct oplichten. Als dit niet het geval is, controleer dan de uitlijning van de fotocel.

03. Controleer of het obstakel correct wordt gedetecteerd als het vertrek door de norm EN 12445 met behulp van een parallelepipedum (700 × 300 × 200 mm) met drie zijden van een dikte van minder dan 4 mm met materiaal en de andere zijden van reflecterend glanzend materiaal **(afb. 21)**.

Let op! • Na de afsluitinrichting fotocellen te hebben toegevoegd, verzekeren dat de energie van het systeem, zoals bijvoorbeeld de blokkering van de stroom, de afsluitinrichting uit te voeren, onder vervolging naar de handleidingen van de verschillende inrichtingen.

5 - Waarschuwingen met betrekking tot het gebruik

Let op! – De fotocellen zijn geen veiligheidsinrichting, maar slechts een hulpmiddel voor de veiligheid. Ondanks dat ze voor maximale betrouwbaarheid zijn vervaardigd kunnen ze bij storingen of een defecte situaties niet een vertonen of falgedaan. Het is mogelijk dat u het probleem niet direct herkent. Daarom, en bovenop de gegeven aanbevelingen, dient u de weerstand **"ET2/2E"**, voorzien van "BlueBus"-technologie (zie **afb. 22** en **23**, waarvan niet het hebben of van de afsluitinrichting van de veiligheidsranden de bewegende vleugels opgelast kan worden.

6 - Onderhoud

Voer minstens elke 6 maanden onderhoud aan de fotocellen uit en ga vaak te werk. Bij ongerechtigheid de instructies in hoofdstuk 4 te herzien.

01. Verwijder de stofdeeltjes van de optische oppervlakken van de TX en RX met een zachte doek; als de ruiten zeer vuil zijn, maak ze dan schoon met een met water bevochtigde doek.

02. Controleer of de installatiemstandigheden overeenstemmen met de gegevens vermeld in de hoofdstukken 1 en 5.

03. Schakel de stroom naar de automatisering uit.

04. Voer de bedrading uit **afb. 1 tot afb. 3** uit voor het installeren van de fotocellen en de reflector.

04. Raadpleeg de inschakelhandleiding van uw besturingseenheid (of van de interface) (**if afb. 22, 23, 24, 25, 26**) om de dekselbuizen en de bijpassende installatiesporen te kiezen, die u aan het paar fotocellen wilt bevestigen; noteer hun codering (bv. "FOTO 2"). • Om het of twee fotocellen te gebruiken als inrichting voor de automatische besturing van de opening, twist u de functie FA1 en/of FA2. **Let op! – Zorg ervoor dat de zenders van de standaard BlueBus-fotocellen niet voor de verkeerde fotocellen worden bevestigd. Ook worden geplaatst.**

05. Zoek in Tabel A de eerder gekozen aansluiting (bv. "FOTO 2") op; klik het het schema onder de aansluiting en breng de jumpers in de fotocel aan, in dezelfde positie als weergegeven in het schema.

Indien u nog meer fotocellen wilt installeren, herhaal dan voor ieder paar de punten 03 en 04. **Let op!** – Elke fotocel moet een andere jumperconfiguratie gebruiken dan de gebruikt worden door de andere fotocellen in de automatisering.

07. Bevestig de houder van de fotocel aan de wand, in de overtal vastgestelde positie. **Let op!** – De twee elementen moeten langs eenzelfde as worden uitgelijnd **(afb. 13)**, om de daaropgelopende optische aanraking tussen TX en de reflector te bewerkstelligen; verwijder de deze uitlijning niet bevorderen, wordt aanbevolen om in deze fase de houders van de fotocel en de reflector nog niet definitief te bevestigen (met kleefband of iets dergelijks), om ze vervolgens pas definitief te bevestigen na de eindtest (hoofdstuk 4). **Opmerking – Alleen voor schuifhekken met enkele of dubbele vleugel** – Om interferentie tussen de verschillende aanwezige "BlueBus"-inrichtingen te voorkomen, dient u de elementen te positioneren op verschillende hoogtes op de cartouches in **afb. 22** of **23**.

08. Sluit de fotocel aan op de automatisering (vs: als de buffertbatterij aanwezig is, ook deze loskoppelen).

09. Sluit de RX-elementen "parallel" aan **afb. 18**; met behulp van een bipolaar met twee elektrische geleiders, resp. blauw en zwart, sluit u aan op de klem "BlueBus" aanwezig op de besturingseenheid (of op de interface); het is niet nodig om op de polariteit te letten.

10. Fotocellen gebruikt als "automatische bedieningsinrichting voor het openen" – Als de fotocel uitgerust is voor deze functie controleer bij punt 06), rond de installatie dan af door de elektrische bus tussen de punten "A" door te stijgen, de aanwezig is op de kaart van het RFX-element **(afb. 14, 15)**.

11. Bevestig de RFX-module in hun hun respectievelijke **quick holder**.

12. Zet de automatisering onder stroom en voer de "leerprocedure van de BlueBus" inrichtingen uit, vermeld in de instructiehandleiding van de besturingseenheid (of van de interface). **Opmerking** – Als de fotocel voort gebruikt om een anders bestaande te vervangen, dan moeten de jumpers zo moeten worden gezet als voorheen. Als u twijfelt of het niet noodzakelijk de leerprocedure van de inrichtingen uit te voeren.

13. Voer de Eindtest uit zoals beschreven in hoofdstuk 4.

14. Voltooi de installatie zoals aangegeven in **afb. 17**.

7 - Afvalverwerking

Dit product maakt integraal deel uit van de automatisering en moet hiermee samen worden afgedankt, met inachtneming van de desbetreffende criteria die de welke in de instructiehandleiding van de automatisering staan beschreven.

8 - Technische eigenschappen

Waarschuwingen: de technische kenmerken hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 20 °C. Nice S.p.A. behoudt zich het recht om voor wijzigingen aan producten aan te brengen, waarbij hoe dan ook de gebruiksbestemming en de essentiële functionaliteit ervan behouden blijven.

• **Type product**: aanwezigheidsdetector voor automatiseringen op hekken met enkele of dubbele vleugel (type O volgens de norm EN 12453). • **Toegepaste technologie**: indirecte optische interpolatie tussen fotocel en reflector, met gemoduleerde infraroodstraal. • **Wandinrijgingen**: de fotocellen kunnen worden gemonteerd op een besturingseenheid (of een interface) met "BlueBus" technologie. Hiervan bestaat hij de elementen die tot twee hieraan stuurt hij de uitgangsinstallatie. • **Maximale opengroen stroom**: 1 "BlueBus"-eenheid. • **Reactietijd**: minder dan 30 ms. • **Bereik**: nuttig bereik 8 m max, bereik in optimale omstandigheden 15 m. Het maximale bereik kan met 50% worden verminderd bij bepaalde atmosferische verschijnselen (mist, regen, stof, sneeuw). • **Detectieregeling**: met infrarood afmetingen groter dan 50 mm, aanwezig op de optische as tussen fotocel en reflector (maximale snelheid 1,6 m/s). • **Beschermingsklasse**: IP 44. • **Bedrijfstemperatuur**: -20°C ... +50°C. • **Montage**: elementen langsrover elkaar bevestigd, op twee verticale en parallele oppervlakken of op een speciale kolomkruimte houder. • **Systeem voor regeling van de uitlijningsstaat fotocel en reflector**: ja. • **Afmetingen** (enkel element): 105 x 50 x 40 h mm. • **Gewicht** (som van de twee elementen): 83 g.

PORTUGUES

Instruções traduzidos do italiano

1 - Advertências

• ATENÇÃO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES: para a segurança das pessoas, é importante ler, respeitar e conservar estas instruções. Em caso de dúvida, contactar o Serviço de Assistência Nice. A instalação incorrecta pode originar perigos e provocar avarias. • Todas as operações de instalação, conexão, programação e manutenção devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal técnicamente qualificado. • Respeitar as leis, as normas, os regulamentos locais e as instruções presentes nesse manual. • Cada elemento do dispositivo deve ser fixado de modo permanente sobre uma superfície vertical que deve ser de material sólido e não deve transmitir vibrações para as fotocélulas. **Atenção! - As superfícies de fixação do dispositivo e do reflector devem ser perfeitamente paralelas entre si, eventualmente com a ajuda de calços, e não devem ser instaladas em posição invertida.** • A posição escolhida para a fixação deve proteger a fotocélula de choques acidentais; para além disso, deve garantir um fácil acesso para a manutenção. • **Se a fotocélula for montada sobre colunas, assegurar que seja fixada à parte externa de suporte da própria coluna (ver fig. 27).** • As fotocélulas devem ser ligadas exclusivamente a uma central (ou interface) de comando Nice, dotada de tecnologia "BlueBus". • O produto está protegido contra as infiltrações de chuva e pó, é adequado ao uso em ambientes externos mas não em atmosferas particularmente agressivas, tais como a poluente ou explosiva. Evitar a instalação em locais sujeitos a estagnação de água e algamentos. • Os cabos elétricos devem entrar na fotocélula através de um dos furos preparados na parte inferior do seu suporte e devem ser vigor por baixo para evitar a penetração de água no interior.

2 - Descrição e destino de uso

EPMOR (EPMOR/BA) são fotocélulas com um elemento receptor e um emissor infravermelho que, quando alinhados entre si, permitem detectar a presença de um obstáculo que corte o feixe de luz emitido pelo emissor. Este produto destina-se a ser usado para automatismos de portas, cancelas, portões de garagem e semelhantes (tipo D conforme a norma EN 12453). Este parte da série **Era-EP** e destina-se a sistema de automação para portas, cancelas, portões de garagem e semelhantes. **Qualquer uso diferente do descrito deve ser considerado impróprio e proibido!**

O dispositivo dispõe de tecnologia "BlueBus", que permite a ligação de um número ilimitado de fotocélulas à mesma central de comando, com dois condutores elétricos. A ligação é feita "em paralelo"; a cada fotocélula é atribuída uma função específica na automação, através da introdução de alguns jumpers. O produto pode ser utilizado também em aplicações residenciais de até "ET2/2E" dotados de tecnologia "BlueBus" (ver **fig. 22** e **23**), que permitem resolver o problema das ligações elétricas dos bordos sensíveis instalados nas folhas em movimento.

3 - Instalação e conexões elétricas

⚠ O funcionamento correto pode ser influenciado por diversos fatores e posição dos dispositivos e seus periféricos de ativação mas sem suspensores de interferências; outros dispositivos semelhantes podem interferir em condições atmosféricas adversas. Não instalar o dispositivo demasiado perto do solo e de objetos de metal de grandes dimensões. O comprimento máximo de eventuais cabos de ligação não deve ultrapassar os 20 m. Em caso de avaria, contactar a assistência Nice.

⚠ Se a fotocélula for montada em colunas, assegurar que seja fixada à parte externa de suporte da própria coluna (ver fig. 27).

01. Verificar se as condições de instalação são compatíveis com os dados dos capítulos 1 e 5.

02. Desligar a alimentação da automação.

03. Efetuar as operações da **fig. 1 a fig. 9** para instalar as fotocélulas e o reflector.

04. Consultar o manual de instruções da sua central (ou interface) de comando (ou da **fig. 22, 23, 24, 25, 26**) para escolher e ligar a tampa de defeção e a posição de instalação correspondente, que se pretende atribuir ao par de fotocélulas; anotar a sua sigla de identificação (por ex. "FOTO 2"). • Para usar uma ou duas fotocélulas como dispositivo para o controlo automático da manobra de abertura, escolher a função FA1 e/ou FA2. **Atenção! - Assegurar-se de prestar atenção para não dispor os tx das fotocélulas BlueBus juntos de frente para as fotocélulas de reflexo EPMOR BB.**

05. Na tabela A, identificar a sigla escolhida anteriormente (por ex., "FOTO 2"); observar o esquema indicado por baixo da sigla e inserir os jumpers na fotocélula, na mesma posição mostrada no esquema.

Caso se pretenda instalar fotocélulas adicionais, repetir para cada uma os pontos 03 e 04. **Atenção! -** Cada fotocélula deve utilizar uma configuração de jumpers diferente das utilizadas pelas outras fotocélulas presentes no sistema.

07. Fixar o suporte da fotocélula na parede, na posição pretendida. **Atenção! –** Os dois elementos devem estar alinhados ao longo do mesmo eixo ótico **(fig. 13)**, de forma a assegurar o contacto ótico entre TX e o refletor. Se as paredes não favorecerem este alinhamento, recomenda-se nesta fase fixar os suportes da fotocélula e do refletor de forma provisória (com fita adesiva ou outro), para efetuar o teste final e só depois fixá-los definitivamente (ver ponto 4). **Nota – Apenas para os portões de correr de folha simples ou dupla** – Para evitar interferências entre os diferentes dispositivos "BlueBus" presentes, posicionar os elementos em diferente indicado nas cartelas presentes na **fig. 22** ou **23**.

08. Ligar a alimentação da automação; se estiver presente uma bateria de reserva, desligá-la igualmente.

09. Ligar os elementos RFX em "paralelo" (**fig. 18**) utilizando um cabo bus com dois condutores elétricos por fim, ligar o cabo bus ao terminal "BlueBus" presente na central (ou na interface) de comando; não é necessário respeitar nenhuma polaridade.

10. Fotocélulas utilizadas como "dispositivo de comando automático da manobra de abertura" – Se a fotocélula estiver preparada para esta função (verificar no ponto 04), completar a instalação rodeando a porta elétrica entre os pontos "A", presentes na placa do elemento RFX **(fig. 14, 15)**.

11. Fixar os módulos RFX nos respetivos suportes.

12. Ligar a alimentação da automação e efetuar o "procedimento de aprendizagem dos dispositivos "BlueBus", descrito no manual de instruções da central (ou da interface) de comando. **Nota** – Se a presente fotocélula for usada para substituir outra já existente, é necessário posicionar os jumpers na mesma posição anterior. Neste caso, não é necessário efetuar o procedimento de aprendizagem dos dispositivos.

13. Efetuar o teste descrito no Capítulo 4.

14. Completar a instalação conforme indicado na **fig. 17**.

4 - Teste

Para verificar o funcionamento correto da fotocélula ou detetar interferências com outros dispositivos, proceder da seguinte forma:

01. Ligar a alimentação da automação e verificar se o diodo Led posicionado no RFX **(fig. 19)**, em seguida, encontrar na Tabela B o significado do estado tendo em conta que a **funcionalidade** Led apenas quando o Led ligado (**fig. 16**) e mais tardamente. Se o estado detetado não estiver em conformidade, efetuar as ações previstas na Tabela B. Em especial, caso seja necessário melhorar o alinhamento entre TX e o refletor, destacar ligeiramente a fotocélula para que apontamento para a outra, de que o Led comece a piscar (**fig. 17** – alinhamento recíproco ideal). (**Fig. 10, 11, 12, 13**)

02. Verificar a eficiência da detetção interrompendo o eixo ótico entre a fotocélula e o refletor com um cilindro opaco (Ø > 5 cm; L > 30 cm): passar o objeto primeiro junto ao TX, depois junto ao refletor e, por fim, a uma distância intermédia entre os dois (**fig. 20**). Durante cada passagem, assegurar que a saída passe do estado de "Aviso" para o de "Alarme" e vice-versa, e que a autoverificação dos dispositivos conectados seja executada corretamente.

03. Verificar a detegção certa do obstáculo como requerido pela norma EN 12445, utilizando um paralelepípedo (700 x 300 x 200 mm) com três lados com uma espessura inferior a 4 mm em material e os restantes lados em material brilhante refletor (**fig. 21**).

Atenção! - Depois de adicionar, retirar ou substituir fotocélulas da automação, é necessário efetuar novamente o teste de toda a automação, consultando o manual dos vários dispositivos.

5 - Advertências de uso

Atenção! - As fotocélulas não são um dispositivo de segurança mas apenas um dispositivo auxiliar de segurança. Foram fabricadas com tecnologias para máxima fiabilidade, em situações extremas podem apresentar avarias ou falhas e o problema pode não ser imediatamente evidente. Por estes motivos, é de qualquer forma como regra geral, aconselhar as seguintes indicações além das dadas anteriormente: é permitido apenas se a cancela ou portão estiverem completamente abertos e com as folhas bloqueadas. • É ABSOLUTAMENTE PROIBIDO transitar enquanto a cancela ou o portão estiverem fechando ou caso se preveja o fechamento sem imenso. • Caso se verifiquem obras de avaria, desligar imediatamente a alimentação da automação, eventualmente utilizá-la de forma excluivamente manual, consultando o respetivo manual de utilização. • Não permitir a crianças de brincarem autorizado para o controlo e eventual reparação.

6 - Manutenção

Efetuar a manutenção das fotocélulas pelo menos a cada 6 meses, realizando as seguintes operações: **01.** Limpar cuidadosamente com um motorredutor tal como deverão no respetivo manual de instruções. Caso pretenda a assistência inoutorizado da automação, durante a manutenção; **2)** verificar a eventual presença de humidade, oxidações o corpos estranhos (insetos, etc.) e elimine-os. Em caso de dúvida, efetuar o diagnóstico seguindo as indicações dadas no capítulo 4; se lentes e os vidros – utilizando um pano macio ligeiramente humedecido com água; não use substâncias detergentes que possam danificar abrasivos ou semelhantes; esses podem opacizar as superfícies brilhantes e prejudicar o funcionamento da fotocélula; **4)** verificar se a função funcional como descrito no capítulo 4 - Teste; **5)** o produto é projetado para funcionar por pelo menos 10 anos em condições normais; decorrido esse período, recomenda-se intrínseca e frequência das intervenções de manutenção.

7 - Eliminação

Esse produto faz parte integrante da automação e deve ser eliminado com a mesma, aplicando os mesmos critérios indicados no manual de instruções da automação.

8 - Características técnicas

Advertências: as características técnicas se referem a temperatura ambiente de 20 °C. Nice S.p.A. se reserva o direito de modificar os produtos mantendo o destino de uso e as funcionalidades essenciais.

• **Tipo de produto**: detetor de presença para automações em cancelas e portões (tipo D de acordo com a norma EN 12453). • **Tecnologia adotada**: interpolação ótica indireta através de fotocélula e reflexo; sinal infravermelho modulado. • **Instalação**: as fotocélulas podem ser ligadas exclusivamente a uma central (ou interface) de comando com tecnologia "BlueBus". Desta retira a alimentação elétrica e para esta envia os sinais de controlo e sincronismo. • **Corrente máxima absorvida**: 40 mA. • **Tempo de resposta**: inferior a 30 ms. • **Capacidade**: capacidade útil 8 m; capacidade máxima, em condições ideais, 15 m. A capacidade máxima pode diminuir 50% na presença de fenómenos atmosféricos particulares (neve, nevoeiro, pó, etc). • **Alcance**: não objetos opacos com dimensões superiores a 50 mm, presentes no eixo ótico entre fotocélula e refletor (velocidade máx. admitida 1,6 m/s). • **Grau de proteção**: IP 44. • **Temperatura de funcionamento**: -20 °C ... +50 °C. • **Montagem**: elementos fixados um em frente ao outro, em superfícies verticais e paralelas entre si ou num suporte de coluna específico. • **Sistema para regular o alinhamento entre a fotocélula e o refletor**: sim. • **Dimensões** (cada elemento individual): 105 x 50 x 40 h mm. • **Peso** (soma dos dois elementos): 83 g.

Table A • **Tabella A** • **Tabelle A** • **Tabel A** • **Tabella A** • **Tabell A** • **Tabuľka A** • **Tabulka A** • **Táblázat A**

РУССКИЙ

Инструкции переведены с итальянского языка

1 - Меры предосторожности

• ВНИМАНИЕ! ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ: изучение, соблюдение и сохранение этих инструкций важно для безопасности людей. Неправильно выполненный монтаж может ущерб безопасности и создает условия для неисправностей. • Все операции по монтажу, подключению, программированию и техническому вслуживанию изделия должны производиться исключительно квалифицированным техническим персоналом с соблюдением действующих законов, нормативов, правил, инструкций и настоящей инструкции. • Каждый элемент системы должен быть надежно закреплен на вертикальной поверхности, выполненной из прочного материала. • Расположение фотоэлементов и рефлектора должно быть **Особое внимание уделите тому, чтобы не крепился к ее наружной опорной поверхности (см. рис. 27)** • Фотоэлементы должны быть подключены к центральному блоку управления Nice, оснащенному технологией «BlueBus». • Изделие защищено от проникновения дождя и пыли, оно подходит для использования в помещении, но не для особенно сопасной, кислотной или пожароопасной атмосферы. Избегайте установки в местах, где возможны задержания воды и присутствие застойных вод. • Электрические кабели должны входить в фотоэлемент через одно из отверстий, предусмотренных в нижней части его опоры, во избежание попадания воды внутрь.**Любое другое использование, отличное от вышеуказанного, считается неисправным и запрещается!**

Данное изделие является составной частью системы автоматизации и предназначено для управления доступом людей или транспорта.

2 - Описание изделия и его назначение

Устройства EPMOR (EPMOR/BA) состоят из приемопередающего (EPMOR/BA) и отражающего (EPMOR/R) элементов, которые образуют оптический объектив, они позволяют обнаруживать препятствие, находящееся на оптической оси между двумя элементами.

EPMOR (EPMOR/BA) - это фотоэлементы, предназначенные для использования в системах автоматики дверей, решеток, ворот, гаражей и аналогичных устройств (тип D согласно европейскому стандарту EN 12453). Это устройство относится к серии **Era-EP** и предназначено для управления автоматическими системами дверей, решеток, ворот, гаражей и аналогичных устройств. **Любое другое использование, отличное от вышеуказанного, считается неправильным и запрещается!**

Устройство оснащено технологией «BlueBus», которая обеспечивает соединение и связь между большим количеством фотоэлементов с помощью двухжильного кабеля. Каждый фотоэлемент подключается параллельно и настраивается с помощью джамперов. Данное устройство может использоваться также в системах автоматики с одной створкой, оборудованных технологией "BlueBus" (см. **рис. 22** и **23**), которая позволяет решить проблему электрических соединений чувствительных кромок, установленных на движущихся створках.

3 - Монтаж и электрические подключения

⚠ На правильность функционирования могут влиять различные факторы: положение устройств и их близость к системам, не оснащенным средствами подавления помех; наличие неблагоприятных атмосферных условий помех. Не устанавливайте устройство слишком близко к земле. Не устанавливайте устройство около поверхности земли или металлических предметов большого размера. Длина соединительных кабелей, необходимых для работы, не должна превышать 20 м. В случае неполадок обращайтесь в службу технического обслуживания Nice.

⚠ Если фотоэлементы устанавливаются на столбы, убедитесь, что они крепятся к ее наружной опорной поверхности (см. рис. 27).

01. Убедитесь в том, что условия монтажа соответствуют данным, приведенным в главах 1 и 5.

02. Отключите подачу питания на систему автоматики.

03. Выполните операции, иллюстрируемые на **рис. 1 – 9** для установки фотоэлементов и рефлектора.

04. Обратитесь к руководству по эксплуатации своего блока (или интерфейса) управления (или к **рис. 22, 23, 24, 25, 26**), чтобы выбрать функцию обнаружения и конфигурацию джамперов, которые необходимо установить на фотоэлементах; для этого, отметьте их идентификационное сокращение (например, «FOTO 2»). • Чтобы использовать одну или две фотоэлементы для управления автоматикой, установите функцию FA1 и/или FA2. **Внимание! Рекомендуется использовать только фотоэлементы с новой технологией, отражающими фотоэлементами EPMOR BB.**

05. В таблице A укажите ранее выбранное сокращение (например, «ФОТО 2»); соблюдайте схему, приведенную под сокращением, и установите перемычки в фотоэлементе в положении, как показано на схеме.

Если вы хотите установить дополнительные фотоэлементы, повторите для каждого из них операции, описанные в пунктах 03 и 04. **Внимание!** Каждый фотоэлемент должен использовать конфигурацию перемычек, отличную от той, которая используется другими фотоэлементами, присутствующими в системе автоматизации.

07. Закрепите опору фотоэлемента на стене в предустановленном положении. **Внимание!** Два элемента должны быть выровнены по одной оптической оси **(рис. 13)**, чтобы обеспечить последующее оптическое наведение между передатчиком и зеркально-линзовым объективом. Если стены не способствуют такому выравниванию, на данном этапе рекомендуется временно закрепите опоры фотоэлемента и рефлектора (например, с помощью клейкой ленты или другого средства), а затем окончательно закрепить их только после выполнения проверки (см. раздел 4). **Примечание – только для скоростных ворот или двустворчатых раздвижных ворот.** Во избежание взаимных помех различных устройств "BlueBus", присутствующих в системе, позиционируйте элементы, как указано в инструкциях, имеющихся на **рис. 22** или **23**.

08. Отключите систему автоматизации от электропитания; если предусмотрена буферная батарея, также отсоедините ее.

09. Соедините элементы RFX «параллельно» (**рис. 18**), используя кабель шины с двумя электрическими проводами, наконец, подключите кабель шины к клемме "BlueBus" блока управления (или интерфейса); управлять здесь-нет необходимости соблюдать полярность.

10. Фотоэлементы, используемые в качестве «автоматического устройства управления открытием створки». – Если фотоэлементы предназначены для этой функции (см. раздел 6), завершите установку, завершив электрическую шину между точками «A», которые имеются на плате элемента RFX **(рис. 14, 15)**.

11. Установите модули RFX в их держатели.

12. Подайте питание на систему автоматизации и выполните «процедуру распознавания устройств «BlueBus», описанную в руководстве по эксплуатации блока управления (или интерфейса). **Примечание**: если этот фотоэлемент используется для замены другого существующего, назначьте для него такие же настройки, как были установлены у того, что предыдущего положения. В этом случае нет необходимости выполнять процедуру распознавания устройств.

13. Выполните испытание, описанное в главе 4.

14. Завершите установку, как указано на **рис. 17**

4 - Испытания

Чтобы проверить правильность работы фотоэлемента или выявить помехи со стороны других устройств, необходимо выполнить следующие действия:

01. Включить систему автоматизации и наблюдать за состоянием светодиода, который находится на RFX **(рис. 19)**; затем сверьте его состояние с таблицей B, учитывая то, что **функционирование оптического только горит, когда светодиод** мигает дольше, чем обычно **(рис. 16)** и быстрее, чем обычно **(рис. 17)**. Если состояние не соответствует требованиям, действуйте, предусмотренным в таблице B. Если необходимо улучшить точность выравнивания между передатчиком и зеркально-линзовым объективом, временно закрепите фотоэлемент так, чтобы направить его луч немного вне его оптической оси, пока светодиод не начнет **быстро** мигать. Затем верните фотоэлемент в правильное положение и окончательно закрепите его.

02. Проверьте эффективность обнаружения, закрыв оптическую ось между фотоэлементом и рефлектором непрозрачным цилиндром (Ø > 5 см; L > 30 см): сначала переместите цилиндр вблизи передатчика, затем вблизи рефлектора и, наконец, посередине между ними **(рис. 20)**. В каждом случае убедитесь, что состояние на светодиоде изменилось с «Внимание» на «Тревога» и наоборот, и что выход переходит из состояния «Активный» в состояние «Тревога» и наоборот. Если это не так, проверьте выравнивание фотоэлементов.

03. Убедитесь в том, что препятствие обнаруживается правильно, то есть в соответствии с требованиями стандарта EN 12445, используя параллелепипед (700 x 300 x 200 мм) с тремя сторонами толщиной менее 4 мм, покрытыми материалом, поглощающим свет, и остальными сторонами, покрытыми отражающим материалом **(рис. 21)**.

Внимание! После добавления, удаления или замены фотоэлементов на системе автоматизации необходимо снова проверить работу всего устройства, следуя инструкциям, приведенным в руководствах всех используемых устройств.

5 - Инструкции по использованию

Внимание! Фотоэлементы являются не защитным устройством, а лишь вспомогательным устройством систем защиты. Несмотря на то, что они изготовлены с использованием технологий высокой надежности, в экстремальных ситуациях они могут работать неверно и выйти из строя, причем такая ситуация не будет становится очевидной. Вашему этого рекомендуется создавать систему защиты, состоящую из нескольких устройств, а не только из фотоэлементов. Кроме того, не забывайте, что вы должны постоянно проверять правильную работу системы. Регулярно проверяйте работоспособность фотоэлементов, как указано в разделе 6.

6 - Техобслуживание

Проводите техобслуживание фотоэлементов не реже одного раза каждые 6 месяцев, выполняя следующие операции: **1)** вручную очистите оптические поверхности передатчика и зеркально-линзового объектива, они повреждения;