Орион Видео
Интеграция с ЕЦХД

Версия 1.0

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 УСТАНОВКА 3

2 НАСТРОЙКА 6

2.1 Вкладка «Параметры базы данных» 6
2.2 Вкладка «Параметры HTTP сервера» 8
3 РАБОТА МОДУЛЯ 10

3.1 Проверка состояния сервисов 10
3.2 Настройка автоматического запуска (Рекомендуется) 12

SEC.RU | Короткий путь к информации
Орион Видео Интеграция с ЕЦХД Версия 1.0 от 28.08.2026
Скачано с sec.ru

1 УСТАНОВКА

Запустите программу установки модуля интеграции ЕЦХД BolidServerSetup.exe.

После чего начнется непосредственно установка.



Рисунок 1.1 – Выбор папки назначения

Укажите путь установки и нажмите кнопку «Вперед»

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



Рисунок 1.2 – Подтверждение установки

Если все параметры установки верны, то нажмите кнопку «Установить». Запустится процесс установки.



Рисунок 1.3 – Установка

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Если какие-то данные введены неправильно, нажмите кнопку «Назад». Программа вернется к предыдущему шагу установки.

По завершении процесса установки вы увидите сообщение:



Рисунок 1.4 – Завершение мастера установки

Если вы оставите выбранным флажок «Программа конфигурации системы....», то после нажатия на кнопку «Закончить» запустится утилита конфигурации.



Рисунок 1.5 – Окно настроек ЕЦХД

SEC.RU Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2 НАСТРОЙКА

Программа настроек содержит две вкладки и три кнопки:



Рисунок 2.1 – Настройки сервера интеграции с ЕЦХД

Доступные вкладки:

– Параметры сервера базы данных;

– Параметры HTTP сервера.

Доступные кнопки:

– кнопка «Сохранить настройки»;

– кнопка «Экспорт в XML»;

– кнопка «Закрыть».

2.1 Вкладка «Параметры базы данных»

Вкладка отвечает за подключение к базе данных через модуль ServerLite.exe.

В качестве параметров используются IP-адрес сервера и порт.

Значения по умолчанию:

– IP-адрес сервера – 127.0.0.1;

– Порт сервера – 8086.

SEC.RU Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

По нажатию на кнопку «Экспорт в XML» на основе камер, добавленных в БД, создается файл, который должен быть передан оператору ЕЦХД.



Рисунок 2.2 – Экспортированный файл

Файл должен быть дополнен оператором ЛСВН (локальной системы видеонаблюдения) перед передачей оператору ЕЦХД.



Рисунок 2.3 – Таблица XML

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

2.2 Вкладка «Параметры HTTP сервера»



Рисунок 2.4 – Параметры HTTP сервера

Вкладка «Параметры HTTP сервера» используется для настройки web-сервера и состоит из четырех полей:

– IP-адрес – IP-адрес сервера. Должен совпадать с внешним адресом ПК, на котором ведется настройка;

– Порт – порт сервера. Должен соответствовать внешнему HTTP-порту ПК. Значение по умолчанию – 80;

– Имя подключения – имя пользователя для подключения к серверу. Значение по умолчанию – admin;

– Пароль – пароль для подключения к серверу. Значение по умолчанию – admin123.

При нажатии на кнопку «Сохранить настройки» происходит сохранение конфигурации web-сервера.

В случае, если один из параметров не был указан, возникнет уведомление:

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



Рисунок 2.5 – Уведомление об ошибке

При нажатии на кнопку «Закрыть» пользователю будет предложено запустить сервер интеграции с ЕЦХД.



Рисунок 2.6 – Запуск сервера интеграции

Если пользователь отвечает утвердительно, то запускается модуль управления сервером интеграции с ЕЦХД:



Рисунок 2.7 – Окно ЕЦХД

SEC.RU Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

3 РАБОТА МОДУЛЯ

После успешной установки и настройки интеграционного модуля откройте главное окно приложения «ЕЦХД».



Рисунок 3.1 – Окно ЕЦХД

3.1 Проверка состояния сервисов

Для корректной передачи видеопотоков в Единый центр хранения данных убедитесь, что все внутренние службы модуля работают в штатном режиме. В окне приложения должны отображаться следующие статусы:

– Конфигурация сервера: Задана. По кнопке «Настроить» можно вызвать окно настроек и изменить параметры;

– HTTP Сервер: Запущен;

– RTSP Сервер: Запущен;

– Орион Видео Сервер: Запущен;

– Сервер экспорта: Запущен;

– Кол-во потоков – в выпадающем списке установлено значение «По умолчанию» (при необходимости количество потоков можно ограничить вручную от 1 до 12).

SEC.RU Короткий путь к информации Скачано с sec.ru



Рисунок 3.2 – Колчество потоков

Примечание: Если у какого-то из серверов отображается статус «Остановлен», нажмите кнопку «Запустить» напротив соответствующей службы.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

3.2 Настройка автоматического запуска (Рекомендуется)

Чтобы модуль интеграции работал непрерывно и не требовал ручного включения после каждого перезапуска компьютера, рекомендуется добавить его в автозагрузку операционной системы.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш *Win* + *R*.
2. В появившемся окне «Выполнить» введите команду *shell:startup* и нажмите **Enter**. Откроется системная папка автозагрузки Windows.
3. Перейдите в папку с установленным модулем по пути: *C:\Bolid\DSPC\ServerModules\ (*или по другому пользовательскому пути установки*)*.
4. Найдите исполняемый файл *ServerLauncher.exe*, нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите «Создать ярлык».
5. Перенесите (скопируйте) созданный ярлык в открытую ранее папку автозагрузки (*shell:startup*).



Теперь модуль интеграции с ЕЦХД будет запускаться автоматически в фоновом режиме сразу после включения компьютера.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

АО НВП «Болид»

Центральный офис:

Адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д.4

Тел.: +7 (495) 775-71-55

Режим работы: пн – пт, 9:00 – 18:00

Электронная почта: info@bolid.ru

Техническая поддержка: support@bolid.ru

Сайт: https://bolid.ru

Все предложения и замечания Вы можете отправлять по адресу support@bolid.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru