# Внимание!

Подключение РИП-12 исп.116 (РИП-12-10/17-М7-V16) к сети 220В производить строго в соответствии со схемой подключения, расположенной на внутренней части крышки источника питания.
Обратите внимание на правильность подключения клемм «L» фаза и заземление *значок заземления* на колодке (XT1).
На нескольких РИП на XT1 ошибочно были установлены наклейки от другой модели.




SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru