



СИГМА-ИС

ППКОП 01059-250-1 «Рубеж-07-3»

Программатор Rprog-02

Программатор предназначен для конфигурирования следующих устройств:

- блок линейный ЛБ-07 (версии не ниже 5.00);
- контроллер сетевой СК-01 (версии не ниже 5.50).

Программатор подключается к параллельному порту ПЭВМ.

Для работы программатора необходим внешний источник питания 7-12В.

На программируемое устройство должно быть подано напряжение питания: (20 - 28) В для ЛБ-07; (12 (+3, -1,8)) В для СК-01.

Дистрибутив программного обеспечения и руководство по эксплуатации (**РЭ Rprog.PDF**) находятся в папке **RPROG** на диске технической поддержки «Рубеж».

Комплект поставки

- программатор для LPT порта с кабелем питания и шлейфом с разъемом для подключения программируемых устройств
- CDROM технической поддержки с программным обеспечением программатором и руководством по эксплуатации.