

RR-701TK3

ЧАСОТЫ ЛИТЕР

Частоты литер системы RR-701 приведены в таблице 1.

Таблица 1

Литера	1 (32)	2 (31)	3 (33)	4 (34)	5 (35)
Частота (МГц)	433,900	433,840	433,960	434,020	434,080

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тревожной кнопки RR-701TK3 требованиям действующей документации при условии соблюдения правил эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации тревожной кнопки один год. Срок гарантии устанавливается с даты продажи или с даты установки на объекте, но не более двух лет с даты приемы ОТК предприятия-изготовителя. Гарантия не действует при наличии механических повреждений, следов воздействия воды и т.п. Гарантия не распространяется на батарею питания.

По вопросам гарантийного ремонта следует обращаться в организацию, осуществившую продажу или установку.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Тревожная кнопка «Риф Ринг RR-701TK3» (с батареей) 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 экз.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тревожная кнопка «Риф Ринг RR-701TK3» изготовлена, упакована, принята в соответствии с действующей документацией, упакована и признана годной для эксплуатации.

заводской номер	дата приемы ОТК	подпись
организация-продавец или установщик	дата	подпись

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЛИ УСТАНОВКЕ

ООО «Альтоника СБ»
115230, Москва, Электронлитный проезд, д.3, стр.3
Тел. (495) 797-30-70 Факс (495) 795-30-51
E-mail службы тех. поддержки: to@altonika.ru
www.altonika.ru

070316

Риф Ринг RR-701TK3

ТРЕВОЖНАЯ РАДИОКНОПКА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тревожная кнопка стационарной установки «Риф Ринг RR-701TK3» (далее – тревожная кнопка) входит в состав системы радиоканальной охранной сигнализации «Риф Ринг RR-701» и представляет собой миниатюрный радиопередатчик, предназначенный для беспроводной передачи сигналов (извещений) о нападении на граждан, на охраняемые объекты и в других экстренных ситуациях.

Дальность передачи радиосигналов в условиях прямой видимости и при отсутствии радиопомех составляет около 600 м. На практике дальность передачи в каждом конкретном случае зависит от места установки тревожной кнопки, наличия и характера препятствий распространению радиоволн (стен, потолочных перекрытий, строений), от интенсивности радиопомех в данный момент, от типа антенны приемника и ее высоты относительно земли и т.п.

Внешний вид тревожной кнопки показан на рис. 1.

Сертификат соответствия:

№ C-RU.ПБ16.B.00195.



Рис. 1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая частота: 5 частот (литер) в пределах полосы 433,92 МГц ± 0,2%

Примечание. Каждая конкретная система RR-701 может работать в определенном поддиапазоне в пределах указанной полосы частот (на так называемой «частотной литере»). Всего имеется 5 частотных литер. Частотная литера тревожной кнопки задается джамперными перемычками на плате (см. монтажную схему на рис. 2).

Номинальная излучаемая мощность: 10 мВт (возможно увеличение излучаемой мощности до 45...85 мВт)

Источник питания: одна алкалиновая батарея 1,5 В типа GP-24A или аналогичная

Срок службы батареи: не менее 1000 срабатываний

Габаритные размеры: 90 x 73 x 20 мм

Масса: не более 90 г (с батареей)

Диапазон рабочих температур: от -20 до +40 °C

ВНИМАНИЕ! При увеличенной излучаемой мощности и при температуре ниже 0 °C ресурс батареи существенно снижается.

ОБУЧЕНИЕ

Чтобы использовать тревожную кнопку с конкретным приемником, необходимо занести ее уникальный эфирный код в память приемника (провести так называемое «обучение»). Отметим, что тревожную кнопку можно использовать с несколькими приемниками, для чего следует провести ее «обучение» с каждым из них. Перед началом обучения установите необходимую Вам частотную литеру.

Для установки частотной литеры извлеките из тревожной кнопки батарею (см. раздел «Замена батареи»), на 1-2 с нажмите на кнопку, установите джамперные перемычки на контакты разъемов J1-J3 (см. монтажную схему) в соответствии с необходимой литерой, вставьте батарею на место, соблюдая полярность. Заводская установка – литера 1.

