

Инструкция по обновлению прошивки IP камер бренда ST

Актуально для IP камер ST-400 IP, ST-200 IP, ST-111 IP

- 1) Скачайте прошивку, соответствующую вашей камере с сайта:
http://st-tm.ru/?page=catalog&id_cat=1&id_product=127&menu=2 - ST-400 IP
http://st-tm.ru/?page=catalog&id_cat=1&id_product=124&menu=2 - ST-111 IP
http://st-tm.ru/?page=catalog&id_cat=1&id_product=126&menu=2 - ST-200 IP
- 2) Подключите IP камеру.
- 3) Запустите утилиту IPCManager с диска, прилагаемого к камере, или утилиту поиска камер ST, скачать по адресу: <http://st-tm.ru/files/filedocs/9/file3567.php>
- 4) После запуска IPCManager найдет камеры находящиеся в сети. Выберите вкладку «Обновление IPC» (1), далее нажмите кнопку «Добавить online IPC» (2).
- 5) Выберите и отметьте камеры, которые желаете обновить (3)
- 6) Укажите расположение файла прошивки (4)
- 7) Нажмите кнопку «Обновление» (5)
- 8) По завершению процесса обновления, на против выбранной камеры появится надпись Successfully.

