

## Технические характеристики

|                          |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Модель                   | TR-D7151IR1                                                              |
| Матрица                  | 1/2.8" CMOS 5Мп                                                          |
| Разрешение               | 5MP(2592x1944)<br>4MP(2592x1520)<br>3MP(2304x1296)                       |
| Скорость трансляции      | 5MP@15fps<br>4MP@20fps<br>3MP@25fps                                      |
| Электронный затвор       | 1/2 ~ 1/1 000 с                                                          |
| Режим «День/Ночь»        | Механический ИК-фильтр                                                   |
| Чувствительность         | 0.003Лк (F1.8)                                                           |
| ИК-подсветка             | до 10 метров                                                             |
| Объектив (мм)            | 1.4 / 1.9 / 2.8                                                          |
| Углы обзора (гор./верт.) | 1.4мм: 180° / 180°<br>1.9мм: 126°±5° / 95°±5°<br>2.8мм: 102°±5° / 72°±5° |
| WDR                      | Real WDR (120dB)                                                         |
| Шумоподавление           | 3D DNR                                                                   |
| Стандарты сжатия         | H.265 / H.264                                                            |
| Битрейт                  | до 8Mbps                                                                 |
| Встроенный видеоархив    | MicroSD до 128Гб                                                         |
| Аудио                    | Встроенный микрофон<br>Встроенный динамик                                |
| Датчик движения          | PIR-сенсор                                                               |
| Коридорный режим         | Да                                                                       |
| Аппаратная аналитика     | Да                                                                       |
| RTC                      | Да                                                                       |
| Питание                  | PoE (802.3af) / 12V DC                                                   |
| Класс PoE                | 3                                                                        |
| Максимальное потребление | DC: 3.9Вт<br>PoE: 4.6Вт                                                  |
| Материал корпуса         | Пластик                                                                  |
| Размеры (мм)             | 60 x 99 x 32.8                                                           |
| Вес НЕТТО/БРУТТО (г)     | 95 / 220                                                                 |
| Рабочая температура      | -10°C ... +50°C                                                          |

## Адреса сервисных центров

**г. Москва,**  
Переведеновский пер., 17к3  
+7(495)783-72-87

**г. Нижний Новгород,**  
ул. Премудрова, 31а  
+7(831)228-64-51

**г. Санкт-Петербург**  
ул. Бобруйская, 5  
+7(812)339-89-29

**г. Новосибирск,**  
3-й пер. Крашенинникова, 3/1  
+7(383)355-99-39

**г. Владивосток,**  
ул. Семеновская, 7г  
+7(423)249-28-29

**г. Ярославль,**  
ул. Полушкина Роща, 16с81  
+7(4852)69-53-75

**г. Самара,**  
ул. Авроры, 150/1  
+7(846)207-43-68

**г. Киев,**  
ул. Глубочицкая, 44Е  
+380(44)591-56-83

**г. Краснодар,**  
ул. Молодежная, 25  
+7(861)203-38-68

**г. Казань,**  
пр-т Ямашева, 36  
+7(843)205-36-57

**г. Екатеринбург,**  
ул. Фурманова, 35а  
+7(343)257-26-43

**г. Ростов-на-Дону,**  
Буденновский пр-т, 3  
+7(863)303-36-84

**г. Волгоград,**  
ул. 7-Гвардейская, 19  
+7(8442)78-01-35

**г. Воронеж,**  
Московский пр-т, 53  
+7(473)204-51-12

**г. Уфа,**  
ул. Луганская, 6  
+7(347)214-90-31

**г. Алматы,**  
ул. Каблукова, 270/4  
+7(727)350-52-46

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:  
[www.dssl.ru/service/](http://www.dssl.ru/service/)

## TR-D7151IR1

Внутренняя IP-камера стандартного дизайна

**TRASSIR**



Дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

### Примечание:

Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!

**КОДОС**

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,  
обратитесь во место приобретения или в сервисный центр.  
Максимально надежное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

## Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D7151IR1. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

## Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 10 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб\*
- Двусторонний аудиоканал (встроенные микрофон и динамик)
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UPnP, SMTP, NTP, Onvif
- Детекция по событию: Обнаружение человека, Пересечения линий, Контроль области (вторжения / выхода из зоны)
- Питание 12В DC или PoE

\* Карта памяти в комплект поставки не входит

## Комплектация

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1. IP-камера                | 1 шт. |
| 2. Руководство пользователя | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежа         | 1 шт. |
| 4. Кронштейн                | 1 шт. |

### Внимание!

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.


Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

## Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

## Размеры



## Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.  
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.