

Технические характеристики

Модель	TR-D7221WDIR2W
Матрица	1/2.8" CMOS STARVIS 2Mn
Разрешение	FullHD(1920x1080)
Скорость трансляции	FullHD@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.005Лк (F1.8)
ИК-подсветка	до 15 метров
Объектив (мм)	2.8 / 3.6
Углы обзора (гор./верт.)	2.8мм: 101° / 55° 3.6мм: 85° / 46°
Настройка осей	Поворот: 0°-360° Наклон: 0°-90° Вращение: 0°-360°
WDR	Real WDR (120dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264
Битрейт	до 8Mbps
Встроенный видеоархив	MicroSD до 128Гб
Аудио	Встроенный микрофон Встроенный динамик
Датчик движения	PIR-сенсор
Wi-Fi	2.4 Ghz
Коридорный режим	Да
Аппаратная аналитика	Да
RTC	Да
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	3
Максимальное потребление	DC: 3.1Вт PoE: 4.2Вт
Материал корпуса	Пластик
Размеры (мм)	60 x 99 x 32.8
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	95 / 220
Рабочая температура	-10°C ... +50°C

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к1
+7(495)783-72-87

г. Нижний Новгород,
ул. Премудрова, 31а
+7(831)228-64-51

г. Санкт-Петербург
ул. Бобруйская, 3
+7(812)339-89-29

г. Новосибирск,
ул. Ольги Жилиной, 33
+7 (383) 227-86-50

г. Владивосток,
ул. Семеновская, 7г
+7(423)249-28-29

г. Ярославль,
проспект Ленина, 17к3
+7(4852)69-53-75

г. Самара,
Московское шоссе, 51
+7(846)207-43-68

г. Краснодар,
ул. Молодежная, 25
+7(861)203-38-68

г. Казань,
пр-т Ямашева, 36
+7(843)205-36-57

г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, 35
+7 (343) 227-26-43

г. Ростов-на-Дону,
ул. Малиновского, 54Б
+7(863)303-36-84

г. Волгоград,
пр-т Жукова, 110к1
+7(8442)78-01-35

г. Воронеж,
Московский пр-т, 53
+7(473)204-51-12


г. Алматы,
ул. Гагарина, 309 ЖК
«Комфорт»
+7 (727) 318-76-76

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:
www.dssl.ru/service/

TR-D7221WDIR2W

Внутренняя беспроводная IP-камера
стандартного дизайна

TRASSIR



Дата _____ М.П. _____

Примечание:

Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!

КОДОС

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,
обратитесь во место приобретения или в сервисный центр.
Максимально надежное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D7221WDIR2W. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 15 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб*
- Встроенные микрофон и динамик
- Передача данных - по сети Ethernet и WiFi
- Аппаратная аналитика: Детектор людей; Пересечение границы; Обнаружение вторжения; Праздношатание; Подсчет людей; Детекция транспорта; Детекция лиц
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, Onvif
- Питание 12В DC или PoE

* Карта памяти в комплект поставки не входит

Комплектация

- 1. IP-камера 1 шт.
- 2. Упаковка винтов 1 шт.
- 3. Руководство пользователя 1 шт.
- 4. Комплект крепежа 1 шт.
- 5. Кронштейн 1 шт.

Внимание!

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Быстрый старт

1. Подключите адаптер питания, в течение минуты камера загрузится.
2. Создайте учетную запись на сайте cloud.trassir.com.
3. Скачайте мобильное приложение TRASSIR из GooglePlay или AppStore.
4. Запустите приложение и войдите под своей учетной записью.
5. Настройки > Добавить камеру > TRASSIR > далее следуйте подсказкам в приложении*.


* Пароль от точки доступа камеры: 12345678



Индикаторы на камере

- POWER (красный)** Светится: есть питание на камере
Не светится: нет питания на камере
- STATUS (зеленый)** Мигает часто каждые 0.5 сек: камера готова к настройке WiFi
Мигает редко каждые 1.5 сек: камера подключается к WiFi
Светится: камера подключена к WiFi
- LINK (синий)** Светится или мигает: LAN кабель подключен
Не светится: LAN кабель не подключен

Размеры



Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.