Технические характеристики

Модель	TR-D3281WDIR4
Матрица	1/2.8" CMOS STARVIS 8Мп
Разрешение	8MP(3840x2160)
Скорость трансляции	8MP@20fps (WDR выкл.) 8MP@15fps (WDR вкл.)
Электронный затвор	1/3 ~ 1/10 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.005Лк (F1.8)
ИК-подсветка	до 40 метров
Объектив (мм)	2.8
Углы обзора (гор./верт.)	106˚ / 58˚
Настройка осей	Поворот: 0˚-355˚ Наклон: 0˚-75˚ Вращение: 0˚-355˚
WDR	Real WDR (120dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Битрейт	до 13Mbps
Встроенный видеоархив	MicroSD до 128Гб
Аудио	Встроенный микрофон Аудиовход / Аудиовыход
Тревожные входы/выходы	1 / 1
Коридорный режим	Да
Аппаратная аналитика	Да
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	0
Максимальное потребление	DC: 4.5Вт PoE: 4.6Вт
Материал корпуса	Металл
Размеры (мм)	Ø112.2 x 89.7
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	795 / 650
Защита	IP67, IK10
Подавитель перенапряжения	TVS 2000V
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:

www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

TR-D3281WDIR4

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой



Примечание:

Руководство пользователя!

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D3281WDIR4. Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 40 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб*
- Двусторонний аудиоканал (встроенный микрофон и линейный вход/выход)
- Тревожные входы/выходы: 1/1
- Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour, IPV6, Onvif
- Аппаратная аналитика: Детектор лиц; Детектор пересечения линий**; Контроль области** (детекторы вторжения и выхода из зоны); Детектор оставленных предметов; Статистика пересечения линии
- Питание 12В DC или PoE

* Карта памяти в комплект поставки не входит
** С возможностью фильтрации по типу объекта (человек, транспортное средство)

Комплектация

1. IP-камера ..... 1 шт.
2. Руководство пользователя ..... 1 шт.
3. Комплект крепежа ..... 1 шт.

Внимание!


Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.
Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры



Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:
- *IP-адрес камеры: 192.168.1.188;*
- *Маска подсети: 255.255.0.0;*
- *Шлюз: 192.168.1.1;*
- *HTTP-порт: 80;*
- *имя пользователя: admin;*
- *пароль: admin.*

Пример сетевых настроек ПК:
- *IP-адрес: 192.168.1.10;*
- *Маска подсети: 255.255.0.0.*

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
   Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.

2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.

3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru