

ПАСПОРТ
Шкаф с коммутатором В-400Х310Х120-ST81



1. Технические характеристики.

Общие:

Мощность обогрева	50 Вт (2x25 Вт)
Температура вкл/выкл нагревателя	10 / 20°C
Материал корпуса шкафа	Металл (толщина 1.2 мм)

Коммутатор:

Интерфейсы	8 портов RJ-45 10/100Base-TX (все с High PoE), 1 порт RJ-45 10/100Base-TX, автоопределение MDI/MDIX на всех портах
Стандарты PoE	IEEE 802.3af Power over Ethernet/PSE IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus/PSE
Тип питания PoE	End-Span
Архитектура	Store and Forward
Таблица MAC-адресов	1K MAC с функцией автоматического обновления
Буфер данных	128 КБ
Коммутационная матрица	1.8 Гбит/с
Управление потоком	Все порты поддерживают управление потоком 802.3х в дуплексном и полудуплексном режимах

Эксплуатация:

Тип входного питания	220 В (AC)
Потребляемая мощность	До 200 Вт
Выходная мощность PoE	До 30 Вт на порт (57 В (DC))
Бюджет PoE	123 Вт
Рабочий диапазон температур	От -40 до +50°C
Класс защиты	IP54
Размеры (дхшхв)	400x310x120 мм
Вес	6 300 г
Способ монтажа	Настенный

2. Комплект поставки.

2.1	Электромонтажный шкаф (с установленным оборудованием)	1 шт.
2.2	Коммутатор ST-801HP	1 шт.
2.3	Клеммник для включения заземления	1 шт.
2.4	Сальник для кабеля Ø18-25 мм	3 шт.
2.5	Замок-защелка для крепления на DIN-рейку	1 шт.
2.6	Автоматический выключатель модульный, двухполюсный (6 А)	1 шт.
2.7	Система микроклимата	1 шт.
2.8	Ключ	1 шт.
2.9	Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Электромонтажный шкаф В-400Х310Х120-ST81 со встроенным 9-портовым коммутатором BEWARD ST-801HP является готовым решением для организации уличного узла видеонаблюдения на 8 камер с поддержкой питания по PoE и рассчитан на работу в неблагоприятных погодных условиях. В коммутаторе BEWARD ST-801HP реализована удобная функция переключения режимов работы между "Standard" и "Extend". В режиме "Standard" коммутатор работает в режиме классического PoE коммутатора. В режиме "Extend" увеличивается максимальное расстояние подачи питания до 250 метров, порты PoE изолируются друг от друга, при этом скорость портов снижается до 10 Мбит/с

4. Установка.

ВНИМАНИЕ! Обязательным условием для использования оборудования в уличных условиях является заземление корпуса проводом сечением не менее 0,5 мм², а также использование грозозащиты, подключенной к заземлению в соответствии с ПУЭ. Воздушные линии и линии, прокладываемые по наружным стенам зданий и на чердаках, должны быть выполнены экранированным кабелем (или в металлорукаве) и заземлены с двух сторон.

СХЕМА КОММУТАЦИИ	
Контакт наборного зажима (Земля)	Подключение заземления (соединён с корпусом и дин-рейкой)
Контакты автоматического выключателя (Вход питания)	Подключение фазы и ноля переменного напряжения 220В, 50Гц

5. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация.

6. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact-us>

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

7. Свидетельство о приемке.

Шкаф с коммутатором В-400Х310Х120-ST81 исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Сделано в России

реклама

www.kodos.ru