



CE FCC 

Diagram of the rear panel of the US434/US3344 showing ports 2 and 3. Port 2 is a USB port, and port 3 is a FireWire port.

1

PC 1

PC 2

PC 3 (US3344)

2

Keyboard / Mouse

USB 3.1 Gen1 Graphics Adapter

Printer

3

HD Camera

PC 4 (US3344*)

Note: The US434 / US3344 is pictured above. The US234 / US3324 only has 2 PC ports.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

- 1** Collegare l'estremità USB 3.1 Gen 1 Tipo A o Tipo C dei cavi USB in dotazione ai computer (US234 / US3324: fino a 2 computer; US434 / US3344: fino a 4 computer) e collegare l'estremità USB 3.1 Gen 1 Tipo B dei cavi USB in dotazione al retro di US234 / US434 / US3324 / US3344.
- 2** Collegare le periferiche USB a US234 / US434 / US3324 / US3344.
- 3** Inserire il selettore porta remota nel jack selettore porta remota di US234 / US434 / US3324 / US3344.
- 4** Passare da un computer all'altro premendo il selettore porta remota. Il LED console si accende per indicare il collegamento del computer.
- 5** (Opzionale) Collegare la porta di ingresso alimentazione micro USB all'alimentazione per supportare le applicazioni con requisiti di alimentazione più elevati.

Короткий путь к информации

5 (Дополнительно) Подключите к входному порту питания Micro USB источник питания для поддержки приложений с высоким потреблением энергии.

Скачано с sec.ru

Ⓐ Огляд апаратного забезпечення

US234 / US434 / US3324 / US3344 Вигляд спереду та згори

- 1 Світлодіодний індикатор консолі
- 2 Порти для пристроїв USB 3.1 Gen 1
- 3 Вхід живлення Micro USB
- 4 Селектор віддаленого порту

US234 / US434 / US3324 / US3344 Вигляд ззаду

- 5 Порти ПК
- 6 Гніздо селектора віддаленого порту

Ⓐ Vista do hardware

Vista frontal e superior do US234 / US434 / US3324 / US3344

- 1 Indicador LED da consola
- 2 Portas para dispositivos USB 3.1 Gen 1
- 3 Entrada de alimentação micro USB
- 4 Seletor remoto de porta

Vista traseira do US234 / US434 / US3324 / US3344

- 5 Portas de PC
- 6 Tomada para o seletor de portas remoto

Ⓑ Інсталяція апаратного забезпечення

- 1 Вставте кінці Типу А чи Типу С Gen 1 USB 3.1 USB-кабелів з комплекту до комп'ютерів (US234/US3324:до 2 комп'ютерів; US434 / US3344:до 4 комп'ютерів) і вставте кінець Типу В USB 3.1 Gen1 USB-кабелів з комплекту ззаду до US234 / US434 / US3324 / US3344.
- 2 Підключіть периферійне USB обладнання до US234 / US434 / US3324 / US3344.
- 3 Підключіть селектор віддаленого порту до гнізда селектора віддаленого порту на US234 / US434 / US3324 / US3344.
- 4 Перемикайтеся між комп'ютерами, натискаючи селектор віддаленого порту. Світлодіодний індикатор консолі засвітиться, щоб позначити, який комп'ютер підключено.
- 5 (Додатково) Підключіть порт входу живлення Micro USB до джерела живлення, щоб підтримувати програми з вищими вимогами до живлення.

Ⓑ Instalação do hardware

- 1 Ligue a extremidade USB 3.1 Gen 1 de Tipo A ou Tipo C dos cabos USB incluídos aos seus computadores (US234 / US3324:até 2 computadores; US434 / US3344:até 4 computadores) e ligue a extremidade USB 3.1 Gen1 de Tipo B dos cabos USB incluídos à traseira do US234 / US434 / US3324 / US3344.
- 2 Ligue os seus dispositivos periféricos USB ao US234 / US434 / US3324 / US3344.
- 3 Ligue o Seletor de portas remoto à Tomada para o seletor de portas remoto no US234 / US434 / US3324 / US3344.
- 4 Mude de um computador para outro premindo o Seletor de portas remoto. O Indicador de LED da consola irá acender para indicar qual o computador que está ligado.
- 5 (Opcional) Ligue a porta de Entrada de alimentação micro USB a uma fonte de alimentação para suportar aplicações com requisitos de alimentação mais elevados.

Ⓐ Donanım Bakış

US234 / US434 / US3324 / US3344 Önden ve Üstten Görünüm

- 1 Konsol Gösterge LED'i
- 2 USB 3.1 Gen 1 Aygıt Bağlantı Noktaları
- 3 Mikro USB Güç Girişi
- 4 Uzak Bağlantı Noktası Seçici

US234 / US434 / US3324 / US3344 Arkadan Görünüm

- 5 Bilgisayar Bağlantı Noktaları
- 6 Uzak Bağlantı Noktası Seçici Girişi

Ⓑ Donanım Kurulumu

- 1 Sağlanan USB kablolarının USB 3.1 Gen 1 Tip A veya Tip C ucunu bilgisayarlarınıza (US234 / US3324:en fazla 2 bilgisayar; US434 / US3344:en fazla 4 bilgisayar) ve USB 3.1 Gen1 Tip B ucunu US234 / US434 / US3324 / US3344 aygıtının arkasına takın.
- 2 USB çevre birimi aygıtlarınızı US234 / US434 / US3324 / US3344 aygıtına takın.
- 3 Uzak Bağlantı Noktası Seçiciyi US234 / US434 / US3324 / US3344 üzerindeki Uzak Bağlantı Noktası Seçici girişine takın.
- 4 Uzak Bağlantı Noktası Seçiciye basarak bir bilgisayardan diğerine geçiş yapın. Konsol Gösterge LED'i, hangi bilgisayarın bağlandığını belirtmek için yanacaktır.
- 5 (İsteğe Bağlı) Daha yüksek güç gereksinimlerine sahip uygulamaları desteklemek için Mikro USB Güç Girişi bağlantı noktasına bir güç kaynağı bağlayın.

Ⓐ 製品各部名称

US234 / US434 / US3324 / US3344 フロント / トップパネル

- 1 コンソールインジケータ LED
- 2 USB 3.1 Gen 1 デバイスポート
- 3 Micro USB 電源入力
- 4 ワイヤードリモコン

US234 / US434 / US3324 / US3344 リアパネル

- 5 PC ポート
- 6 ワイヤードリモコンジャック

Ⓐ 하드웨어 리뷰

US234 / US434 / US3324 / US3344 앞면 및 윗면

- 1 콘솔 표시등 LED
- 2 USB 3.1 Gen 1 장치 포트
- 3 Micro USB 전원 입력
- 4 원격 포트 선택기

US234 / US434 / US3324 / US3344 뒷면

- 5 PC 포트
- 6 원격 포트 선택기 잭

Ⓑ 하드웨어의 세팅업

- 1 同梱されている USB ケーブルの USB 3.1 Gen 1 タイプ A またはタイプ C 側をコンピューター (US234 / US3324:最大 2 台のコンピューター、US434 / US3344: 最大 4 台のコンピューター) に接続してから、同梱されている USB ケーブルのの USB 3.1 Gen1 タイプ B 側を US234 / US434 / US3324 / US3344 の背面に接続して下さい。
- 2 USB 周辺機器デバイスを US234 / US434 / US3324 / US3344 に接続して下さい。
- 3 ワイヤードリモコンを US234 / US434 / US3324 / US3344 のワイヤードリモコンジャックに接続して下さい。
- 4 ワイヤードリモコンを押して、コンピューター間を切り替えて下さい。コンソールインジケータ LED が点灯し、選択されているコンピューターを示します。
- 5 (オプション) より高い所要電力を必要とするアプリケーションに対応するため、Micro USB 電源入力ポートを電源に接続して下さい。

Ⓑ 하드웨어 설치

- 1 제공된 USB 케이블의 USB 3.1 Gen 1 타입 A 또는 타입 C 끝을 컴퓨터 (US234 / US3324: 최대 2 대의 컴퓨터, US434 / US3344: 최대 4 대의 컴퓨터) 에 연결하고, 제공된 케이블의 USB 3.1 Gen1 타입 B 끝을 US234 / US434 / US3324 / US3344 의 뒷면에 연결합니다 .
- 2 USB 주변장치를 US234 / US434 / US3324 / US3344 에 연결합니다 .
- 3 원격 포트 선택기를 US234 / US434 / US3324 / US3344 의 원격 포트 선택기 잭에 연결합니다 .
- 4 원격 포트 선택기를 눌러 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 전환합니다 . 콘솔 표시기 LED 가 켜지면서 연결된 컴퓨터를 표시합니다 .
- 5 (옵션) Micro USB 전원 입력포트를 전원 에 입력하여 전원 요구 사항이 더 높은 애플리케이션을 지원합니다 .

Ⓐ 硬件检查

US234 / US434 / US3324 / US3344 前部和顶部概览

- 1 控制台 LED 指示灯
- 2 USB 3.1 Gen 1 设备端口
- 3 Micro USB 电源输入
- 4 外接式切换按键

US234 / US434 / US3324 / US3344 后部概览

- 5 PC 端口
- 6 外接式切换按键插孔

Ⓑ 硬件安装

- 1 将随附的 USB 线的 USB 3.1 Gen 1 A 型或 C 型接头插入电脑 (US234 / US3324: 最多 2 台电脑; US434 / US3344: 最多 4 台电脑) , 然后将随附的 USB 线的 USB 3.1 Gen1 B 型接头插入 US234 / US434 / US3324 / US3344 的后部。
- 2 将 USB 外设插入 US234 / US434 / US3324 / US3344。
- 3 将外接式切换按键插入 US234 / US434 / US3324 / US3344 的外接式切换按键插孔。
- 4 通过按外接式切换按键, 从一台电脑切换到另一台电脑。控制台 LED 指示灯将点亮, 以指明连接了哪台电脑。
- 5 (可选) 将 Micro USB 电源输入端口连接到电源, 以支持功率要求较高的应用。

Ⓐ Informacje o urządzeniu

Widok z przodu i góry US234 / US434 / US3324 / US3344

- 1 Wskaźnik LED konsoli
- 2 Porty urządzeń USB 3.1 Gen 1
- 3 Wejście zasilania micro USB
- 4 Zdalny selektor portów

Widok z tyłu US234 / US434 / US3324 / US3344

- 5 Porty PC
- 6 Gniazdo zdalnego selektora portów

Ⓑ Instalacja urządzenia

- 1 Podłącz złącza USB 3.1 Gen 1 Typ A lub Typ C dołączonych kabli USB do komputerów (US234 / US3324:maks. do 2 komputerów; US434 / US3344:maks. do 4 komputerów), a następnie podłącz złącza USB 3.1 Gen1 Typ B dołączonych kabli USB z tyłu urządzenia US234 / US434 / US3324 / US3344.
- 2 Podłącz urządzenia peryferyjne USB do urządzenia US234 / US434 / US3324 / US3344.
- 3 Podłącz zdalny selektor portów do gniazda zdalnego selektora portów urządzenia US234 / US434 / US3324 / US3344.
- 4 Przełączaj się między komputerami, naciskając zdalny selektor portów. Zaświecenie się wskaźnika LED konsoli będzie wskazywać komputer, który jest połączony.