




© Copyright 2017 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.

Part No. PAPE-1223-I60G Printing Date: 07/2017



Hardware Review




Mode Selector			
Switch	Name	Position	Description
1	No Term / Term	No Term (Default)	The Terminator resistor is disabled.
		Term	The Terminator resistor is enabled.
2	Echo / No Echo	Echo	The data transmitted is echoed back.
		No Echo (Default)	No data is echoed back.
3	485 / 422	485 (Default)	RS-485 2-Wire Mode
		422	RS-422 4-Wire Mode

Package Contents

- 1 UC 485 USB to RS-422/485 Adapter
- 1 Terminal Adapter
- 1 User Instructions



Hardware Installation



Support and Documentation Notice

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.
To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

Technical Support
www.aten.com/support

EMC Information

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference. **Suggestion:** Shielded twisted pair (STP) cables must be used with the unit to ensure compliance with FCC & CE standards.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device must not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

이 기기는 업무용 (A급) 전자파적합 기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Scan for more information



UC485 USB to RS-422/485 Adapter

www.aten.com

A Hardware Review

Front View

- 1 USB Connector
- 2 Serial Connector
- 3 Connector Nut
- 4 Power LED
- 5 Mode Selector
- 6 Terminal Connectors
- 7 Adapter Connector (Female)
- 8 Connector Screws

- 3 (Optional) If you are using terminal connectors, plug the Terminal Adapter included with this package to the RS-422/485 Serial Connector and use the Terminal Block Table to wire the connections.
- 4 Use the mode selector to configure the connection type.
- 5 Power on the serial devices.

*If you are using an older computer that doesn't contain the drivers for this device, please go to our website to download the UC485 drivers and install them before setting up the hardware.

B Hardware Installation

To install the UC485, do the following:

- 1 Connect the USB plug to the computer and allow the drivers to install.*
- 2 Plug the RS-422/485 connector to a serial device.

Adaptateur USB vers RS-422/485 UC485

www.aten.com

A Aperçu du matériel

Vue de devant

- 1 Connecteur USB
- 2 Connecteur série
- 3 Écrou du connecteur
- 4 LED d'alimentation
- 5 Sélecteur de mode
- 6 Connecteurs de bornes
- 7 Connecteur de l'adaptateur (Femelle)
- 8 Vis du connecteur

- 3 (Optionnel) Si vous utilisez des connecteurs de bornes, branchez l'adaptateur de bornes inclus avec cet emballage au connecteur série RS-422/485 et utilisez le tableau du bornier pour câbler les connexions.
- 4 Utilisez le sélecteur de mode pour configurer le type de connexion.
- 5 Mettez sous tension les appareils série.

*Si vous utilisez un ordinateur plus ancien qui ne contient pas les pilotes pour cet appareil, veuillez vous rendre sur notre site Web pour télécharger les pilotes UC485 et les installer avant de configurer le matériel.

B Installation du matériel

Pour installer l'UC485, procédez comme suit :

- 1 Connectez la prise USB à l'ordinateur et laissez les pilotes s'installer.*
- 2 Branchez le connecteur RS-422/485 à un appareil série.

USB-zu-RS-422/485-Netzteil UC485

www.aten.com

A Hardwareübersicht

Ansicht von vorne

- 1 USB-Anschluss
- 2 Serieller Anschluss
- 3 Anschlussmutter
- 4 Betriebsanzeige-LED
- 5 Modusauswahl
- 6 Terminalanschlüsse
- 7 Netzteilanschluss (Buchse)
- 8 Anschlusschrauben

- 2 Verbinden Sie den RS-422/485-Anschluss mit einem seriellen Gerät.
- 3 (Optional) Wenn Sie Terminalanschlüsse verwenden, stecken Sie den mitgelieferten Terminaladapter in den seriellen Anschluss (RS-422/485) und verwenden Sie die Anschlussblocktabelle zur Verkabelung.
- 4 Konfigurieren Sie mit dem Moduswähler den Verbindungstyp.
- 5 Schalten Sie die seriellen Geräte ein.

*Falls Sie einen älteren Computer benutzen, der keine Treiber für dieses Gerät enthält, rufen Sie bitte unsere Webseite auf, laden Sie die UC485-Treiber herunter und installieren Sie diese, bevor Sie die Hardware einrichten.

B Hardwareinstallation

Gehen Sie zur Installation des UC485 wie folgt vor:

- 1 Verbinden Sie den USB-Stecker mit dem Computer und erlauben Sie die Installation der Treiber.*

Adaptador USB a RS-422/485 UC485

www.aten.com

A Resumen de hardware

Vista frontal

- 1 Conector USB
- 2 Conector serie
- 3 Tuerca de conector
- 4 LED de alimentación
- 5 Selector de modo
- 6 Conectores del terminal
- 7 Conector del adaptador (hembra)
- 8 Tornillos del conector

- 3 (Opcional) Si utiliza conectores de terminal, enchufe el adaptador de terminal incluido con este paquete al conector serie RS-422/485 y utilice la tabla de bloque de terminales para cablear las conexiones.
- 4 Utilice el selector de modo para configurar el tipo de conexión.
- 5 Encienda los dispositivos serie.

*Si utiliza un equipo antiguo que no contenga los controladores para este dispositivo, vaya a nuestro sitio web para descargar los controladores del adaptador UC485 e instáloslos antes de configurar el hardware.

B Instalación del hardware

Para instalar el adaptador UC485, realice el siguiente procedimiento:

- 1 Conecte el enchufe USB al equipo y deje que se instalen los controladores.*
- 2 Enchufe el conector RS-422/485 a un dispositivo serie.

Adattatore USB-RS-422/485 UC485

www.aten.com

A Descrizione hardware

Vista anteriore

- 1 Connettore USB
- 2 Connettore seriale
- 3 Dado connettore
- 4 LED Power (Alimentazione)
- 5 Selettore modalità
- 6 Connettori terminali
- 7 Connettore adattatore (femmina)
- 8 Viti connettore

- 3 (Opzionale) Se si utilizzano connettori terminali, collegare l'adattatore terminale incluso in questa confezione al connettore seriale RS-422/485 e utilizzare la Tabella morsettiera per collegare i connettori.
- 4 Utilizzare il selettore modalità per configurare il tipo di collegamento.
- 5 Accendere i dispositivi seriali.

*Se si utilizza un computer meno recente che non contiene i driver per questo dispositivo, visitare il nostro sito web per scaricare i driver dell'UC485 e installarli prima di configurare l'hardware.

B Installazione dell'hardware

Per installare l'UC485, agire come segue:

- 1 Collegare la spina USB al computer e consentire l'installazione dei driver.*
- 2 Collegare il connettore RS-422/485 ad un dispositivo seriale.

UC485 Адаптер USB - RS-422/485

www.aten.com

A Обзор аппаратного обеспечения

Вид спереди

- 1 Разъем USB
- 2 Последовательный разъем
- 3 Гайка разъема
- 4 Индикатор питания
- 5 Селектор режимов
- 6 Разъемы клеммной колодки
- 7 Разъем адаптера (гнездо)
- 8 Винты разъема

- 2 Подключите устройство с последовательным интерфейсом к разъему RS-422/485.
- 3 (Дополнительно) Если используются разъемы клеммной колодки, подключите входящий в комплект поставки терминальный адаптер к последовательному разъему RS-422/485 и соедините провода, руководствуясь таблицей разъемов клеммной колодки.
- 4 Настройте тип подключения, используя селектор режимов.
- 5 Включите питание устройств с последовательным интерфейсом.

* Если используется компьютер старой модели, на котором отсутствуют драйверы для данного устройства, зайдите на веб-сайт компании, загрузите драйверы UC485 и установите их перед установкой оборудования.

B Установка аппаратного обеспечения

Для установки UC485 выполните следующие действия:

- 1 Подключите вилок USB к компьютеру и подождите, пока завершится установка драйверов.*



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

