Паспорт

Блок распределения питания базовый PRO 1U 10/230, 8 C13 60A-64-54-08BL

1. Описание

Блок распределения питания базовый PRO (далее – изделие) предназначен для распределения питания в средних и крупных системах. С возможностью добавления функции удаленного контроля общей нагрузки (требуется блок удаленного контроля). Монтаж производится в шкафы и стойки 19’’. Защита от перегрузки – автоматические выключатели.

2. Блок распределения питания базовый PRO, коды

Код	Наименование
60A-64-54-08BL	Блок распределения питания базовый PRO 1U 10/230, 8 C13

3. Технические характеристики

3.1. Электрические параметры

Входное напряжение	200…240 В
Частота	50/60 Гц
Входная вилка	1 × C14
Шнур питания	3,0 м
Полная мощность	2,3 кВА
Выходное напряжение	200…240 В
Выходные розетки	8 × IEC 60309 C13
Максимальный входной ток	10 А
Защита от перегрузки (внутренняя)	Автоматические выключатели 1 × 1P 10 А

3.2. Управление и индикация

- Уведомление о тревоге по электронной почте и звуковому сигналу (при подключении к контроллеру артикул 60A-65-70-08BL).
- Подключение к блоку удаленного контроля (60A-65-70-08BL) для дистанционного контроля нагрузки в реальном времени.
- Порт 1 × RJ11 для подключения к блоку удаленного контроля.
- Встроенный веб-интерфейс (при подключении к контроллеру артикул 60A-65-70-08BL).
- ПО для управления (при подключении к контроллеру артикул 60A-65-70-08BL).
- Сетевой интерфейс для удаленного контроля IPv4, IPv6 (при подключении к контроллеру артикул 60A-65-70-08BL).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

3.3. Физические параметры

Диапазон рабочих температур	0…45 °C
Диапазон температуры хранения	–20…65 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0…90 % без образования конденсата
Диапазон относительной влажности при хранении	0…90 % без образования конденсата
Размеры (Ш × Г × В)	432 × 44 × 44 мм
Размеры упаковки (Ш × Г × В)	505 × 140 × 90 мм
Масса нетто	1,5 кг
Масса брутто	1,6 кг
Цвет	Черный RAL 9005

4. Комплект поставки

Изделие поставляется в картонной упаковке.
Упаковка снабжена маркировкой Eurolan, нанесенной печатным способом, и наклейкой с указанием артикула.

Состав поставки:
Блок распределения питания – 1 шт.
Крепежный набор для установки в шкафы и стойки 19’’ – 1 шт.
Паспорт продукта – 1 шт.

5. Руководство по монтажу

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем начинать работу по монтажу, внимательно изучите настоящий паспорт.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.
Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов.

6. Меры безопасности

Производя установку изделия, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда).
Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

7. Условия транспортировки, хранения и утилизации

7.1. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.
7.2. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150–69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 K (от минус 50 до 50 °C) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата при температуре окружающего воздуха 298 K (25 °C).
7.3. Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150–69.
7.4. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный период: 12 месяцев, гарантийный период исчисляется с даты продажи.
8.2. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, режима транспортировки.
8.3. В течение гарантийного периода в случае выхода прибора из строя изготовитель обязуется произвести ремонт, либо замену прибора на исправный.
8.4. Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет покупателя.
8.5. Гарантийный период может быть расширен на платной основе.

9. Условия гарантийных обязательств

9.1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются только на изделия, предназначенные для поставок и реализации на территории ЕАЭС.
9.2. Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.
9.3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
а) если изделие использовалось в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
б) если допущены нарушения правил и условий эксплуатации, а также установки изделия, изложенных в руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
в) если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта или нарушения пломбирования;
г) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;
д) если дефект вызван действием неопределенных сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
е) если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
ж) если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида;
9.4. Настройка и установка изделий могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами компании соответствующего профиля на платной основе. При этом организация, установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru