Паспорт

Блок распределения питания управляемый с функцией коммутации каждой розетки, 10/230, 2 C13, C14, шнур 1,8 метра 60A-65-55-02BL

1. Описание

Управляемый блок распределения питания 60A-65-55-02BL — это небольшой интеллектуальный PDU.
Блок поддерживает удаленное управление каждой розеткой — включение/выключение для отключения неисправных устройств и перезагрузки зависшего оборудования. Блок поддерживает функции сетевого управления через веб-интерфейс и по протоколам SNMP. Поддерживает протоколы: ICMP, ARP, IP, TCP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SNMP v1.

2. Блок распределения питания управляемый, коды

Код	Наименование
60A-65-55-02BL	Блок распределения питания управляемый с функцией коммутации каждой розетки, 10/230, 2 C13, C14, шнур 1,8 метра

3. Технические характеристики

3.1. Электрические параметры

Входное напряжение	200…240 В
Частота	50/60 Гц
Входная вилка	1 × C14
Шнур питания	1,8 м
Полная мощность	2,3 кВА
Выходное напряжение	200…240 В
Выходные розетки	2 × C13
Максимальная нагрузка на одну выходную розетку	C13 10 A
Максимальный входной ток	10 A
Защита от перегрузки (внутренняя)	нет

3.2. Управление и индикация

- Светодиодный индикатор Reset (1) желтый.
- Светодиодный индикатор питания (1) красный.
- Светодиодный индикатор включения/выключения выходных розеток (2) зеленый.
- Встроенный порт 1 × RJ45 для подключения к сети Ethernet.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

3.3. Физические параметры

Диапазон рабочих температур	0…45 °C
Диапазон температуры хранения	–20…65 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	0…90 % без образования конденсата
Диапазон относительной влажности при хранении	0…90 % без образования конденсата
Размеры (Ш × Г × В)	120 × 100 × 40 мм
Размеры упаковки (Ш × Г × В)	230 × 175 × 65 мм
Масса нетто	0,67 кг
Масса брутто	1,80 кг
Цвет	Черный RAL 9005

4. Комплект поставки

Изделие поставляется в картонной упаковке.
Упаковка снабжена маркировкой Eurolan, нанесенной печатным способом, и наклейкой с указанием артикула.

Состав поставки:
Блок распределения питания – 1 шт.
Компакт-диск с программным обеспечением (руководство, MIB) – 1 шт.
Паспорт продукта – 1 шт.

5. Руководство по монтажу

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем начинать работу по монтажу, внимательно изучите настоящий паспорт.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.
Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов.

6. Меры безопасности

Производя установку изделия, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда).
Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

7. Условия транспортировки, хранения и утилизации

7.1. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своем составе драгоценных металлов.
7.2. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150–69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 K (от минус 50 до 50 °C) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата при температуре окружающего воздуха 298 K (25 °C).
7.3. Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150–69.
7.4. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантийный период: 12 месяцев, гарантийный период исчисляется с даты продажи.
8.2. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, режима транспортировки.
8.3. В течение гарантийного периода в случае выхода прибора из строя изготовитель обязуется произвести ремонт, либо замену прибора на исправный.
8.4. Транспортные расходы по гарантийному ремонту осуществляются за счет покупателя.
8.5. Гарантийный период может быть расширен на платной основе.

9. Условия гарантийных обязательств

9.1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются только на изделия, предназначенные для поставок и реализации на территории ЕАЭС.
9.2. Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.
9.3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
а) если изделие использовалось в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
б) если допущены нарушения правил и условий эксплуатации, а также установки изделия, изложенных в руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
в) если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта или нарушения пломбирования;
г) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем;
д) если дефект вызван действием неопределенных сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
е) если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
ж) если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида;
9.4. Настройка и установка изделий могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами компании соответствующего профиля на платной основе. При этом организация, установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru