Инструкция

по передаче монтажной организацией сетевого домофонного комплекса ELTIS DP5000

При передаче на обслуживание объекта с установленным на нём сетевым домофонным комплексом (СДК) ELTIS DP5000 монтажная организация **должна в обязательном порядке передать** организации, принимающей комплекс в эксплуатацию, а обслуживающая организация – **проверить** наличие и состав передаваемых материалов:

1. Для АРМа **AWS NET-2** (блоки вызова DP5000-KRDC):

- электронный носитель, содержащий папку DB_ARM с записанной в ней конфигурацией передаваемого объекта (папка DB_ARM расположена в корневом каталоге АРМа);

  прим: *состав и содержание папок АРМа описаны в Руководстве оператора на АРМ, глава 5*

- паспорта на установленные в СДК блоки вызова с указанными в них кодами администратора.

2. Для АРМа **AWS EM-1** (блоки вызова DP5000-KEDC):

- электронный носитель, содержащий папку MF_ARM с записанной в ней конфигурацией передаваемого объекта (папка MF_ARM расположена в корневом каталоге АРМа);

  прим: *состав и содержание папок АРМа описаны в Руководстве оператора на АРМ, глава 5*

- на электронном носителе также должны присутствовать созданные файлы доступа (администратора, оператора, ключника); файлы находятся в папке LOG и не имеют расширения *.log, в отличие от log-файлов;
- карта администратора (ключ-брелок EMF), при помощи которой создавался код безопасности объекта;
- паспорта на установленные в СДК блоки вызова с указанными в них кодами администратора.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru