ПАСПОРТ
IP PTZ тепловизор NK55123D7



1. Технические характеристики.

Параметры ИК канала	
Тип детектора	Не охлаждаемый микроболометр
Спектральный диапазон	8-14 мкм
NETD	≤40mK @25°C
Фокусное расстояние	60мм
Угол обзора	10,4° x 7,8°
Разрешение	640x480
Параметры видимого канала	
Сенсор	2Мп 1/1.8"
Разрешение	1920x1080
Чувствительность	В цвете 0.005лк, в ЧБ 0.0005лк
WDR	120dB
Дополнительно	3DNR, механический ИК фильтр
Зум	43х, ФР: 300-6.91 мм, F 1.35 - 4.6
Угол обзора	58.9°x 35.4° шир, 1.49°x0.84° узк
Параметры поворотного устройства	
Панорамирование	360° (непрерывно)
Наклон	От -90° до 90°
Скорость панорамир.	От 1 до 80°/сек
Скорость наклона	От 1 до 60°/сек
Скорость перехода	Пан. 160°/с, Накл. 120°/с
Кол-во пресетов	128
Сетевые параметры	
Протоколы	IPv4,HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,DHCP,DNS, Onvif
Параметры кодирования	
Сжатие видео	H.264/H.265
Главный поток, видимый канал	1920x1080, 1-60 к/с
Главный поток, ик канал	720x576, 1-60 к/с

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Интерфейсы	
Сетевой коннектор	1 RJ45 10M/100M
Тревожный вход	1шт
Тревожный выход	1шт
Карта памяти	MicroSD up to 128Гб
Прочее	RS-485, Reset
Эксплуатация	
Температуры работы	-50°C ~ +60°C
Степень защиты оболочки	IP66
Питание	24В AC/DC
Потребление	до 100 Вт
Вес	7кг
Размеры	411×210×269 мм

Комплект поставки

IP PTZ тепловизор

Упаковочная тара

2. Назначение

IP PTZ тепловизор NK55123D7 предназначен для наблюдения за удаленными объектами в видимом и ИК диапазоне. Область применения обширна, к примеру, большие открытые территории.

3. Устройство и принцип работы.

IP PTZ тепловизор NK55123D7 за счет применения чувствительного ИК детектора может в полной темноте увидеть нарушителя, а также оповестить о возникновении задымления, очагов возгорания, перегреве оборудования или проводки, позволяет обнаруживать случаи использования открытого огня и курения в запрещенных местах.

В настройках тепловизора задается температурный порог, при превышении которого срабатывает тревога.

Наличие камеры видимого спектра с мощным зум объективом позволяет производить осмотр территории площадью несколько квадратных километров.

4. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

5. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

6. Свидетельство о приемке.

IP PTZ тепловизор NK55123D7 исправен, работоспособен, и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи:____ _____ _____г. м.п.

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____ От покупателя _____

подпись подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru