ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
Молния-220 РИП ULTRA
ПАСПОРТ

ОКПД2 26.30.50.119 ТУ 26.30.50-001-0131524356-2018
С-RU.ПБ68.В.03056

1. Общие указания.

1.1.Оповещатель световой Молния-220 РИП ULTRA предназначен для обозначения эвакуационных путей. Включение оповещателя происходит после подачи напряжения питания.
1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики.

2.1.Напряжение питания, В	220
2.2. Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более, В•А	1
2.3.Время работы от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА (3хААА) 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания ~220 В, не менее, ч.	6
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хАА (3хААА) 1,2В 2400мАч)	
2.4.Рекомендуемые эксплуатационные режимы:	
· рабочая температура, ^{O}C	0…. +55
· относительная влажность при + 25 ^{O}C, %	90
· атмосферное давление, мм. рт. ст.	600…800
2.5. Габаритные размеры, мм	296х333х48
2.6. Масса, кг	0,3
2.7. Степень защиты оболочки (код IP)	42
2.8. Степень пожарной безопасности соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002	
2.9. Срок службы, лет	5

3. Комплектность.

· Оповещатель световой Молния-220 РИП ULTRA, шт.	1
· Руководство по эксплуатации, шт.	1
· Крепление, шт.	1
· Винт 3х6, шт.	2

4. Подготовка к работе.

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации [illegible] потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации [illegible] потребителей».
4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
4.3.Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.
4.4.Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.
4.5.Подключить оповещатель к источнику питания. Для подключения резервного источника питания перевести тумблер на верхней поверхности корпуса во включенное положение.
4.6. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью саморезов.

5. Хранение и утилизация

5.1.Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40^{0}C и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.
5.2.Специальных мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
6.2.Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Произведено в России ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»,
(3812) 58-44-68

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru