Оповещатели охранно-пожарные световые
М-220, М-220-РИП
ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.ПБ68.В.01279/22
ТН ВЭД ЕАЭС 9405110013, 9405110033, 9405420032 ТУ 27.40.25-025-0131524356-2023 RU C-RU.НА46.В.06991/23

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные световые **М-220, М-220-РИП** предназначены для обозначении эвакуационных путей в помещениях различного назначения.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.4.Особенностью оповещателей **М-220-РИП** является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном: ..... **~220В, 50±1Гц**
2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений ..... **(0,75÷1,15)Uном**
2.3.Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более
М-220 ..... **11 В·А**
М-220-РИП ..... **18 В·А**
2.4.Время работы от полностью заряженных аккумуляторов 3хАА 1,2В 600мАч, при отключении сетевого питания ~220 В, не менее: ..... **8 ч.**
(при необходимости увеличения времени резервирования до 24 часов установить аккумуляторы 3хАА 1,2В 2100мАч)
2.5.Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура, °С ..... **-30 ÷ +55**
относительная влажность при + 25 °С, % **90**
атмосферное давление, мм. рт. ст. ..... **600÷800**
2.6.Габаритные размеры: . М-220..... **300x130x25мм**
М-220-РИП **300x130x29мм**
2.7.Масса: М-220..... **0,34 кг**
М-220-РИП ..... **0,4 кг**
2.8.Степень защиты оболочки **IP51**
2.9.Средний срок службы оповещателя: М-220..... **10 лет**
М-220-РИП ..... **5 лет**

3.Комплектность

оповещатель световой ..... **1 шт**
заглушка ..... **2 шт**
аккумулятор АА 1,2В 600мАч, только для М-220-РИП ..... **3 шт**
паспорт ..... **1 шт**
упаковка ..... **1 шт**

4.Подготовка к работе

4.1При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».


4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4.Подключить оповещатель к сети переменного тока.

4.5.Закрепить оповещатель к стене с помощью двух шурупов **диаметром не более 3,5 мм.**

4.6.Для подключения резервного источника питания оповещателей **М-220-РИП** убрав скотч, перевести рычажок на задней части оповещателя в положение «вверх» (см. рисунок).



5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте **www.eltech-service.ru**

Оповещатель М-220-_____ №_____ _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки **8 (8452) 74 00 40**

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС»
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru