НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СПЕКТРОН

# ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ МНОГОДИАПАЗОННЫЙ 3 ИК

**«Спектрон» серия 800**

**исполнения:**

**Спектрон-801, Спектрон-801-М/Н, Спектрон-801-Exi/Exm, Спектрон-801-Exi-M/H, Спектрон-801-Exm-M/H, Спектрон-804, Спектрон-804-M/H, Спектрон-804-Modbus, Спектрон-804-M/H-Modbus, Спектрон-804-HART, Спектрон-804-M/H-HART, Спектрон-804-Exi, Спектрон-804-Exi-M/H, Спектрон-804-Exi-Modbus, Спектрон-804-Exi-M-Modbus, Спектрон-804-Exi-H-Modbus, Спектрон-804-Exi-HART, Спектрон-804-Exi-M-HART, Спектрон-804-Exi-H-HART, Спектрон-804-Exm, Спектрон-804-Exm-M/H, Спектрон-804-Exm-Modbus, Спектрон-804-Exm-M-Modbus, Спектрон-804-Exm-H-Modbus, Спектрон-804-Exm-HART, Спектрон-804-Exm-M-HART, Спектрон-804-Exm-H-HART.**

**Руководство по функциональной безопасности**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ..... 3
2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ..... 3
2.1 ИСПОЛНЕНИЕ УСТРОЙСТВА ..... 3
2.2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ..... 4
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ..... 4
3.1 ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ ..... 4
3.2 НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ..... 5
4. ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ..... 6
4.1 ПОКАЗАТЕЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р МЭК 61508 ..... 6
4.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ..... 6
5. ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ..... 7
5.1 ОБЩЕЕ ..... 7
6. ДИАГНОСТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ..... 7
6.1 КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ НА ОБЪЕКТЕ ..... 7
6.1 РЕМОНТ ..... 7
7. КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ..... 7
ПРИЛОЖЕНИЕ А ..... 9
ПРИЛОЖЕНИЕ В ..... 10

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данное руководство по функциональной безопасности разработано в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012.

## 2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ

### 2.1 ИСПОЛНЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Данное руководство по функциональной безопасности, действует для извещателей пожарных пламени ИПП «Спектрон» серия 800:

- Спектрон-801;
- Спектрон-801-М/Н;
- Спектрон-801-Exi/Exm;
- Спектрон-801-Exi-M/H;
- Спектрон-801-Exm-M/H;
- Спектрон-804;
- Спектрон-804-M/H;
- Спектрон-804-Modbus;
- Спектрон-804-M/H-Modbus;
- Спектрон-804-HART;
- Спектрон-804-M/H-HART;
- Спектрон-804-Exi;
- Спектрон-804-Exi-M/H;
- Спектрон-804-Exi-Modbus;
- Спектрон-804-Exi-M-Modbus;
- Спектрон-804-Exi-H-Modbus;
- Спектрон-804-Exi-HART;
- Спектрон-804-Exi-M-HART;
- Спектрон-804-Exi-H-HART;
- Спектрон-804-Exm;
- Спектрон-804-Exm-M/H;
- Спектрон-804-Exm-Modbus;
- Спектрон-804-Exm-M-Modbus;
- Спектрон-804-Exm-H-Modbus;
- Спектрон-804-Exm-HART;
- Спектрон-804-Exm-M-HART;
- Спектрон-804-Exm-H-HART,

Извещатели пламени взрывозащищенного исполнения обозначаются маркировкой Ex в наименовании (PB Ex mb I Mb X/1Ex mb IIC T6 Gb X/Ex mb IIIC T85ºC Db X может применяться во взрывоопасных зонах классов, «1» и «2» закрытых объектов без остекления или с малой площадью остекления; PO Ex ia I Ma X/0Ex ia IIC T6 Ga X/Ex ia IIIC T85ºC Da X может применяться во взрывоопасных зонах классов,«0», «1» и «2».

Схема условного обозначения извещателей пламени приведена ниже:

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

| Спектрон-**S**-**X**-**Y**-**Z**, |
|---|
| **S** – цифровое обозначение вида изделия:<br>• **«801», «804», «807»** |
| **X** – расшифровка вида взрывозащиты:<br>• **«Exi»–** искробезопасная цепь;<br>• **«Exi-C»*** – искробезопасная цепь;<br>• **«Exm» –** герметизация компаундом;<br>• **«Exm-C»*** – герметизация компаундом;<br>• **«Exd»** – взрывонепроницаемая оболочка;<br>• **без индекса** – промышленное исполнение. |
| **Y** – материал корпуса:<br>• **«M»** – оцинкованная низкоуглеродистая сталь;<br>• **«H»** – нержавеющая сталь;<br>• **без индекса** – ABS-пластик. |
| **Z** – дополнительные опции:<br>• **«S»** - функция подогрева;<br>• **«HART/Modbus»** - программный интерфейс. |

Пример маркировки извещателя пламени пожарного - Спектрон-801-Exi-M

### 2.2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Извещатель изготовлен в соответствии с требованиями национальных стандартов, для высоконадежного обнаружения источников возгорания в сочетании с высокой степенью защиты от ложных срабатываний. Рекомендуется для систем пожарной сигнализации и систем пожаротушения. Принцип работы основан на воздействии излучений пламени на ИК датчики извещателя. Далее сигнал преобразуется в электрический импульс. После обработки сигнала по специальному алгоритму, разработанному в «НПО Спектрон», для обеспечения максимальной чувствительности извещателя к излучению пламени при максимальном подавлении ложных помех формируется сигнал «ПОЖАР». Изделие может применяться в связанных с безопасностью системах, в соответствии ГОСТ Р МЭК 61508.

## 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

### 3.1 ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ

Функцией безопасности, является корректное и своевременное осуществление передачи сигнала о возникновении пожара в аппаратуру технических средств оповещения, пожарной сигнализации.

Извещатели пожарные пламени имеют два вида подключения:

1. По двухпроводной линии.

При подключении извещателя в двухпроводную линию шлейфа сигнализации состояние «ПОЖАР» характеризуется изменением тока потребления извещателя. Ток потребления извещателя в режиме «ПОЖАР» может принимать различные значения от 3,3 до 26 мА, в зависимости от величины установленного Rуст.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

При 2-х проводном подключении проверка работоспособности извещателя и выбор режима работы производиться при помощи постоянного магнита.

По четырёхпроводной линии.

При четырехпроводном подключении извещатель запитан от индивидуального источника питания, отдельно от линии шлейфа сигнализации. В работу включаются реле «Пожар», оптореле «Неисправность» и электронная схема для работы с тестовым излучателем. Реле «Пожар», имеющее сухой перекидной (нормально разомкнутый и нормально замкнутый) контакт, в режиме «Дежурный» обесточено.

При переходе извещателя в режим «ПОЖАР» реле «Пожар» изменением состояния контактов передает в ШС тревожный сигнал. Светодиодный индикатор извещателя в режиме «ПОЖАР» переходит в режим постоянного свечения.

Оптореле «Неисправность» при включенном питании на извещатель и отсутствии какой-либо неисправности находится под напряжением, его контакты замкнуты. Режим «НЕИСПРАВНОСТЬ» выдаётся посредством размыкания контактов на время 0,5 сек. и соответствующей индикацией светодиода извещателя. Контактные группы реле «Пожар» и оптореле «Неисправность» рассчитаны на ток до 120 мА и напряжение 30 В постоянного тока при резистивной нагрузке. Величина добавочного резистора (Rдоб.) выбирается из руководства по эксплуатации применяемого ППКОП. При подключении по 4-х проводной схеме с использованием режима «Неисправность», оптореле «Неисправность» вносит в шлейф дополнительное сопротивление 30 Ом.

При 4-х проводном подключении проверка работоспособности извещателя и выбор режима работы может производиться при помощи постоянного магнита – поставляется в комплекте с извещателем

## 3.2 НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Должны выдерживаться границы условий применения, указанные в руководстве по эксплуатации.
- Спецификации согласно данным руководства по эксплуатации, особенно токовая нагрузка выходной цепи, должны выдерживаться в указных пределах.
- Должны быть приняты во внимание указания в главе 4.2
- Все составные части измерительной цепи должны соответствовать предусмотренному уровню полноты безопасности "Safety Integrity Level (SIL)".

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

## 4. ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

### 4.1 ПОКАЗАТЕЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р МЭК 61508

Таблица 3

| Показатель | Значение |
|---|---|
| Уровень полноты безопасности (Safety Integrity Level) | УПБ 2 (SIL 2) |
| Устойчивость к отказам аппаратных средств | HFT = 0 |
| Тип устройства | B |
| Режим работы | С низкой/высокой частотой запросов |
| SFF, % | 91,5 |
| λdu | 148 FIT |
| λdd | 1340 FIT |
| λsd | 0 FIT |
| λsu | 262 FIT |
| PFDavg | $1{,}31 \cdot 10^{-3}$ (Tproof = 1 год) |
| PFH | $1{,}5 \cdot 10^{-7}$ |

### 4.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Частоты отказов устройства определяются посредством FMEDA анализа по с ГОСТ Р МЭК 61508.

В основе расчетов лежат частоты отказов конструктивных элементов по SN 29500.

Следующие исходные предпосылки были сделаны при анализе видов, эффектов и диагностики отказов извещателей пламени:

- Интенсивность отказов является постоянной величиной, механизмы естественного износа не учитываются. Распространение отказов не рассматривается.
- Износ механических частей не учитывается.
- Отказы, возникающие в процессе задания параметров не рассматриваются.
- Отказом извещателя пламени, считается невозможность выполнения заявленных функций.
- Среднее время ремонта MTTR ИПП составляет 8 часов.
- Интенсивность отказов внешнего источника питания не учитывалась.
- Приведенные интенсивности отказов соответствуют типичным условиям эксплуатации на промышленных предприятиях, описанным в стандарте МЭК 60654-1, класс С, при средней температуре за длительный период времени 40˚С. В случае более высокой средней температуры 60˚С интенсивности отказов должны быть умножены на поправочный коэффициент 2.5, полученный на основе статистики. Подобный коэффициент должен использоваться, если имеют место частые изменения температуры.

Приведенные выше значения для $PFD_{AVG}$ были рассчитаны для архитектуры 1oo1 следующим образом:

$$PFD_{avg} := \frac{\beta \cdot l_{du} \cdot Tproof}{2} + l_{dd} \cdot MTTR + \frac{(1-\beta) \cdot l_{du} \cdot LT}{2}$$

где: **β** – эффективность теста по выявлению опасных отказов (принято 0,9);

**λdu** - интенсивность необнаруженных опасных отказов;

**Tproof** - время между проведением проверочных диагностических тестов;

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

**λdd** - интенсивность обнаруженных опасных отказов;
**MTTR** – среднее время ремонта (8 часов);
**LT** – средний срок службы изделия (8 лет).

## 5. ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

### 5.1 ОБЩЕЕ

Требуется выполнять содержащиеся в руководстве по эксплуатации на соответствующий ИПП, рекомендации по монтажу и подключению извещателя пламени.

Сведения по проверке работоспособности и настройке чувствительности извещателей пламени приведены в пунктах 2.1.1 и 2.1.2 руководства по эксплуатации.

Схемы подключения приведены отдельно, в каждом РЭ на ИПП.

## 6. ДИАГНОСТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 6.1 КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ НА ОБЪЕКТЕ

**Во время контроля параметров функция безопасности должна рассматриваться как ненадежная!**

**При необходимости, должны предприниматься другие меры для поддержания функции безопасности.**

### 6.1 РЕМОНТ

При обнаружении ошибок извещатель пламени должен быть выведен из работы, а безопасное состояние процесса должно поддерживаться другими мерами.

О появлении опасной необнаруженной ошибки следует сообщить производителю (с приложением описания ошибки).

При выходе из строя извещателя пламени для его ремонта необходимо обратиться к производителю.

## 7. КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Для обнаружения возможных опасных необнаруженных ошибок, функция безопасности должна проверяться через соответствующие промежутки времени посредством контрольной проверки. Выбор вида проверки является ответственностью лица, эксплуатирующего устройство. Временные интервалы между проверками выбираются, руководствуясь требуемой средней вероятностью опасных ошибок по запросу $PFD_{AVG}$ (см. гл. " 4. Показатели функциональной безопасности ").

Для документирования этой проверки может использоваться форма протокола проверки, показанная в Приложении А.

Если одна из проверок протекает отрицательно, то вся измерительная система должна быть выведена из работы, а безопасное состояние процесса должно поддерживаться другими мерами.

**Внимание!**

**Во время функционального теста функция безопасности должна рассматриваться как небезопасная. Следует учитывать, что функциональный тест оказывает влияние на подключенные устройства.**

**При необходимости, должны предприниматься другие меры для поддержания функции безопасности.**

**После завершения функционального теста должно быть восстановлено состояние, определенное для функции безопасности.**

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Порядок проверки работоспособности извещателя комплектным магнитом:

• отключить систему пожаротушения и систему оповещения;

• по одиночным вспышкам индикатора с периодом 7 секунд убедиться, что извещатель находится в режиме «Дежурный»;

• поднести магнит к корпусу извещателя, при этом извещатель перейдет в режим «ПОЖАР», индикатор извещателя переключится в режим постоянного свечения;

• отвести магнит от корпуса извещателя – извещатель автоматически переключится в режим «Дежурный» (если магнит удерживался на корпусе более 10 сек, при отведении магнита индикатор 5 раз групповыми вспышками укажет установленный режим чувствительности, после чего автоматически переключится в режим «Дежурный»).

**Для этого необходимо**

**Ожидаемые результаты:**

ИПП переходит в режимы, как описано выше.

**Охват проверки**

Остающиеся опасные необнаруженные ошибки составляют 2-5 FIT (β = 92 - 97 %).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**

Протокол проверки

| **Идентификация** | |
|---|---|
| Фирма/Проверяющее лицо | |
| Тип устройства/Код заказа | |
| Серийный номер устройства | |
| Дата начальной установки | |
| Дата последней проверки Функции безопасности | |

| **Основание/объем проверки** | |
|---|---|
| | Начальная установка ИПП |
| | Контроль параметров ИПП |
| | Контрольная проверка работоспособности |

| **Результат проверки** | | |
|---|---|---|
| Ожидаемое измеренное значение | Действительное значение | Результат проверки |
| | | |
| | | |
| | | |

| Дата: | Подпись: |
|---|---|

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

Определения

**Функциональная безопасность** (Functional Safety) – часть общей системы безопасности, обусловленная применением управляемого оборудования и системы управления и зависящая от правильности функционирования электрических/электронных/программируемых электронных систем, связанных с безопасностью, и других средств по снижению риска.

**Отказобезопасность** – свойства изделия, ориентированные на сохранение безопасности в случае отказа.

**ДБО** (SFF – safety fail fraction) – Доля Безопасных Отказов. Свойство элемента, связанного с безопасностью, определяемое отношением суммы средних частот безопасных отказов и опасных обнаруженных отказов к сумме средних частот безопасных и опасных отказов.

**λdu** – интенсивность необнаруженных опасных отказов.

**λdd** – интенсивность обнаруженных опасных отказов.

**ОАС** (HFT – hardware fault tolerance) – Отказоустойчивость Аппаратных Средств.

ОАС = X означает, что X+1 является минимальным числом отказов, которые могут привести к потере функции безопасности.

**Средняя вероятность опасного отказа по запросу** (probability of dangerous failure on demand, PFDavg) – средняя неготовность Э/Э/ПЭ системы, связанной с безопасностью, обеспечить безопасность, т.е. выполнить указанную функцию безопасности, когда происходит запрос.

**Средняя частота опасного отказа в час** (average frequency of a dangerous failure per hour, PFH) – средняя частота опасного отказа Э/Э/ПЭ системы, связанной с безопасностью, выполняющей указанную функцию безопасности в течение заданного периода времени.

**λdu** – интенсивность необнаруженных опасных отказов.

**β** – эффективность теста по выявлению опасных отказов.

**Полнота безопасности** (safety integrity) – вероятность того, что система, связанная с безопасностью, будет удовлетворительно выполнять требуемые функции безопасности при всех оговоренных условиях в течение заданного периода времени.

**УПБ** (SIL – safety integrity level) – Уровень полноты безопасности: дискретный уровень (принимающий одно из четырёх значений), определяющий требования к полноте безопасности для функции безопасности, который ставится в соответствии с Э/Э/ПЭС системам, связанным с безопасностью.

**ИПП** - Извещатель пожарный пламени.

**ШС** – Шлейф сигнализации.


**АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Россия,

623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д.

т/ф. (343)379-07-95.

info@spectron-ops.ru www.spectron-ops.ru


НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕКТРОН


SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru