



Схема установки PERCo-BH02 0-05, PERCo-BH02 0-06 на стойку ограждения PERCo-BH02



1. Перед установкой снимите верхнюю заглушку со стойки ограждения BH02 .
2. Кронштейн с дополнительным оборудованием фиксируется на трубе при помощи установочного винта М3х3.


Схема установки стойки PERCo-BSP1.2, PERCo-BSP2.2

Разметка отверстий



1. Разметьте и просверлите на установочной поверхности отверстия (используйте кольцо в качестве шаблона).
2. Установите стойку в отверстия, поставьте кольцо и зафиксируйте его гайками М4 с пружинными шайбами.
3. При невозможности установки кольца замените его плоскими шайбами из комплекта поставки.
4. Кронштейн с дополнительным оборудованием фиксируется на стойке при помощи установочного винта М3х3.

Схема установки стойки PERCo-BSP3, PERCo-BSP4




1. Разметьте и просверлите на установочной поверхности отверстие диаметром 32 мм.
2. Вставьте стойку в кольцо, а затем в отверстие на установочной поверхности, и зафиксируйте ее гайкой M30.
3. Кронштейн с дополнительным оборудованием фиксируется на стойке при помощи установочного винта M3x3.



Монтаж передней панели PERCo-FP-01P.1, PERCo-FP-01P.2

Внимание!

Данное изделие подходит только к скоростному проходу PERCo-ST-01




1. Аккуратно, не оставляя царапин, вставьте трубу в отверстие передней панели.
2. Зафиксируйте трубу на панели двумя винтами М8 с шайбами.
3. Кронштейн с дополнительным оборудованием фиксируется на трубе при помощи установочного винта М3х3.



Монтаж передней панели PERCo-FP-11P.1, PERCo-FP-11P.2

Внимание!

Данное изделие подходит только к скоростному проходу PERCo-ST-11



1. Аккуратно, не оставляя царапин, вставьте трубу в отверстие передней панели.
2. Зафиксируйте трубу на панели двумя винтами М8 с шайбами.
3. Кронштейн с дополнительным оборудованием фиксируется на трубе при помощи установочного винта М3х3.





Схема сборки крышки PERCo-C-10P.1, PERCo-C-10P.2

Внимание!

Данное изделие подходит только к турникету TTD-10A



1. Аккуратно, не оставляя царапин, вставьте трубу в отверстие основания.
2. На шпильки основания установите две вставки и зафиксируйте трубу на основании гайками М4 с шайбами. Усилие затяжки гаек - не более 1,5 Нм.
3. Кронштейн с дополнительным оборудованием фиксируется на трубе при помощи установочного винта М3х3.








Схема установки стойки PERCo-C-11P.1, PERCo-C-11P.2

Внимание! Данное изделие подходит только к турникету TTR-11A.


На рисунках показаны стойки C-11P.1R и C-11P.2R для установки с правой стороны турникета.
Для установки с левой стороны турникета используются стойки C-11P.1L и C-11P.2L.



1. Просверлите отверстия в колпаке турникета в соответствии с разметкой.
2. Вставьте трубу стойки в отверстие панели, соблюдая вертикальность.
3. Закрепите каркас стойки в отверстиях специального шасси внутри колпака турникета четырьмя винтами М4 с шайбами и гайками.
4. Сверху на трубу наденьте верхнюю панель стойки и через отверстия зафиксируйте ее на колпаке турникета гайками М3 с шайбами.
5. Кронштейн с дополнительным оборудованием фиксируется на трубе при помощи установочного винта М3х3.




PERCo-C-11P.1



PERCo-C-11P.2

Монтаж кронштейнов PERCo-BS5 (для контроллеров CL15)

Внимание!
Данное изделие подходит только к скоростному проходу ST-01



1. Демонтировать крышки и передние панели ST-01.
2. Выполнить отверстия в передних панелях ST-01.
3. Установить кронштейны PERCo-BS5 на передние панели.
4. Установить контроллеры PERCo-CL15 на кронштейны.
Штатную монтажную пластину контроллера не использовать
5. Установить передние панели и крышки ST-01 на место.




Схема сборки кронштейна PERCo-BS8





Схема сборки кронштейна PERCo-BS9








Схема сборки кронштейна PERCo-BS10

Терминал распознавания лиц
Suprema FaceStation 2

Гайка М4 с шайбой
2 шт.

Кронштейн BS10



Крепежная пластина
Suprema FaceStation 2

Стойка под кронштейн
BH02 0-05, BSP1.2, BSP3, FP-01P.1, C-10P.1, C-11P.1



Установочный
винт М3




Схема сборки кронштейна PERCo-BS11






Схема сборки кронштейна PERCo-BS12

Гайка М3 с шайбами
4 шт.

Алкотестер
«Алкобарьер»

Кронштейн BS12



Стойка под кронштейн
BH02 0-06, BSP2.2, BSP4, FP-01P.2, C-10P.2, C-11P.2

Установочный
винт М3




Схема сборки кронштейна PERCo-BS13





Схема сборки кронштейна PERCo-BS14





Схема сборки кронштейна PERCo-BS16





Схема сборки кронштейна PERCo-BS19





Схема сборки кронштейна PERCo-BS20

Терминал распознавания лиц PERCo-FL15.9

Винт M4x6 - 4 шт.

Кронштейн BS20

Крепежная пластина PERCo-FL15.9

Установочный винт M3

Стойка под кронштейн BH02 0-06, BSP2.2, BSP4, FP-01P.2, C-10P.2




Схема сборки кронштейна PERCo-BS21

Терминал распознавания лиц Suprema BioStation 3

Винт М3х6 - 4 шт.

Кронштейн BS21

Крепежная пластина Suprema BioStation 3

Установочный
винт М3

Стойка под кронштейн BH02 0-06, BSP2.2, BSP4, FP-01P.2, C-10P.2





Схема сборки кронштейна PERCo-BS22

Терминал платы VENDOTEK VX

Кронштейн BS22



Стойка под кронштейн BH02 0-05, BSP1.2, BSP3, FP-01P.1, C-10P.1







Схема сборки кронштейна PERCo-BS23




Монтаж кронштейнов PERCo-BS24, PERCo-BS25, PERCo-BS26

Внимание!

Данные изделия подходят только к скоростному проходу PERCo-ST-11




1. Демонтировать верхнюю крышку турникета ST-11.
2. Снять переднюю панель и демонтировать модуль управления индикацией.
3. В передней панели разметить и выполнить отверстия для крепления кронштейна и подводки кабелей.
4. Установить кронштейн при помощи двух винтов М4 и собрать турникет.



BS24 - для установки
Suprema BioEntry W2
и Suprema BioLite N2
BS25 - для установки
PERCo-CL15.3,
и PERCo-CL15.7
BS26 - для установки
PERCo-CL15.1

Схема установки кронштейна PERCo-GDH1 на шлагбаум PERCo-GS04



1. Определите место установки кронштейна на боковой панели в соответствии с задачами дополнительного оборудования. Отметьте места сверления отверстий на боковой панели для вкручивания саморезов и прокладки кабелей.
2. Просверлите отмеченные отверстия в боковой панели. Диаметр отверстий должен позволить надежно вкрутить используемые саморезы (в комплект кронштейна не входят) и протянуть соединительные кабели от доп. оборудования.
3. Прикрутите основание кронштейна на боковую панель двумя саморезами.
4. На кронштейн установите доп. оборудование, протяните соединительные кабели.
5. Установите кронштейн на основание и зафиксируйте двумя винтами M4x16.
6. Тщательно загерметизируйте отверстия в боковой панели.