

Параметр		Значение	
Основные	Максимально подключается камер	4(AHD,TVI,CVI,CVBS) 2Мр/ 8 IP 2Мр/ 12IP 1.3Мр	
	Всего подключается микрофонов	4RCA / для IP зависит от камеры	
	Всего видеовыходов	2 (VGA/HDMI)	
	Режимы работы	4кан 1080N(A) / 2кан 720р(A)+2кан 720р(IP) / 8кан 1080р(IP) / 12кан 960р(IP)	
	Поддерживаемые видео кодеки	H.264	
Видеовходы	Аналог	Количество аналоговых видеовыходов	4BNC
		Поддерживаемые стандарты	AHD/TVI/CVI/CVBS
		Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер	2Мр
	IP	Макс. кол-во подключаемых IP	8 (1080р) / 12 (960р)
		Макс. разрешение подключаемых IP	1080р
		Протоколы подключения IP камер	Onvif / NETIP
	Запись	Аналоговые камеры	1080N (25к/с)
		IP камеры	1080р (25к/с) зависит от камеры
		Воспр.	Кол-во одновременно воспроизводимых каналов
Аудио	Количество / тип аудиовыходов	4 RCA	
	Количество / тип аудиовыходов	1 RCA	
	Поддерживаемые аудиокодеки	G.711A	
Тревога	Видеодетекторы	Детектор движения	
	Обработка тревожных сообщений	отправка уведомления на EMAIL / FTP	
Интер- фейсы	USB интерфейс	2 x USB 2.0	
	Количество подключаемых HDD	1	
Храни- ние	Интерфейс HDD	SATA3 (3.5")	
	Максимальный объем подключаемых HDD	8Тб	
Видео- выход	Видеовыход (разрешение)	HDMI (1080P), VGA выход (1280x1024)	
	Режимы мультиэкрана	1/4/8	
Сеть	Сетевой интерфейс	1 RJ45 10/100М адаптивный Ethernet интерфейс	
	Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, DNS, UPNP, NTP, SMTP,FTP	
	Удаленный доступ	IE/CMS/XMEYE	
	P2P	XMEYE	
	Поддержка платформ	Iphone, Android	
Общие параметры	Макс.кол-во удаленных подключений	6	
	Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)	12 VDC / <5W	
	Рабочая температура	0°C ~ +55°C	
	Габариты, мм. (без тары)	260*220*45мм	



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: не установлен (пустое поле)



* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ



* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC



модель:

ST-HVR-S0402/4

www.kodos.ru
Light

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-HVR-S0402/4 – видеореги­с­т­ра­тор циф­ро­вой, пред­на­зна­чен для обра­бот­ки ви­де­о си­г­на­лов, по­сту­па­ю­щих от ви­де­ока­ме­ра, и ауди­о-сиг­на­лов от ми­кро­фо­нов, с по­сле­дую­щей за­пи­сью на HDD, а та­же вы­во­да изоб­ра­же­ния на эк­ран мо­ни­то­ра. Име­ет­ся воз­мож­ность ра­бо­ты по се­ти. Встро­ен­ные де­тек­то­ры дви­же­ния эконо­мят дис­ко­вое про­стран­ство.

Управ­ле­ние и на­строй­ка про­из­во­дит­ся: по ло­каль­ной се­ти или с по­мо­щью USB-мы­ши, вхо­дя­щей в ком­п­лект по­став­ки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор со­сто­ит из ко­р­пу­са с раз­ме­щен­ны­ми в нем пе­чат­ны­ми пла­та­ми, ус­та­нав­ли­ва­е­мо­го в не­го жес­т­ко­го дис­ка (в ком­п­лект по­став­ки не вхо­дит), кно­пок управ­ле­ния на пе­ред­ней па­не­ли, разъ­е­мов на зад­ней па­не­ли.

- H.264 стан­дарт сжа­тия ви­де­о­сиг­на­ла;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для под­клю­че­ния мы­ши, вто­рой - для ар­хива­ции;
- Вин­че­стер 3.5" SATA 3.0, до 8 Тб;
- Мультиплексный режим ра­бо­ты - на­б­лю­де­ние / за­пись / ар­хива­ро­ва­ние / ра­бо­та по LAN;
- За­пись по де­тек­то­ру дви­же­ния;
- Под­дер­жка ра­бо­ты по се­ти, вклю­чая жи­вое ви­део, уда­лен­ные на­строй­ки, ска­чи­ва­ние за­пи­сан­но­го ви­део;
- Авто­ма­ти­че­ское вос­ста­нов­ле­ние ра­бо­ты си­сте­мы при не­сан­к­цио­ни­ро­ван­ном вы­клю­че­нии пи­та­ния;
- Раз­ре­ше­ние за­пи­си AHD/TVI/CVI - до 1080N, IP до 2Мр.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|---------|
| - ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор циф­ро­вой | - 1 шт. |
| - ис­точ­ник пи­та­ния ~220/12 Вольт с ка­бе­лем и ви­л­кой | - 1 шт. |
| - мышь со скролом и ка­бе­лем под­клю­че­ния к USB разъ­е­му для управ­ле­ния ре­ги­с­т­ра­то­ром | - 1 шт. |
| - винты кре­п­ле­ния HDD к ре­ги­с­т­ра­то­ру | - 4 шт. |
| - CD диск с по­дроб­ным опи­са­ни­ем и рас­ши­рен­ной ин­струк­цией по экс­плуа­та­ции ре­ги­с­т­ра­то­ра | - 1 шт. |
| - стикер бу­ма­ж­ный са­мо­кле­я­ю­щий­ся – пре­ду­пре­жде­ние «Ве­де­тся ви­де­она­б­лю­де­ние» | - 1 шт. |
| - па­спорт ре­ги­с­т­ра­то­ра | - 1 шт. |
| - тар­ная упа­ков­ка | - 1 шт. |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Прин­цип ра­бо­ты ос­но­ван на обра­бот­ке и ком­прес­сии ви­део и ауди­о си­г­на­лов, под­клю­ча­е­мых к ре­ги­с­т­ра­то­ру. Для умень­ше­ния объ­е­ма за­пи­сы­ва­е­мой ин­фор­ма­ции и эконо­мии дис­ко­вого про­стран­ства ви­де­о­сиг­на­л сжа­и­ма­ет­ся по ал­го­рит­му H.264 с по­сле­дую­щим ото­бра­же­нием на эк­ране мо­ни­то­ра и за­пи­сью на HDD. По­дроб­но­сти прин­ци­па ра­бо­ты ото­бра­же­ны в ин­струк­ции по экс­плуа­та­ции на CD но­си­те­ле из ком­п­лек­та по­став­ки.

5. УСТАНОВКА

Ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор яв­ля­ет­ся слож­ным элек­трон­ным ус­трой­ством. Мон­таж, на­строй­ка ре­ги­с­т­ра­то­ра мо­жет про­из­во­дит­ся толь­ко спе­ци­а­ли­ста­ми с долж­ной ква­ли­фи­ка­цией. По­дроб­ная ин­струк­ция по мон­та­жу и на­строй­ке на­хо­дит­ся на CD дис­ке из ком­п­лек­та по­став­ки.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор сле­дует хра­нить в вен­ти­ли­ру­е­мом по­ме­ще­нии при тем­пе­ра­ту­ре от -50°C до +60°C и от­но­си­тель­ной влаж­но­сти воз­ду­ха до 95%. Ус­ло­вия транс­пор­ти­ро­вки и хра­не­ния в транс­порт­ной та­ре на скла­дах из­го­тов­и­те­ля и по­тре­би­те­ля долж­но со­от­вет­ство­вать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор долж­ен экс­плуа­ти­ро­вать­ся в со­от­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­ями дей­с­т­вую­щих пра­вил экс­плуа­та­ции элек­т­ро­ус­та­но­вок, на­хо­дя­щих­ся под на­пря­же­нием до 1000 Вольт. Все под­клю­че­ния к ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­то­ру долж­ны про­из­во­дит­ся толь­ко при от­клю­чен­ном на­пря­же­нии пи­та­ния ви­де­ре­ги­с­т­ра­то­ра и пе­ре­фе­рий­ных ус­трой­ств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Обору­до­ва­ние не пред­став­ля­ет опас­ность для жи­зни, здо­ро­вья лю­дей и ок­ру­жа­ю­щей сре­ды. После окон­ча­ния сро­ка служ­бы его ути­ли­за­ция про­из­во­дит­ся без при­ня­тия спе­ци­аль­ных мер за­щи­ты ок­ру­жа­ю­щей сре­ды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Пред­при­я­тие-из­го­тов­и­тель га­ран­ти­ру­ет ра­бо­тоспо­соб­ность из­де­лия в те­че­ние 12 ме­ся­цев с да­ты про­да­жи, но не бо­лее 24 ме­ся­цев с да­ты из­го­тов­ле­ния. В слу­чае от­сут­ствия до­ку­мен­тов о про­да­же, га­ран­тия дей­с­т­ву­ет в те­че­ние 24 ме­ся­цев с да­ты из­го­тов­ле­ния.

Га­ран­тий­ные обя­за­тель­ства ста­но­вят­ся не­дей­с­т­ви­тель­ны­ми, если при­чи­ной вы­хо­да из строя яви­лись:

- ме­ха­ни­че­ские, тер­ми­че­ские, хи­ми­че­ские по­вре­жде­ния ко­р­пу­са и дру­гих эле­мен­тов из­де­лия;
- элек­три­че­ский про­бой вхо­дных и вы­ход­ных ка­ска­дов;
- ава­рия в се­ти пи­та­ния.

Га­ран­тия не рас­про­с­тра­ня­ет­ся на из­де­лие с на­ру­шен­ной га­ран­тий­ной плом­бой.

В слу­чае, если Ва­ше из­де­лие мар­ки «ST» бу­дет нуж­даться в га­ран­тий­ном и по­сле­га­ран­тий­ном об­слу­жи­ва­нии, просим обра­щать­ся к ре­ги­ональ­но­му ди­ле­ру/про­дав­цу, у ко­то­ро­го Вы при­об­ре­ли это из­де­лие или в тер­ри­то­ри­аль­ный ав­то­ри­зо­ван­ный сер­вис­ный цен­тр, адрес ко­то­ро­го мож­но на­йти на са­й­те www.st-tm.ru в раз­де­ле «кон­такты» или «тех.под­дер­жка».

Срок служ­бы из­де­лия 24 ме­ся­ца с да­ты из­го­тов­ле­ния.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ви­де­о­ре­ги­с­т­ра­тор ST -HVR-S0402/4 сер.№ _____ из­го­тов­ля­ет­ся в со­от­вет­ствии с ди­рек­ти­ва­ми 2014/30/EU об элек­т­ро­маг­нит­ной со­вес­тимос­ти, 2014/35/EU о низ­ко­воль­том обо­ру­до­ва­нии и при­знан год­ным к экс­плуа­та­ции. Из­го­тов­и­тель: Сде­ла­но в Ки­тае.

Им­пор­тер: юри­ди­че­ское ли­цо, упо­лномо­чен­ное при­ни­мать пре­тен­зии и про­из­во­дить га­ран­тий­ный ре­монт и за­ме­ну то­ва­ра на тер­ри­то­рии РФ: ООО «ТД КИТЫ»

Адрес: 664007, Ир­кут­ская обл., г. Ир­кутск, ул. Де­ка­брь­ских Со­бы­тий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Да­та из­го­тов­ле­ния: июнь 2019 г.

Про­да­вец (наи­ме­но­ва­ние и адрес):

м.п.