


Инструкция по получению и активации лицензии для АКП-1-R3

Для получения лицензионных ключей для АКП-1-R3 Вам нужно прислать в наш адрес файлы, содержащие уникальный номер устройства АКП-1-R3 (не путать с серийным номером АКП-1-R3, указанном на наклейке на корпусе изделия), сгенерированные утилитой "Менеджер лицензий и встроенного ПО". Обращаем Ваше внимание, что лицензии на работу с подключаемыми к АКП-1-R3 устройствами не входят в комплектность АКП-1-R3 и приобретаются отдельно по необходимому количеству и типу подключаемых устройств. Актуальный перечень устройств можно найти в руководстве по эксплуатации на АКП-1-R3 на данной странице сайта: https://products.rubezh.ru/products/akp_1_r3-1586/#download


Порядок действий для получения лицензии:

- 1) Установить на компьютер (если еще не установлено) ПО Firesec3, скачанное с нашего сайта: <https://products.rubezh.ru/download/software/protokol-rubezh-r3/> (необходимую Вам версию).
- 2) Подключить устройство АКП-1-R3 с помощью USB - кабеля к компьютеру.
- 3) В папке с установленным ПО ...\\Firesec3\\Utils\\Конфигураторы запустить файл AKP_SoftAndLicensesManager.exe.
- 4) Откроется окно приложения. В поле «Номер устройства» отобразится нужный номер устройства, который по нажатию кнопки "Сохранить" сохраняется в текстовый файл, по умолчанию называемый "DeviceSerialNumber.nmr" (Вы можете выбрать любое другое имя).




- 5) Данную процедуру следует повторить для каждого из имеющихся АКП-1-R3 и все сформированные файлы (с расширением .pmg) прислать на электронную почту менеджера. В письме обязательно нужно указать наименование и количество лицензий, устанавливаемых на каждый модуль АКП-1-R3 (так как на одно устройство АКП может подключаться более одного устройства, количество подключаемых устройств на одну АКП указывается при покупке лицензии).
- 6) После того, как менеджер пришлет файл лицензии, его необходимо загрузить в соответствующий модуль АКП-1-R3. Это делается с помощью той же самой утилиты "Менеджер лицензий и встроенного ПО". Подключите устройство АКП-1-R3 с помощью USB кабеля к компьютеру. Откройте утилиту "Менеджер лицензий и встроенного ПО".


- 7) Нажмите кнопку «Выбор файла», укажите файл лицензии и нажмите кнопку «Открыть».




- 8) В указанной строке появится путь к файлу лицензии.



9) Нажмите кнопку «Обновить лицензию».



10) На экране появится уведомление «Запись лицензии успешно завершена!», нажимаем «ОК».



- 11) Данную процедуру следует повторить для каждого из имеющихся АКП-1-R3.
- 12) Чтобы удостовериться в обновлении лицензии необходимо посмотреть на выделенную строку. В этой строке указывается количество лицензий для подключаемых устройств.

