


Схемы построения ALVA system

схема 1



Система оповещения и управления эвакуацией ALVA system обеспечивает трансляцию сигналов, тревожных сообщений, команд диспетчера и музыкальных файлов по 16-ти зонам трансляции в соответствии с текущим режимом работы. Предусмотрено подключение к системе пожарной сигнализации, блоку сопряжения с системой ГОЧС. Контроллер выполняет коммутацию 100 В сигнала от усилителя мощности и распределяет его по трансляционным линиям. Для регулировки громкости неприоритетных сигналов непосредственно в зонах оповещения могут применяться аттенюаторы, отключаемые по сигналу контроллера.

Резервное питание всей системы осуществляется от свинцовых аккумуляторных батарей напряжением 24 В. Настройка контроллера выполняется с помощью программного обеспечения при подключении ПК.