



«Астра-Прайм-8851»

Модуль GSM адресный

Паспорт



Настоящий паспорт предназначен для изучения технических характеристик, комплектации, условий эксплуатации и гарантийных обязательств на модуль GSM адресный «Астра-Прайм-8851» (рисунок 1).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, программное обеспечение, схемотехнические решения и комплектацию изделия, не ухудшающие его технические характеристики, не нарушающие обязательные нормативные требования, без предварительного уведомления потребителя. Не указанные в паспорте технические особенности изделия в части конструкции, программного обеспечения и схемотехнических решений являются штатными для изделия, если не ухудшают объявленные технические характеристики. Потребитель, вследствие неудовлетворенности не указанными в паспорте техническими особенностями или внесенными изменениями, имеет право вернуть изделие продавцу при сохранении товарного вида изделия и в установленные законом сроки, с полным возвратом ранее уплаченных денежных средств.




Рисунок 1

Перечень сокращений, принятых в паспорте:

АРМ ПЦО – автоматизированное рабочее место пульта централизованной охраны;

Инструкция – инструкция настройки ППКУП «Астра-Прайм-7453» с помощью Web-интерфейса (*размещена на сайте www.teko.biz*);

Модуль – модуль GSM адресный «Астра-Прайм-8851»;

ПАК «Астра» – программно-аппаратный комплекс «Астра»;

ППКУП – прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный «Астра-Прайм-7453»;

Система «Астра-Прайм» – система беспроводной охранно-пожарной сигнализации «Астра-Прайм».

1 Назначение

1.1 Модуль предназначен для эксплуатации в составе системы «Астра-Прайм».

1.2 Модуль реле предназначен для организации обмена информацией с сервером ПАК «Астра» и по протоколу SurGard со сторонними серверами по каналам мобильной сотовой связи стандарта GSM и LTE с целью удаленного мониторинга и управления системой через Интернет (мобильное приложение, АРМ ПЦО)

1.3 Модуль предназначен для непрерывной круглосуточной работы.

2 Основные сведения и особенности

2.1 Конструкция модуля предусматривает установку в корпус ППКУП.

2.2 Конструкция модуля предусматривает установку одной SIM карты.

2.3 Модуль работает под управлением ППКУП по интерфейсу USB.

2.4 Регистрация модуля и настройка режимов работы выходов модуля осуществляется через Web-интерфейс ППКУП в соответствии с **Инструкцией**.

2.5 Модуль обеспечивает постоянный контроль целостности канала связи.

2.6 Электропитание модуля осуществляется от ППКУП по интерфейсу USB.

3 Технические характеристики

Общие технические параметры

Напряжение питания, В5

Ток потребления, мА, не более200

Габаритные размеры, мм, не более 90x30x13

Масса, кг, не более0,03

Условия эксплуатации

Диапазон температур, °С.....от -10 до +55

Относительная влажность воздуха, %до 98 при +40 °С
без конденсации влаги

4 Комплектность

Комплектность поставки модуля:

Модуль GSM адресный «Астра-Прайм-8851» 1 шт.

Этикетка 2 шт.

Паспорт 1 экз.

5 Маркировка

На этикетке, приклеенной к модулю, указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение и сокращенное наименование модуля;
- версия программного обеспечения;
- дата изготовления;
- знак соответствия.

6 Соответствие стандартам

6.1 Модуль по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ IEC 60335-1-2015.

6.2 Конструктивное исполнение модуля обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ IEC 60065-2013 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

6.3 Индустриальные радиопомехи от модулей соответствуют нормам индустриальных радиопомех от оборудования информационных технологий класса Б по ГОСТ 30805.22.

7 Утилизация

Модуль не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

8.2 Изготовитель гарантирует соответствие модуля техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.3 Гарантийный срок хранения – 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

8.4 Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев со дня изготовления.

8.5 Средний срок службы модуля составляет 10 лет.

8.6 Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять модуль в течение гарантийного срока.

8.7 Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;
- механическое повреждение модуля;
- ремонт модуля другим лицом, кроме изготовителя.

8.8 Гарантия распространяется только на модуль. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с модулем, включая элементы питания, распространяются их собственные гарантии.

Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный здоровью, имуществу либо другие случайные или преднамеренные потери, прямые или косвенные убытки, основанные на заявлении пользователя, что модуль не выполнил своих функций, либо в результате неправильного использования, выхода из строя или временной неработоспособности модуля.



ЗАО «НТЦ «ТЕКО»

420108, г. Казань,

ул. Гафури, д.73, а/я 87

Техподдержка: support@teko.biz

Гарантийное обслуживание: otk@teko.biz

Web: www.teko.biz

Сделано в России