EKF



ПАСПОРТ

Дополнительный батарейный блок для ИБП серии E-Power SW900PRO-T/TB, E-Power SW900PRO-RT/RTB EKF

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Внешний батарейный блок (далее блок АКБ) с АКБ предназначен для увеличения времени автономной работы ИБП серии E-Power SW900PRO-RT/RTB и SW900PRO-T/TB.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 В Таблице 1 представлены основные технических характеристики.

Таблица 1. Технические характеристики

Параметры	SW900PRO-EBBRT-78	SW900PRO-EBBRT-96	SW900PRO-EBBT-96	SW900PRO-EBBT-73	SW900PRO-EBBRT-73	SW900PRO-EBBT-98
Напряжение, В	96	72	72	36	36	96
Кол-во батарей, шт.	8	6	6	3	3	8
Емкость АКБ, Ач	7	7	7	7	7	7
Размеры ШхГхВ	440x468x88	440x468x88	277×500×435	144×336×216	440x430x88	277×500×435
Масса	21	17	21	6	6	18
Совместимость с ИБП	SW930Pro-RT/RTB/T/TB	SW920Pro-RT/RTB/T/TB	SW920Pro-T/TB/RTB	SW910Pro-T/TB/RTB	SW910Pro-RT/RTB/T/TB	SW930Pro-T/TB/RTB

2.2 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.3 В комплект поставки входят:

– батарейный блок с АКБ — 1 шт.;

– паспорт — 1 шт.;

– кабель для подключения к ИБП — 1 шт.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- **Не допускается использовать устройство, имеющее внешние механические повреждения!**
- **Внутри блока установлены аккумуляторы. Будьте осторожны: во избежание возгорания АКБ и поражения электрическим током не замыкайте токопроводящими материалами положительный и отрицательный отводы АКБ.**
- **При возникновении неисправности в работе блока прекратить его эксплуатацию. В период действия гарантийного срока обратиться по месту приобретения.**

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

4.1 Подключите блока к ИБП осуществляется стандартным кабелем поставляемым в комплекте поставки с блоком АКБ.

4.2 Подключение осуществляется в разъем внешних батарей на ИБП.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением убедитесь в правильности выбранного диапазона напряжения блока АКБ для данного типа ИБП. Величина напряжения указа рядом с разъемом на корпусе ИБП.

5 УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

- **Работа блока АКБ возможна только в диапазоне от 0 °С до плюс 40 °С.**
- **Рекомендуемый температурный диапазон эксплуатации от плюс 18°С до плюс 25 °С.**
- **Если блок АКБ не эксплуатируется более 6 месяца, то рекомендуется его подзаряжать до 100% емкости не реже чем один раз в 3 месяца.**
- **Не храните блок АКБ с разряженным АКБ.**
- **Не устанавливайте вплотную к сильно греющимся компонентам!**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование изделий осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок, при температуре от минус 45 °С до плюс 50 °С.

6.2 Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура окружающего воздуха от минус 5 °С до плюс 50 °С, уровень заряда 90% от номинальной емкости, относительная влажность воздуха не более 85% при плюс 25 °С.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя блоки и АКБ следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2 Если упаковка больше не нужна, ее можно полностью передать на вторичную переработку.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента продажи, но не более 18 месяцев с момента производства, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок хранения у потребителя в упаковке изготовителя — 18 месяцев с даты производства.

8.3 Срок службы — не менее 5 лет.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Внешний батарейный блок с АКБ соответствует требованиям нормативной документации и признан годным к эксплуатации.

Дата производства указана на корпусе.

Штамп технического контроля изготовителя

10 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «____»_____ 20___г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Изготовитель: ЦЕЦФ Электрик Трейдинг (Шанхай) Ко., 1421, Санком Цимик Тауэр, 800 Шанг Ченг Роад, Пудонг Нью Дистрикт, Шанхай, Китай.

Manufacturer: CECF Electric Trading (Shanghai) Co., LTD, 1421, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road, Pudong New District, Shanghai, China.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж. Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Importer and EKF trademark service representative: ООО «Electroresheniya», Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor, 127273, Moscow, Russia. Tel.: +7 (495) 788-88-15.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Republic of Kazakhstan: ТОО «Energoresheniya Kazakhstan», Kazakhstan, Almaty, Bostandyk district, Turgut Ozal st., 247, apt. 4.

ekfgroup.com

v1.2

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru