



Блок питания **LTV-NDR-120-12**

Блок питания **LTV-NDR-120-12** на DIN-рейку.



Модель: **LTV-NDR-120-12**

Физические параметры

Напряжение постоянного тока	12 В
Номинальный ток	10А
Диапазон токов	0-10А
Номинальная мощность	120 Вт
Пульсации и шум	120 мВ (пик-пик)
Диапазон регулятора напряжения	12-14В
Допустимое отклонение напряжения	$\pm 2\%$
Стабилизация выходного напряжения при изменении входного напряжения	$\pm 0,5\%$
Стабилизация выходного напряжения при изменении мощности нагрузки	$\pm 1\%$
Время нарастания тока	500 мс, 70 мс/230 В переменного тока 500 мс, 70 мс/115 В переменного тока при полной нагрузке
Время удержания выходного напряжения	36 мс/230 В переменного тока, 32 мс/115 В переменного тока при полной нагрузке
Диапазон напряжений	88–132 В переменного тока/176–264 В переменного тока выбирается переключателем 47–63 Гц; 248–370В постоянного тока
Ток переменного напряжения	2,6 А/115 В переменного тока 1,6 А/230 В переменного тока
КПД	80%
Пусковой ток	20 А/115 В 40 А/230 В «холодный старт»

Ток утечки	<3,5 мА/240 В переменного тока
Перегрузка	105%-150% номинальная выходная мощность
Перенапряжение	15-16,5 В. Защита от перенапряжения: отключение рабочего напряжения, повторное включение для восстановления.
Перегрев	85°C±5°C. Защита от перегрева: отключение рабочего напряжения, автоматическое восстановление после понижения температуры.
Рабочая температура	-20 °C...+60 °C
Рабочая влажность	≤90 %
Выдерживаемое напряжение	I/P-O/P: 3 кВА переменного тока I/P-FG: 1,5 кВА переменного тока O/P-FG: 0,5 кВА переменного тока
Сопротивление изоляции	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 МОм / 500 В постоянного тока / 25 °C / 70 % относительной влажности
Размеры	40 × 125,2 x113,5 мм
Вес	0,6 кг

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

Дата и номер УПД/товарной накладной

Наименования изделия

Серийный номер _____

Комплектация _____

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) _____

Контактное лицо (Ф.И.О.)

Контактный телефон

E-mail _____

Дата _____

Подпись _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-NDR-120-12, Цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер _____, дата выпуска _____

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____

Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: luis@luis.ru

Сайт компании: www.luis.ru