

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока управления **КТМ608(Р)** контроллера ключей **VIZIT** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф. Сотникова", Россия

Штамп ОТК:

Год выпуска:



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

4

ПАСПОРТ

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации блока управления КТМ608(Р) контроллера ключей VIZIT**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru/, www.domofon-vizit.ru/, www.domofon-vizit.kiev.ua.

Блок управления **КТМ608(Р)** является составной частью контроллера ключей системы ограничения доступа в служебные, производственные, жилые здания, помещения и предназначен для разблокирования электромагнитного или электромеханического замка.

В систему ограничения доступа также входят электроуправляемый замок, считыватель ключей и кнопка для выхода из помещения.

Электроуправляемый замок, считыватель ключей и кнопка для выхода поставляются по отдельному заказу.


В зависимости от используемых ключей доступа к блоку управления КТМ608(Р) можно подключить считыватель **RD-5F** (13,56МГц), **RD-4R** (125кГц), или **RD-4T** (Touch Memory).

В качестве ключей доступа используются только оригинальные идентификаторы торговой марки **VIZIT: VIZIT-RF3.1** и **VIZIT-RF3.2** (13,56МГц), **VIZIT-RF2x** (125кГц), или **VIZIT-TM** (Touch Memory).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



x 1



x 1



x 1

CR2032

Блок управления КТМ608(Р)

Паспорт

Элемент питания

1

1


Элемент питания

Паспорт

Блок управления КТМ608(Р)



x 1



x 1



x 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В качестве ключей доступа используются только оригинальные идентификаторы торговой марки **VIZIT: VIZIT-RF3.1** и **VIZIT-RF3.2** (13,56МГц), **VIZIT-RF2x** (125кГц), или **VIZIT-TM** (Touch Memory).

В зависимости от используемых ключей доступа к блоку управления КТМ608(Р) можно подключить считыватель **RD-5F** (13,56МГц), **RD-4R** (125кГц), или **RD-4T** (Touch Memory).

Поставляются по отдельному заказу. Электроуправляемый замок, считыватель ключей и кнопка для выхода из помещения.

Блок управления **КТМ608(Р)** является составной частью контроллера ключей системы ограничения доступа в служебные, производственные, жилые здания, помещения и предназначен для разблокирования электромагнитного или электромеханического замка.

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации блока управления КТМ608(Р) контроллера ключей VIZIT**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru/, www.domofon-vizit.ru/, www.domofon-vizit.kiev.ua.

ФУНКЦИИ

- Работа с одним из считывателей ключей VIZIT: RD-5F (13,56МГц), RD-4R (125КГц), RD-4T (Touch Memory) или аналогичных.
- Возможность выбора интерфейса считывателя «Touch Memo» или «Wiegand-26».
- Разблокирование замка ключами доступа (до 21000 ключей) или нажатием кнопки для выхода (замыкание клеммы OP и GND).
- Разблокирование осуществляется путём подачи/снятия напряжения питания на замок (в зависимости от положения переключателя «EL-LOCK-ML»).
- Блокировка работы ключей доступа в режиме ОХРАНА. Режим устанавливается ключами Охраны (до 28 ключей) и снимается ключами Охраны или МАСТЕР ключом (2 ключа).
- Установка времени открытого состояния замка - 1 ... 20 секунд.
- Звуковая и световая сигнализация режимов работы.
- Запись МАСТЕР-ключом (2 шт.).
- Запись и стирание ключей доступа и Охраны.
- Возможность включения режима «АКЦЕПТ» - автоматическая запись ключей доступа.
- Стирание всей информации.
- Возможность обновления базы ключей, изменения системных установок с помощью бесконтактного модуля памяти VIZIT-RFM4 (при работе со считывателем RD-5F производства 4кв. 2019г. и позднее).
- Электронная защита от перегрузки цепей управления замка.
- Наличие интерфейса RS-485 для удаленного управления/администрирования с автоматизированного рабочего места или APM «Gate». **В KTM608P интерфейс RS-485 имеет гальваническую развязку.**
- Встроенные часы реального времени.
- Возможность обновления ПО блока на объекте (с использованием CU-14).

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом блоке управления нет напряжений выше **25 В**.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.
Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.

Схемы соединений и порядок работы приведены в инструкции по эксплуатации блока управления KTM608(P) контроллера ключей VIZIT.

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Количество ключей доступа, шт., не более	21000
• Количество ключей Охраны, шт., не более	28
• Мастер - ключ, шт.	2
• Время открытого состояния замка, с	от 1 до 20
• Напряжение питания , В	12...15
• Потребляемая мощность (без учёта замка), Вт, не более	1,5
• Коммутируемый ток в цепи замка (клеммы DL+, DL-), А, не более:	
1. переключатель LOCK установлен в положение ML :	0.8
2. переключатель LOCK установлен в положение EL :	
- на установленное время	1,2
- на время 0,1с*	3,2
• Габаритные размеры, мм, не более	
- ширина	75
- высота	135
- глубина	35
• Масса, кг, не более	0,1

* длительность управления замком 0,1с обеспечивается автоматически при токе замка 1,3...3,2 А, независимо от заданного в установках значения.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха: от **минус 40** до **плюс 50°С**
относительная влажность: до **93%** при **25°С**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5 до 40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°C** и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

3

3

Схемы соединения и порядок работы приведены в инструкции по эксплуатации блока управления КТМ608(Р) контроллера ключей VIZIT.

ВНИМАНИЕ! Во включенном блоке дуравления нет напряжения выше 25 В. Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном питании. Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Возможность обновления ПО блока на объекте (с использованием СД-14).
- Встроенные часы реального времени.
- **Развязка.**
- Ли АРМ «Gate». В КТМ608Р интерфейс RS-485 имеет гальваническую развязку.
- Наличие интерфейса RS-485 для удаленного управления/администрирования с автоматизированного рабочего места (АРМ).
- Цифровая защита от перегрузки цепи управления замка.
- Считывателем RD-5F производится 4 кв. 2019г. и позднее).
- Возможность бесконтактного модуля памяти VIZIT-RF-M4 (при работе со считывателем).
- Стирание всей информации.
- Возможность обновления базы ключей, изменения системных установок с помощью бесконтактного модуля памяти VIZIT-RF-M4 (при работе со считывателем).
- Стирание всей информации.
- Возможность включения режима «АКЦЕЛТ» - автоматическая запись ключей доступа.
- Запись и стирание ключей доступа и охраны.
- Запись MASTER-ключа (2 шт.).
- Звуковая и световая сигнализация режимов работы.
- Установка времени открытого состояния замка - 1 ... 20 секунд.
- Охрана или MASTER-ключом (2 ключа).
- Установка времени открытого состояния замка (до 28 ключей) и снимается ключами охраны (до 28 ключей) в режиме ОХРАНА. Режим
- Блокировка работы ключей доступа в режиме ОХРАНА. Режим
- LOCK-ML»).
- Питание на замок (в зависимости от положения переключателя «EL-Разблокирование осуществляется путём подачи/снятия напряжения на клеммы для выхода (замыкание клеммы OP и GND).
- Разблокирование замка ключами доступа (до 2100 ключей) или нажатием кнопки «Winged-26».
- Возможность выбора интерфейса считывателя «Touch Memory» или (125KHz, RD-4T (Touch Memory) или аналоговых.
- Работает с одним из считывателей ключей VIZIT : RD-5F (13,50мл Ц), RD-4K

ТРАНСЛОПТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Температура воздуха:	от минус 40 до плюс 50°С
Температура двигателя:	до 93% при 25°С.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
* длительность управления замком 0,1с обеспечивается автоматически при токе замка 1,3...3,2 А, независимо от заданного в установках значения.	
• Табачитные размеры, мм, не более	75
• - ширина	135
• - глубина	35
• Масса, кг, не более	0,1
1. непереключатъ LOCK установлен в положение ML:	0.8
2. непереключатъ LOCK установлен в положение EL:	1,2
- на установленное время	3,2
- на время 0,1с*	1,2
не более:	
• Коммутируемый ток в цепи замка (клеммы DL+, DL-, A),	1,5
• Потребляемая мощность (без учёта замка), Вт, не более	12...15
• Напряжение питания, В	2
• Время открытого состояния замка, с	20
• Мастер - ключ, шт.	2
• Колличество ключей Охраны, шт., не более	28
• Колличество ключей доступа, шт., не более	21000