

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие блока управления **КТМ608(Р)** контроллера ключей VIZIT требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт блока не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции блока, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности блока рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф. Сотникова", Россия

Штамп ОТК:

Год выпуска:



По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,
03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54
Телефон: (044) 246-65-38
E-mail: sale@doorphone.kiev.ua
www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Серийный номер:

Дата продажи:

Штамп:

4

ПАСПОРТ

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации блока управления КТМ608(Р) контроллера ключей VIZIT**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru/, www.domofon-vizit.ru/, www.domofon-vizit.kiev.ua/.

Блок управления **КТМ608(Р)** является составной частью контроллера ключей системы ограничения доступа в служебные, производственные, жилые здания, помещения и предназначен для разблокирования электромагнитного или электромеханического замка.

В систему ограничения доступа также входят электроуправляемый замок, считыватель ключей и кнопка для выхода из помещения.

Электроуправляемый замок, считыватель ключей и кнопка для выхода поставляются по отдельному заказу.


В зависимости от используемых ключей доступа к блоку управления КТМ608(Р) можно подключить считыватель **RD-5F** (13,56МГц), **RD-4R** (125кГц), или **RD-4T** (Touch Memory).

В качестве ключей доступа используются только оригинальные идентификаторы торговой марки **VIZIT: VIZIT-RF3.1** и **VIZIT-RF3.2** (13,56МГц), **VIZIT-RF2x** (125кГц), или **VIZIT-TM** (Touch Memory).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



x 1



x 1



x 1

CR2032

Блок управления КТМ608(Р)

Паспорт

Элемент питания

1

1


Элемент питания

Паспорт

Блок управления КТМ608(Р)



x 1



x 1



x 1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В качестве ключей доступа используются только оригинальные идентификаторы торговой марки **VIZIT: VIZIT-RF3.1** и **VIZIT-RF3.2** (13,56МГц), **VIZIT-RF2x** (125кГц), или **VIZIT-TM** (Touch Memory).

В зависимости от используемых ключей доступа к блоку управления КТМ608(Р) можно подключить считыватель **RD-5F** (13,56МГц), **RD-4R** (125кГц), или **RD-4T** (Touch Memory).

Поставляются по отдельному заказу. Электроуправляемый замок, считыватель ключей и кнопка для выхода из помещения.

Блок управления **КТМ608(Р)** является составной частью контроллера ключей системы ограничения доступа в служебные, производственные, жилые здания, помещения и предназначен для разблокирования электромагнитного или электромеханического замка.

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации блока управления КТМ608(Р) контроллера ключей VIZIT**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: www.vizit-group.com/ru/, www.domofon.ru/, www.domofon-vizit.ru/, www.domofon-vizit.kiev.ua/.

ФУНКЦИИ

- Работа с одним из считывателей ключей VIZIT: RD-5F (13,56МГц), RD-4R (125КГц), RD-4T (Touch Memory) или аналогичных.
- Возможность выбора интерфейса считывателя «Touch Memo» или «Wiegand-26».
- Разблокирование замка ключами доступа (до 21000 ключей) или нажатием кнопки для выхода (замыкание клеммы OP и GND).
- Разблокирование осуществляется путём подачи/снятия напряжения питания на замок (в зависимости от положения переключателя «EL-LOCK-ML»).
- Блокировка работы ключей доступа в режиме ОХРАНА. Режим устанавливается ключами Охраны (до 28 ключей) и снимается ключами Охраны или МАСТЕР ключом (2 ключа).
- Установка времени открытого состояния замка - 1 ... 20 секунд.
- Звуковая и световая сигнализация режимов работы.
- Запись МАСТЕР-ключом (2 шт.).
- Запись и стирание ключей доступа и Охраны.
- Возможность включения режима «АКЦЕПТ» - автоматическая запись ключей доступа.
- Стирание всей информации.
- Возможность обновления базы ключей, изменения системных установок с помощью бесконтактного модуля памяти VIZIT-RFM4 (при работе со считывателем RD-5F производства 4кв. 2019г. и позднее).
- Электронная защита от перегрузки цепей управления замка.
- Наличие интерфейса RS-485 для удаленного управления/администрирования с автоматизированного рабочего места или APM «Gate». **В KTM608P интерфейс RS-485 имеет гальваническую развязку.**
- Встроенные часы реального времени.
- Возможность обновления ПО блока на объекте (с использованием CU-14).

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во включённом блоке управления нет напряжений выше **25 В**.
Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом питании.
Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.

Схемы соединений и порядок работы приведены в инструкции по эксплуатации блока управления KTM608(P) контроллера ключей VIZIT.

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|-------------------|
| • Количество ключей доступа, шт., не более | 21000 |
| • Количество ключей Охраны, шт., не более | 28 |
| • Мастер - ключ, шт. | 2 |
| • Время открытого состояния замка, с | от 1 до 20 |
| • Напряжение питания , В | 12...15 |
| • Потребляемая мощность (без учёта замка), Вт, не более | 1,5 |
| • Коммутируемый ток в цепи замка (клеммы DL+ , DL-), А, не более: | |
| 1. переключатель LOCK установлен в положение ML : | 0.8 |
| 2. переключатель LOCK установлен в положение EL : | |
| - на установленное время | 1,2 |
| - на время 0,1с* | 3,2 |
| • Габаритные размеры, мм, не более | |
| - ширина | 75 |
| - высота | 135 |
| - глубина | 35 |
| • Масса, кг, не более | 0,1 |
- * длительность управления замком 0,1с обеспечивается автоматически при токе замка 1,3...3,2 А, независимо от заданного в установках значения.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха: от **минус 40** до **плюс 50°С**
относительная влажность: до **93%** при **25°С**.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные блоки могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

Блоки должны храниться в упакованном виде при температуре воздуха от **5** до **40°C**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°C** и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

3

3

Схемы соединения и порядок работы приведены в инструкции по эксплуатации блока управления КТМ608(Р) контроллера ключей VIZIT.

ВНИМАНИЕ! Во включенном блоке управления нет напряжения выше 25 В. Не производите ремонтные работы при включенном питании. Не допускайте попадания на корпус и внутрь блока жидкостей, а также металлических предметов.

УКАЗАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТИ

- Возможность обновления ПО блока на объекте (с использованием СУ-14).
- Встроенные часы реального времени.
- Развязку.
- или АРМ «Gate». В КТМ608Р интерфейс RS-485 имеет гальваническую
- управления/администрирования с автоматизированного рабочего места
- Напряжение защиты от перерыва цепи управления замка.
- Электроприводом RD-5F производства 4 кв. 2019г. и позднее).
- считывателем RD-5F считывателя модуля памяти VIZIT-RF-M4 (при работе со
- помощью бесконтактного модуля памяти VIZIT-RF-M4 (при работе со
- Возможность обновления базы ключей, изменения системных установок с
- Стирание всей информации.
- ключей доступа.
- Возможность включения режима «АКЦЕПТ» - автоматическая запись
- Запись и стирание ключей доступа и Охраны.
- Запись MASTER-ключа (2 шт.).
- Звуковая и световая сигнализация режимов работы.
- Установка времени открытия/закрытия замка - 1 ... 20 секунд.
- Охраны или MASTER-ключом (2 ключа).
- устанавливается ключами Охраны (до 28 ключей) и снимается ключами
- блокировка работы ключей доступа в режиме ОХРАНА. Режим
- LOCK-ML»).
- питания из замка (в зависимости от положения переключателя «Е-
- Разблокирование осуществляется путём подачи/снятия напряжения
- кнопки для выхода (закрывание клеммы OF и GND).
- Разблокирование замка ключами доступа (до 2100 ключей) или нажатием
- «Migand-26».
- Возможность выбора интерфейса считывателя «Touch Memory» или
- (125kHz), RD-4T (Touch Memory) или аналоговых.
- Работает с одним из считывателей ключей VIZIT: RD-5F (13,5см Ц), RD-4K

ТРАНСЛОПТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Температура воздуха: от минус 40 до плюс 50°C
относительная влажность: до 93% при 25°C.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Длительность управления замком U₁ic обеспечивается автоматически при токе замка 1,3...3,2 А, независимо от заданного в уставовках значения.

- | | |
|------------|---|
| 21000 | • Колличество кноуей Охраны, шт., не более |
| 28 | • Мастер - кноу, шт. |
| 2 | • Время открытого состояния замка, с |
| от 1 до 20 | • Напряжение питания, В |
| 12...15 | • Потребляемая мощность (без учёта замка), Вт, не более |
| 1,5 | • Коммутируемый ток в цепи замка (клеммы DL+, DL-, A), |
| 0,8 | 1. переключатель LOCK установлен в положение ML: |
| 1,2 | 2. переключатель LOCK установлен в положение EL: |
| 3,2 | - на установленное время |
| 0,1с | - на время 0,1с* |
| 75 | • Габаритные размеры, мм, не более |
| 135 | - ширина |
| 35 | - высота |
| 0,1 | - глубина |
| | • Масса, кг, не более |