

Назначение изделия.

Блок открывания двери диспетчером BODD-2 предназначен для длительного дистанционного открывания замка по команде диспетчера. Сигнал на открытие входной двери поступает с концентратора универсального КУН-2.1 автоматизированной системы управления и диспетчеризации АСУД-248 дистанционно по команде оператора. Закрытие входной двери производится повторной подачей дистанционной команды оператора.

На рис.1 и 2 представлены схема подключения блока BODD-2, на рис.3 – внешний вид.

Краткие технические характеристики.

Напряжение питания, В	+12В(±10%)
Диапазон рабочих температур	(-10...+40)°С
Относительная влажность	не более 90%
Габаритные размеры, мм, не более	136x80x30
Масса, кг, не более	0,11

Комплектность.

Блок открывания двери диспетчером BODD-2	1 шт.
Паспорт	1 шт.






Рис.1 Схема подключения BODD-2.



Примечание. Для домофонных комплексов с блоками вызова DP300, 303 и 305 сигнал OP блока BODD-2 поступает на клемму OP блока вызова.

Рис.2 Схема подключения BODD-2 в составе домофонного комплекса ELTIS.



ВНИМАНИЕ! В зависимости от толщины кабелей, прижимная планка устанавливается либо лицевой, либо тыльной стороной к кабелям.

Рис.3 Внешний вид BODD-2

Свидетельство о приемке.

Изделие БЛОК ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ ДИСПЕТЧЕРОМ BODD-2

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лица ответственного за приемку _____ М.П. _____

Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства на предоставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____

Дата отказа _____

Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____ Дата ремонта _____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный _____

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____

SEC.RU

Короткий путь к информации



Служба технической поддержки

www.eltis.com

тел. +7 (812) 326 15 52

E-mail:

support.tech@eltis.com

Производитель: ЭЛТИС, Россия

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
ПЕТЕРБУРГ,

197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»

Тел:+7 (812) 326 93 46

E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА,

119270, Россия,
г. Москва, ул. Невского,
д.9, оф.50

Тел:+7 (495) 281 71 10

E-mail: mos@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
НОВОСИБИРСК

630091, Россия,
г. Новосибирск,
ул. Мичурина, д.21,
подъезд 1, пом.1

Тел:+7 (383) 209 07 23

E-mail: ovb@eltis.com



Блок открывания дверей диспетчером BODD-2



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург