

RTSP-ссылки для Hikvision/Hiwatch

Основная и универсальная ссылка для IP камер, NVR и DVR:

`rtsp://admin:12345@192.168.200.11:554/ISAPI/Streaming/Channels/101`

где:

`rtsp` — тип используемого протокола

`admin` — имя учетной записи

`12345` — пароль используемой учетной записи

`192.168.200.11` — IP-адрес камеры

`554` — RTSP порт камеры (по умолчанию 554, может быть изменен в настройках)

`101` - это 1 камера 1 поток

`201` - это 2 камера 1 поток

`102` - это 1 камера 2 поток

IP каналы HD-TVI регистраторов

`7204 - 501 601;`

`7208 - 901 1001;`

`7X16 - 1701 1801` и т.д