

Подключение устройств к облачному сервису Hik-connect/Guarding-vision

Перед началом настройки обращаем внимание, что в зависимости от версий прошивок, названия пунктов меню в вашем устройстве могут отличаться от приведенных в инструкции. Логика настройки сервиса при этом не меняется.

1) Для начала, убедитесь, что статус облачного сервиса «**В сети**»

Для этого прописываем корректные параметры сети — IP, маску, шлюз и адреса DNS

Данные настройки
указаны для примера

Обязательно укажите
данные DNS адреса

Не забудьте указать корректный часовой пояс и актуальные дату и время.

Теперь можем переходить к настройке облака.

Пропишите следующие адреса серверов:

Для устройств **Hikvision**:

dev.hik-connectru.com, либо **litedev.hik-connectru.com**

Для устройств **HiWatch**: **dev.guardingvisionru.com**, либо

litedev.guardingvisionru.com


Если до редактирования адрес сервера начинался на dev, то прописываете российский адрес начинающийся на dev. Если litedev, то соответственно, указывайте российский litedev.

Придумайте проверочный код, **не используйте буквы в алфавитном порядке и одинаковые символы**. В этом случае устройство к облаку не подключится.

The screenshot shows the Hikvision web interface with the 'Configuration' tab selected. The left sidebar contains a menu with 'System', 'Network', 'Basic Settings', 'Advanced Settings', 'Video/Audio', 'Image', 'Event', 'Storage', 'Vehicle Detection', 'VCA', and 'Human Body Capture'. The 'Advanced Settings' section is expanded, showing 'Platform Access' settings. The 'Platform Access Mode' is set to 'Hik-Connect'. The 'Enable' checkbox is checked. The 'Server Address' is set to 'litedev.hik-connectru.com' with the 'Custom' checkbox checked. The 'Register Status' is set to 'Online'. The 'Stream Encryption/Encryp...' field contains 'QWERTY'. A note below the field states: '6 to 12 characters allowed, including upper-case and lower-case letters, and digits. To ensure device security, a combination with at least 8 characters of all the thr'. A red 'Save' button is at the bottom.

SNMP	Email	Platform Access	Network Service	802.1x	Other	Integration Protocol	Smooth Streaming
Platform Access Mode: Hik-Connect							
☒ Enable							
Server Address: litedev.hik-connectru.com ☒ Custom							
Register Status: Online							
Stream Encryption/Encryp...: QWERTY							
6 to 12 characters allowed, including upper-case and lower-case letters, and digits. To ensure device security, a combination with at least 8 characters of all the thr							
Save							


2)Регистрируем учетную запись на сайте i.hik-connectru.com



3)Рекомендуем добавлять устройство по серийному номеру,


DS-72xxABXY/SN123456789ABCD**123456789**ABCD (вводим блок из 9 цифр)

На новых устройствах формат серийного номера изменился. Одна буква и 8 цифр, например **C12345678**




4) После ввода серийного номера, жмем кнопку Поиск

Если статус устройства В сети — то появится окошко как на скриншоте.




Вводим проверочный код который мы прописали в настройках ранее.




Код можно найти на наклейке устройства,




через web интерфейс (прошивки 3.4.90+ на регистраторах и 5.4.5+ на камерах)



Или через GUI самого регистратора (мышка+монитор)



5) После ввода кода жмем кнопку Добавить и видим надпись




Поздравляем, Вы великолепны!

Теперь перейдем к настройке просмотра.


Просмотр на ПК через IVMS-4200

p2p сервис теперь доступен не только для пользователей Windows, но и для MacOSX.

Открываем настройки клиентского ПО и выбираем регион p2p



Теперь в правом верхнем углу нажимаем на кнопку Вход



Вводим учетные данные и просматриваем камеры через Основной ракурс

The screenshot displays the Hikvision iVMS-4200 software interface. The main window is titled "iVMS-4200" and features a top navigation bar with tabs: "Контроль доступа", "Центр уведомлений о событиях", "Техническое обслуживание и управление" (selected), "Удаленное воспроизведение/загрузка", "Управление посещаемостью", and "Основной ракурс". A left sidebar contains a menu with options like "Управление устройством", "Настройки событий", "Расписание хранения", "Управление аккаунтом", "Конфигурация системы", and "Системный лог".

In the center, a "Login" dialog box is open, prompting the user to enter a "User Name/Phone Number" and a "Password". Below the input fields are "Login" and "Register" buttons. At the bottom of the dialog, it asks for permission to "Get your personal information" and "Get your device information".

The background shows a table of devices under the "устройство" tab. The table has columns for "Название", "Тип подклю...", "Сетевые парам...", "Тип устрой...", "Серийный номер", "Уровень без...", "Статус поль...", "Обновление прошивки", and "Операция". The table lists various devices, including IP cameras and storage units, with their respective IP addresses and status indicators.

Просмотр через мобильное устройство

Скачиваем приложение Hik-Connect

Для iOS - [В Apple Store](#)

Для Android - [в магазине приложений Hikvision](#)

После запуска приложения, выбираем регион Russia. Нажимаем внизу кнопку Больше, после чего входим, используя свою учетную запись.

