



ДОСТУП ПОД КОНТРОЛЕМ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Брелок
ЭРА-RF/MF**

Редакция от 11.09.2025 г.



Благодарим Вас за выбор нашего устройства «Брелок ЭРА- RF/MF».

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с основными техническими характеристиками, назначением, правилами эксплуатации устройства «Брелок ЭРА-RF/MF» (далее по тексту – устройство, изделие) и гарантийными обязательствами.

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство применяется в рамках системы радиоканальной идентификации. Основное назначение данного устройства заключается в обеспечении дистанционной передачи кодовой информации с идентификатора пользователя на устройство «Радиоканал ЭРА-RF». Возможно использовать как идентификатор Mifare Classic. Идентификационный код остается неизменным при передаче на разных частотах.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства рекомендуется ознакомиться с технической документацией, размещенной на официальном сайте производителя. Документация включает паспорт изделия и руководство пользователя системы радиоканальной идентификации. QR-код, предоставляющий ссылку к данной информации, расположен на восьмой странице документа.

Не допускайте попадания влаги в корпус изделия.

В случае длительного неиспользования устройства рекомендуется извлечь элемент питания для предотвращения окисления контактов.

Запрещается использовать агрессивные химические вещества, растворители и другие жидкости для очистки корпуса изделия, так как это может привести к повреждению поверхности и функциональных компонентов устройства.

Не допускается помещение посторонних предметов внутрь

корпуса изделия, что может привести к повреждению электронных схем и нарушению работоспособности устройства.

При использовании устройства необходимо избегать чрезмерного давления на кнопки, чтобы предотвратить деформацию электронных компонентов и повреждение корпуса.

Следует учитывать заявленную производителем дальность действия устройства, которая может изменяться в зависимости от уровня заряда батареи, наличия препятствий и других факторов.

Проверяйте корректность открытия преграждающего устройства — оно должно находиться в открытом положении, фотоэлементы — визуально исправны.

В случае выявления неисправностей в работе устройства, не рекомендуется производить самостоятельный ремонт. Для диагностики и устранения проблем следует обратиться в сервисный центр производителя.

Производитель освобождается от ответственности за вред, причиненный вследствие обстоятельств непреодолимой силы или в результате несоблюдения потребителем установленных правил эксплуатации, хранения, транспортировки продукции или ее использования не по прямому назначению.

КОНСТРУКЦИЯ

Брелок выполнен в виде небольшого устройства в пластиковом корпусе. На лицевой панели расположены четыре кнопки для подачи команд управления на устройство «Радиоканал ЭРА-RF».

Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения, связанные с совершенствованием изделия.

Все изменения будут внесены в новую редакцию паспорта изделия.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Упаковка – 1 шт. Изделие – 1 шт. Паспорт – 1 экз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значение
Напряжение питания	Элемент питания 23А, 12 В
Температурный режим	От -10 С до +30 С
Размеры, ШхВхГ	45х65х15 мм
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты корпуса	IP54
Рабочая частота и эффективная дальность считывания	433,9 МГц, до 100 м 13,56 МГц, до 10 см
Шифрование	Да
Поддержка Mifare Classic	Да

Срок службы изделия*	Не менее 1 года
----------------------	-----------------

** - с учетом возможных замен деталей и блоков*

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий (ТУ 26.30.50-005-73846621-2025) при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, указанных в инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок изделия – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 2 лет с даты производства. Изготовитель обязан бесплатно устранять недостатки товара, обнаруженные в течение времени действия гарантии, с целью восстановления заданного уровня качества.

Требования потребителя об осуществлении бесплатного ремонта изделия, не подлежат удовлетворению, если имеются следующие основания:

- нарушение потребителем правил эксплуатации;

- нарушение потребителем правил хранения или транспортировки;
- механического или физического повреждения, а также повреждения от воздействия высоких температур, коррозии, попадания внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей или насекомых;
- использования не сертифицированных источников питания;
- ремонт изделия другим лицом, кроме изготовителя или вмешательство в установленное программное обеспечение (микропрограмму);
- действия третьих лиц или непреодолимой силы.

Гарантия распространяется только на данное изделие. На всё оборудование, использующееся совместно распространяются их собственные гарантии.

QR-код

Ссылка на сайт с описанием и технической документации.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(Заполняется фирмой продавцом)

Изделие: **Брелок**

Модель: **ЭРА-RF/MF**

Дата изготовления/отметка ОТК: