

Ссылка на RTSP поток:

rtsp://<username>:<password>@<ip>:<port>/cam/realmonitor?channel=<channelNo>&subtype=<typeNo>

Где:

<username>: имя пользователя

<password> : пароль

<ip> : IP адрес устройства (камеры)

<port> : RTSP порт (по умолчанию 554)

<channelNo> : номер канала (если камера – то 1)

<typeNo> : номер потока, где основной поток 0, дополнительный 1 is 1,

Пример:

rtsp://admin:admin@10.7.6.67:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1.

Открыть данную ссылку можно через плеер VLC Media Player

Ссылка на Mjpeg поток:

<http://ip/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0>

Где:

Ip: IP адрес устройства (камеры)

Channel: номер канала (по умолчанию=0)

Открыть данную ссылку можно через браузер Mozilla Firefox