

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ



ВНИМАНИЕ

- В случае, если какая либо информация, в данном руководстве не понятна или неверна на Ваш взгляд, просьба позвонить нам по телефону 8 (800) 100-2132
- Допустимы некоторые отличия между описанием представленным здесь и реальным устройством, т.к. наша продукция постоянно совершенствуется.
- Приносим свои извинения, если данное руководство содержит не все последние обновления.

Спасибо.

FX-CP30 (960H)



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ОПИСАНИЕ

1. Микрофон
2. Объектив
3. ИК подсветка
4. Динамик
5. Кнопка вызова
6. Кабель
7. Задержка выхода
8. Громкость







СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



УСТАНОВКА



Выберите место для установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке.

Не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца

Не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п.

Наиболее эффективное расположение вызывной панели, в том случае, когда она располагается на уровне глаз посетителя

ПАРАМЕТРЫ	FX-CP30 (960H)
Сенсор	1/3" PIXELPLUS PC1099K
Разрешение	CVBS 960x480
Угол обзора	85 гр.
Мин.освещенность	0 лк (ИК вкл.)
Объектив	3,7 мм
Выход видеосигнала	1,0 В 75 Ом
Подключение	4-х проводное
Монтаж	Накладной, врезной
Питание	12 Вольт DC