

***Система диспетчерской и
технологической связи и
внутреннего интеркома LPA-IP***

LPA-9610XS

Потолочный IP-громкоговоритель

Руководство по быстрой установке

Версия 1.0



*Москва
2021*



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Содержание

Часть I Меры предосторожности при работе	4
Часть II Интерфейс и подключение	5
Часть III Конфигурация.....	7
Часть IV Комплект поставки	8
Часть V Спецификация.....	9
О бренде LPA.....	10

Часть I Меры предосторожности при работе

Перед установкой или использованием внимательно прочтите Руководство по эксплуатации.

Пожалуйста, соблюдайте предупреждение и соответствующие указания по безопасности при работе с устройством.

1. Устанавливайте оборудование в следующих условиях:

- Устанавливайте оборудование на ровной поверхности. Не устанавливать в ограниченном пространстве, например, на книжных полках или на аналогичном оборудовании.*
- Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или других приборов, излучающих тепло.*
- Избегайте попадания предметов и жидкости внутрь.*


2. При подсоединении оборудования помните:

- Подключайте оборудование только после прочтения руководства по эксплуатации.*
- Правильно выполняйте все соединения. Неправильно выполненные соединения могут привести к электрическим помехам, поломкам, ударам электрическим током.*
- Для предотвращения повреждений электрическим током, не открывайте верхнюю крышку.*
- Осторожно подсоединяйте электрический шнур, только после проверки значения питающего напряжения.*

ВНИМАНИЕ: Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.


Часть II Интерфейс и подключение

На рисунке представлен потолочного IP-громкоговоритель и его разъёмы подключения:




- 1) Сетевой интерфейс: подключается к коммутатору с PoE или без PoE.
- 2) Разъём для подключения питания: (DC) 24 В / 1 А.
Устройство поддерживает источник питания PoE.
- 3) Резервный разъём.

Подключение в сеть с питанием по PoE:



Замечание: PoE-коммутатор не может быть подключён при использовании адаптера питания.

Подключение в сеть с питанием от источника постоянного тока:



Часть III Конфигурация


Для настройки системы выполните следующие действия:

- 1. Введите IP-адрес потолочного IP-громкоговорителя в адресную строку браузера (заводской IP-адрес по умолчанию – 192.168.1.101), затем нажмите Enter.*
- 2. Введите имя пользователя и пароль на веб-странице (имя пользователя и пароль по умолчанию – admin), затем нажмите ОК.*
- 3. Настройте параметры сети, параметры услуг, параметры звука и т.д. с веб-страницы.*

Часть IV Комплект поставки

Комплект поставки потолочного IP-громкоговорителя LPA-9610XC включает в себя следующие элементы (пожалуйста, проверьте элементы перед установкой, если они отсутствуют, свяжитесь с дистрибьютором):


- Проводной терминал (3.81-2P) – 1 шт;




- Герметичное кабельное соединение – 1 шт;



- Адаптер питания DC 24В/1А – 1 шт.



- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



Часть V Спецификация

Модель	LPA-9610XC
<i>Питание</i>	24 В (DC) / 1 А, PoE(802.3at)
<i>Потребляемая мощность</i>	3 Вт (в режиме ожидания), 30 Вт (в режиме трансляции)
<i>Энергопотребление основного динамика (сопротивление 8 ом)</i>	20 Вт (DC), 15 Вт (PoE)
<i>Чувствительность</i>	88 дБ+3 дБ
<i>Уровень звукового давления</i>	97 дБ+3 дБ
<i>Частотный диапазон</i>	100–18 000 Гц
<i>Сигнал/шум</i>	≥80 дБ
<i>Частота дискретизации</i>	8–44.1 кГц
<i>Сетевые протоколы</i>	UDP, ARP, ICMP, HTTP, IGMP
<i>Скорость передачи данных</i>	10/100 Мбит/с
<i>Рабочая температура</i>	-20 °C ...~50 °C
<i>Относительная влажность воздуха</i>	10 %...~90 %, без конденсации
<i>Габариты (диаметр × высота)</i>	213 x 165 мм
<i>Масса</i>	1.4 кг

О бренде LPA

LPA – собственная торговая марка компании ЛУИС+. LPA – это функционально полный набор устройств, оптимальных по соотношению цена/качество. Появление оборудования под маркой LPA означает, что изделия прошли все необходимые испытания, сертификацию и обеспечены полноценным сервисом и надлежащей технической поддержкой.

Предлагаем посетить профильный сайт, посвящённый оборудованию торговой марки LPA www.luis-lpa.ru. Здесь Вы можете найти полезную техническую информацию и скачать всю необходимую документацию. Если у Вас возникнут технические вопросы, наши специалисты всегда будут рады помочь Вам!

Спасибо за то, что приобрели продукцию нашей компании!

