



# Кнопка выхода НО-02

## ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

### Назначение

Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах. Кнопка не имеет встроенной индикации или подсветки.

### Характеристики

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Материал корпуса               | Пластик                                    |
| Коммутируемое напряжение / ток | не более 36В/3А                            |
| Тип контактов                  | Нормально-разомкнутые, нормально замкнутые |
| Габаритные размеры             | 76 x 22 x 14мм                             |
| Рабочая температура            | -20...+55 град.С                           |

**Примечание:** устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

### Комплект поставки

Кнопка -1 шт.

### Установка кнопки

Плоской отверткой аккуратно подденьте заднюю часть кнопки с разных сторон, потяните переднюю часть кнопки на себя и снимите ее вместе с кнопкой. Закрепите заднюю часть кнопки с контактным механизмом на стене. Подключите соединительные провода к контактам. Установите переднюю часть кнопки, защелкнув ее на задней части.

### Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

### Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

### Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год. Техническое обслуживание должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы изделия – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи.

### Сведения о сертификации

Изделие не подлежит обязательной сертификации, не требует подтверждение соответствия согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 и не попадает под требования технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011.

### Сделано в Китае.

Изготовитель: ЭйчЭсАй Секьюрити Индастриал Китай, г. Шэньчжэнь, р-н Лонгхуа Нью, шоссе Мэйлонг, Тяньфу Стар, 602

Импортер: ООО "Логист", 109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.

Тел.: (495) 739-22-83, <http://www.tantos.pro>, E-mail: [info@tantos.pro](mailto:info@tantos.pro).

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Актуальную версию паспорта смотрите на сайте [www.tantos.pro](http://www.tantos.pro), на странице устройства.

