

ВИД УСТРОЙСТВА

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



№	Описание
1	Индикация записи на жесткий диск
2	Индикация события/тревоги
3	Индикатор питания

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



№	Описание
1	Кнопка включения ,выключения питания
2	Разъем заземления
3	Видеовходы RJ45 с POE
4	Ethernet разъем RJ45 для подключения к сети Интернет
5	Видеовыход HDMI для монитора
6	Аудиовыход RCA для динамиков
7	Видеовыход VGA для монитора
8	2 USB порта для подключения мыши и флешки

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Температура окружающего воздуха от -45°С до +50°С; относительная влажность воздуха не более 95% при температуре 25°С.

Транспортировку осуществлять в таре, исключающей смещение упакованных изделий друг относительно друга, ударные воздействия и прямое попадание атмосферных осадков. Погрузка и выгрузка коробок с изделиями должна проводиться со всеми предосторожностями, исключающими удары и повреждения коробок. Температура окружающей среды при транспортировке от – 60°С до +70°С при относительной влажности до 98% при температуре +25°С.

ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА

При загрузке ПО на регистраторе - вход по-умолчанию (логин: admin / без пароля)

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

1. Видеорегистратор не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Для обеспечения нормальной работы необходимо предотвратить попадание пыли, влаги, а так же избегать воздействия приборов с высоким током.
2. Процесс загрузки видеорегистратора не рекомендуется прерывать нажатием кнопок на передней панели, мыши или ИК пульте. Не отключайте видеорегистратор в процессе загрузки. Для питания видеорегистратора рекомендуется применять бесперебойный источник питания UPS, для предотвращения сбоев в работе видеорегистратора.

ПЕРВЫЙ ВХОД В СИСТЕМУ

После загрузки видеорегистратора нажмите правую кнопку мыши и выберите в контекстном меню «Главное меню»/«Main Menu»
Откроется окно «Вход с систему»/ «System Login»
Пользователь (User name): admin
Пароль (Password): без пароля, оставьте это поле пустым. Нажимите OK.

СМЕНА ЯЗЫКА МЕНЮ

Сразу после авторизации откроется меню. Если меню на английском - перейдите в пункт «System» -> «General» и в пункте «Language» измените язык на русский, после этого - регистратор предложит перезагрузку - нажмите «OK».

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО МЕНЮ


Для навигации по меню используйте компьютерную USB мышь,которая поставляется в комплекте с регистратором.
1. Для выбора соответствующего пункта наведите указатель мыши и нажмите левую кнопку.
2. Для вызова контекстного меню или перехода назад используйте правую кнопку мыши.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ЖЕСТКОГО ДИСКА

После первого включения рекомендуем отформатировать жесткий диск
В главном меню выбираем «Управление», затем «Данные о HDD», отметьте галочкой строку жестким диском, нажмите Форматировать, подтвердите форматирование, нажав «OK». Внимание! вся информация на жестком диске будет удалена.

НАСТРОЙКА ЗАПИСИ ВИДЕО НА HDD


В главном меню выбираем меню «Настр. Записи», во вкладке «Настройка записи», для каждого канала настройте соответствующие параметры (см. рис. ниже)



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К CMS И WEB

НАСТРОЙКА СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА

1. В главном меню выбираем «СЕТЬ». Достаточно установить галку «Вкл.DHCP» и подключить UTP кабель от роутера к регистратору. Подтвердить нажатием «OK».
2. Второй вариант - настроить статические адреса согласно адресации локальной сети.



CMS - ПРОГРАММА ДЛЯ ПК

Убедитесь, что видеорегистратор подключен к локальной сети (LAN).
Запустите программу CMS Setup (скачать можно на сайте в разделе Характеристики и ПО)



1. Выбираем «Система» - «Устройства» - «Добавить область»
2. В добавленную область - «Добавить устройство»
3. По-умолчанию установлена отметка «IPadress» - для подключения в локальной сети
4. Для подключения через интернет потребуется установить галку в поле «CloudID» и в поле "Serial ID" ввести номер регистратора (просмотреть можно в меню «сведения» - «версия» - пример номера, b5a357ef8ae4450)

Значения по умолчанию
User name: admin
Password:

* Внешний вид и технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем в соответствии с модернизацией ассортимента

SEC.RU | Короткий путь к информации


Скачано с sec.ru

7 ЭТАПОВ УСТАНОВКИ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:



1. Цифровой видеорегистратор с POE



2. Всепогодная IP камера с POE



5. USB-мышь (1 шт) и Пульт управления (1 шт)



3. Кабель UTP



6. Блок питания (1 шт)




4. Предупреждающий знак



7. Комплект крепежных элементов для камер и регистратора


1 УСТАНОВКА КАМЕРЫ



1. Ограничительные манжеты поместить в заранее подготовленные отверстия.

2. Закрепить кронштейн с камерой при помощи дюбель-гвоздей.

2 УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА




1. Открутить 4 винта и снять крышку видеорегистратора.

2. Поместить жесткий диск во внутрь регистратора и закрепить 4-мя винтами.

3. Подключить SATA-кабель данных и кабель питания к жесткому диску.

4. Закрыть крышку регистратора.

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ К ВИДЕОРЕГИСТРАТОРУ




1. Соединить сетевой разъем UTP кабеля с соответствующим сетевым разъемом видеокамеры.
2. Соединить второй сетевой разъем с сетевым входом видеорегистратора.

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ ПИТАНИЯ




1. Подключить блок питания в гнездо видеорегистратора.

5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОНИТОРУ




1. Монитор с VGA выходом подключить к видеорегистратору соответствующим кабелем*.



2. Монитор с HDMI входом подключить к видеорегистратору соответствующим кабелем*.


* Не входит в комплект.

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ



1. Подключить LAN-кабель к соответствующему входу видеорегистратора.

7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ



1. Подключить устройства к электропитанию.

2. Включить на видеорегистраторе кнопку подачи электроэнергии, переведя ее в положение «I». Видеорегистратор начнет работу автоматически.

Не забудьте повесить предупреждающий знак видеонаблюдения!



Гид по настройке IP комплектов видео-наблюдения с POE

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru