Версия 1.8

Yoosee

Руководство по эксплуатации



SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

1. Скачивание и установка приложение Yoosee

(1) Найдите и скачайте приложение Yoosee в iTunes если вы используете iOS, и в PlayMarket если используете Android. Также вы можете скачать приложение и программу на ПК с официального сайта: http://www.yoosee.co/.


(2) Также вы можете скачать последнюю версию приложения, используя сканер QR кода на вашем смартфоне.


Yoosee для Android


Yoosee для iOS

2.Добавление устройства

Зарегистрируйтесь и авторизуйтесь в приложении.
(a) Регистрация: Нажмите на кнопку «Быстрая регистрация» для регистрации нового аккаунта. Вы можете использовать ваш номер телефона или адрес электронной почты в качестве логина для регистрации. Более предпочтительно использовать адрес электронной почты, чтобы в дальнейшем можно было быстро восстановить пароль к аккаунту.
(b) Авторизация: авторизуйтесь в приложении, используя ранее введенный логин и пароль.








SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


2.1 Использование «Fast Networking» для добавления камеры

Для добавления нового устройства, кликните в правом верхнем углу приложения на «+». Выберите «Добавить новое устройство», затем выберите пункт «Fast Networking».

Примечание: В разный операционных системах iOS и Android интерфейс приложения может немного отличаться.









● Добавление нового устройства на iOS.

(1) Шаг 1: Подготовьте устройство
Подключите ваш смартфон к сети WIFI с частотой 2.4 МГц. Убедитесь, что камера подключена к питанию. После того как услышите звуковое сопровождение «Waiting for configuration» и звуковой сигнал «Dudu», выберите сеть WIFI к которой подключен ваш смартфон в приложении и введите от нее пароль. Нажмите «Следующий шаг» и следуйте подсказкам в приложении для успешного добавления устройства.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru




Примечание: Если после включения, устройство не воспроизводит звуковое сообщение, попробуйте сбросить камеру до заводских настроек. Для этого скрепкой аккуратно нажмите кнопку RESET и подержите в течение нескольких секунд. В большинстве моделей, кнопка RESET находится на днище устройства.




(2) Шаг 2: Подключение к устройству
После звукового сообщения, перейдите в настройки WIFI и подключитесь к камере с названием (GW_AP_XXXXX), после этого перейдите обратно в приложение. Дождитесь завершения настройки, камера и ваш смартфон при этом должны находиться в зоне вашей WIFI сети. После завершения настройки введите любое название для камеры и нажмите «Подтвердить».


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru













●Добавление нового устройства на Android

(1)Шаг 1: Подготовка устройства
Подключите ваш смартфон к сети WIFI с частотой 2.4 МГц. Затем подключите питание к камере, после того как услышите звуковое подтверждение «Waiting for configuration» и звуковой сигнал «Dudu». Выберите в поле точки доступа вашу сеть WIFI и введите пароль от нее. Кликните по кнопку «Следующий шаг» и следуйте подсказкам в приложении, для начала процесса подключения.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru





Примечание: Если после включения, устройство не воспроизводит звуковое сообщение, попробуйте сбросить камеру до заводских настроек. Для этого скрепкой аккуратно нажмите кнопку RESET и подержите в течение нескольких секунд. В большинстве моделей, кнопка RESET находится на днище устройства.




(2)Шаг 2: Подключение устройства
В соответствии с ID устройства (Этикетка с ID устройства обычно располагается на днище камеры) Выберите устройство в списке и кликните по нему.
После чего ждите окончания настройки. После окончания настройки вы услышите звуковое сообщение «Device is online already». После воспроизведения этого сообщения подтвердите действие, чтобы перейти к следующему шагу.


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru








(3) Шаг 3: Конфигурация устройства
После успешного подключения к WIFI устройство продолжит автоматическую настройку параметров, данные о настройке будут динамически отображаться в приложении. После осуществления автоматической настройки, задайте имя камере и нажмите кнопку подтверждения, чтобы вернуться в список устройств.







SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

3. Добавление нового пользователя


После выполнения вышеперечисленных пунктов, устройство успешно добавлено в приложении. Теперь вы можете воспользоваться функцией совместного доступа, чтобы делиться доступом к камере с другими. Для этого новый пользователь сначала должен скачать приложение Yoosee, зарегистрироваться и авторизоваться в нем. Чтобы предоставить доступ к камере новому пользователю, нажмите кнопку «Поделиться». Затем выберите способ добавления (по номеру телефона, по email или через соц. Сети) и нажмите кнопку подтверждения.







После того как вы выбрали способ добавления нового пользователя, у вас есть 2 метода добавления.
Метод 1: Введите номер телефона или адрес электронной почты, указанные новым зарегистрированным пользователем в приложении YooSee. Нажмите кнопку поиска справа, чтобы подтвердить существование учетной записи. Нажмите «Поделиться» и подтвердите действие. После этого новый пользователь, которого вы выбрали получит уведомление о приглашении. Нажмите на сообщение чтобы подтвердить предоставление доступа к устройству. Устройство доступно!


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru





Метод 2: Передача «Face to face». Кликните по способу «Face to face», для отображения QR кода на экране вашего смартфона. Другой пользователь должен авторизоваться в приложении, нажать «+» затем иконку считывания QR кода и считать QR код с экрана вашего смартфона для успешного добавления устройства в аккаунт на своем смартфоне.





SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


4. Другие способы добавления устройства


● Проводное подключение

Преимущества: Качество передачи данных по проводной сети более стабильное, чем по WIFI Условие:
① Камера должна иметь интерфейс для проводного подключения RJ45.
② Необходим достаточно длинный кабель для соединения камеры с маршрутизатором.
Действия: (1) Сначала подключите ваш смартфон к сети WIFI вашего роутера. Затем подключите питание к камере а также сетевой кабель от LAN порта роутера к LAN порты камеры. (2) Нажмите в приложении «+» и выберите «Устройство, подключенное к сети». Заполните поля ID, пароль (по умолчанию 123) и придумайте имя. Нажмите кнопку подтверждения для добавления камеры.

● AP режим (Только для Android)

Преимущества: Для подключения не нужен роутер. Камера может быть подключена напрямую к смартфону по собственной сети WIFI.
Условие: Ваш смартфон должен находиться от камеры не дальше 15 метров.
Действия: (1)Сбросьте настройки камеры долгим нажатием на кнопку RESET на днище камеры. (2) Подключите ваш смартфон к точке доступа камеры с названием (Generally GW_AP_XXX). Вернитесь обратно в приложение и кликните по кнопке “переключить в AP режим”. После успешного подключения камера будет работать без интернета.






SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

5. Установка программы для ПК.

Перейдите на сайт http://www.yoosee.co/. Скачайте и установите программу CMS. После успешной установки, авторизуйтесь с вашим аккаунтом Yoosee в программе CMS для просмотра добавленных камер на персональном ПК.



6. Часто задаваемые вопросы.

① Устройство «Не в сети» в приложении.
A: Проверьте, подключена ли камера к сети. Есть ли доступ в интернет. Правильно ли работает ваш маршрутизатор.

② Что делать если не приходят Push-уведомления от приложения.
A: Проверьте включены ли оповещения от приложения в настройках вашего смартфона, не блокирует ли оповещения ваш антивирус, разрешен ли автозапуск для приложения Yoosee.

③ Как избежать ложных срабатываний детекции движения?
A: Обновите программное обеспечение камеры (выше 14.0.0.76) и приложения (выше 00.46.00.13) в последних версиях есть регулировка чувствительности детекции;

④ Не удалось выполнить поиск файла при воспроизведении видео.
A: Проверьте работоспособность вашей SD карты. Проверьте время и дату поиска, также проверьте системное время, установленное в камере

⑤ Камера не может подключиться к WIFI.
A: Проверьте, правильно ли вы указываете пароль от вашего WIFI. Убедитесь что ваш роутер на частоте 2.4 МГц, так как камера не работает с частотами 5МГц.

⑥ Не удается найти AP точку доступа камеры в списке WIFI устройств.
A: Версия прошивки камеры не поддерживает данную функцию. Либо мобильное устройство находится на большом расстоянии от камеры.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru