

Кнопки предназначены для совместной работы с электрозамками, контролирующими систему ограничения доступа. Изделия применяются для разблокировки дверей тех объектов, где нет необходимости поддерживать высокий уровень безопасности. Точки доступа на них рационально оснащать считывателями только на вход, а кнопки выхода монтировать внутри помещений. При срабатывании любого из этих устройств контроллер системы доступа фиксирует факт выхода пользователя из помещения, не идентифицируя его личность и не вызывая тревоги из-за срабатывания дверного контакта (если состояние двери отслеживается).

Работа в составе системы контроля доступа

Кнопки запроса на выход устанавливаются внутри помещений и не зависят от считывающих устройств. Основная функция кнопок - прямое управление электрозамком. Принцип работы кнопок выхода весьма прост: после нажатия подается соответствующий сигнал на электрозамок, который разблокирует запирающий механизм, что позволяет человеку, инициировавшему запрос на выход, покинуть помещение, где установлена кнопка. Служба нескоро секунд, запирающий механизм снова блокирует дверь, и для выхода следующего пользователя требуется очередное срабатывание устройства.

Принцип действия кнопки выхода

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:
Кнопка выхода

«SPRUT Exit Button-87P-NT »

Заводской номер _____

Дата выпуска « ____ » ____ 20__ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи: « ____ » ____ 20__ г. М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию: « ____ » ____ 20__ г. М.П.

БАСТИОН
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
bast.ru/solar — альтернативная энергетика
skat-ups.ru — интернет-магазин

тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

Сделано в Китае по заказу ЗАО «Бастион»



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Формат А6 ФИАШ.425513.024 РЭ

Рисунок 1 – Внешний вид кнопки выхода SPRUT Exit Button-87P-NT



УСТРОЙСТВО И РАБОТА

- Изделие обеспечивает:
- Беспрятственный и быстрый выход из помещения (репидитопии);
- Длительный срок службы;
- Эксплуатацию в неотапливаемых или очень жарких помещениях;
- Возможность работы в составе системы контроля доступа.

Кнопки выхода (запроса на выход) предназначены для разблокировки электроуправляемых замков при выходе из помещения или контролируемой территории.	
--	--

Благодарим Вас за выбор Благодарим Вас за выбор нашей кнопки выхода SPRUT Exit Button.

 	 КНОПКА ВЫХОДА SPRUT Exit Button-87P-NT
 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	

УСТАНОВКА


	Установку изделия должен производить специально обученный персонал.
--	--

Изделие устанавливается накладным способом. Установку изделия проводить в следующей последовательности:

- Отверните фиксирующий винт сбоку корпуса, закрепите заднюю часть корпуса на стене;
- Подключите соединительные провода;
- Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

Место установки изделия должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения внешних устройств. При этом кабельную проводку необходимо разместить так, чтобы исключить к ней свободный доступ.

Подключение изделия SPRUT Exit Button-87P-NT схематично изображено на рисунке ниже:



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Кнопка выхода	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Монтажный комплект	1 к-т
Тара упаковочная	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	
		SPRUT Exit Button-87P-NT	
1	Тип установки	накладной	
2	Напряжение питания, В	12-24 DC	
3	Наработка на отказ, цикл	100 000	
4	Коммутируемая нагрузка	3A/36B DC	
5	Выходное реле (тип контактов)	НР и НЗ (нормально-разомкнутый)	
6	Материал корпуса / кнопки	Огнеупорный пластик	
7	Наличие LED-подсветки	Есть	
8	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки	86x56x20
		в упаковке	105x95x42
9	Масса НЕТТО (БРУТТО), не более, кг	0,05 (0,08)	
10	Диапазон рабочих температур, °C	-10...+50	
11	Относительная влажность воздуха при 25°C, %, не более	0...95	
12	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP40	



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	Все подключения должны осуществляться при отключённом электропитании.
	Исключить прямое попадание на изделие воды, масел или агрессивных жидкостей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.