



«Кронштейн» Этикетка

1 Основные сведения

1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене.

1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной и вертикальной плоскостях на 40°.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более.....34×30×21

Масса, кг, не более 0,007

3 Комплектность

Кронштейн..... 1 шт.

Этикетка 1 экз.

Винт М3х10 DIN 7985 1 экз.

4 Порядок установки


4.1 Сделать разметку крепежных отверстий на несущей поверхности по приложенному кронштейну.

4.2 Закрепить кронштейн на стене с помощью винтов (в комплект поставки не входят).

4.3 Снять крышку и печатную плату с извещателя и получить доступ к основанию извещателя.

4.4 Просверлить отверстие диаметром 3,2 мм по метке в основании извещателя.

4.5 Совместить выступы основания извещателя с пазом на шарике кронштейна и вернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в шарик кронштейна (рисунок 1).



4.6 Провести провода от источника питания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

4.7 Установить печатную плату на место, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

4.8 Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

4.9 Установить на место крышку извещателя.

4.10 Установить необходимое направление извещателя и затянуть стопорный винт.

**Продажа и техподдержка
ООО «Текс – Торговый дом»**

420138, г. Казань,
Проспект Победы, д.19
E-mail: support@teko.biz
Web: www.teko.biz

**Гарантийное обслуживание
ЗАО «НТЦ «ТЕКО»**

420108, г. Казань,
ул. Гафури, д.73, а/я 87
E-mail: otk@teko.biz
Web: www.teko.biz